




# Husqvarna®



## K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard

HU	Használati utasítás	2-35
PL	Instrukcja obsługi	36-69
SK	Návod na obsluhu	70-103
CS	Návod k použití	104-137

# TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	2	Hibaelhárítás.....	30
Biztonság.....	4	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	32
Összeszerelés.....	13	Műszaki adatok.....	33
Üzemeltetés.....	17	EK megfelelőségi nyilatkozat.....	35
Karbantartás.....	24		

## Bevezető

### Termékleírás


A Husqvarna beton- és fémdaraboló egy kétütemű, belsőégésű motorral rendelkező, hordozható kézi vágószerszám. A termék pengevédővel, pengevédő-hosszabbítóval és porvédővel rendelkezik, amely összegyűjti a részecskéket és a szikrákat, és ezeket a kezelővel ellentétes irányba vezeti el. A termék belső porszivóval és porzsákkal működik.

### Rendeltetésszerű használat

A termék kemény anyagok, például beton, falazat és kő vágására használható. Ne használja a terméket egyéb feladatokra. A terméket csak tapasztalt szakemberek használhatják.

**Megjegyzés:** A termék működtetésére nemzeti jogszabályok általi korlátozások vonatkozhatnak.

### A K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard áttekintése



1. Vágópenge (nincs mellékelve)
2. Forgásirány
3. Pengevédő

4. Elülső fogantyú
5. Figyelmeztető matrica
6. Légszűrő fedél

7. Indítási útmutatás címke
8. Szívatókar indítógáz-adagoló retesszel
9. Gázadagoló retessez
10. Hátsó fogantyú
11. Gázadagoló
12. Leállítókapcsoló
13. Az OilGuard lekapcsolási funkciója
14. Indítófogantyú
15. Indítószerkezet háza
16. Kipufogódob
17. Vágószerkezet címke
18. Pengevédő-hosszabbító
19. Porvédő
20. Vágási irány
21. Karima, tengely, persely
22. Kezelői kézikönyv
23. Kombinált kulcs
24. Porzsák
25. Hosszabbítóömlő (2 m)
26. Tömlő
27. Hátsó szijvédő
28. Ventilátorház
29. Adattábla
30. Ékszifeszítő csavar
31. Első szijvédő
32. A szij beállítására szolgáló biztosítócsavarok
33. Könyökcsatlakozó
34. Nyomáscsökkentő szelep
35. Üzemanyagpumpa
36. Tanksapka

## A termék szimbólumai



**FIGYELMEZTETÉS!** A termék helytelen vagy gondatlan használata komoly vagy halálos kimenetelű sérülésekhez vezethet a dolgozó illetve környezete számára.



Olvassa el a használati utasítást, és a termék használatba vétele előtt mindenképpen legyen tisztában a benne foglaltakkal.



Mindig viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. Lásd: *Személyi védőfelszerelés. oldalon.*



Ez a termék megfelel a vonatkozó EK irányelveknek.



**FIGYELMEZTETÉS!** Vágás közben por keletkezik, amely belélegzéskor sérüléseket okozhat. Használjon jóváhagyott porvédő maszkot. Kerülje a kipufogógázok

belélegzését. Mindig gondoskodjon a jó szellőzésről.



**FIGYELMEZTETÉS!** A visszarúgás hirtelen, gyors és erőteljes lehet, és életveszélyes sérülést okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette azt, mielőtt használatba veszi a terméket. Lásd: *Visszarúgás 10. oldalon.*



**FIGYELMEZTETÉS!** A vágókorongról lepattanó szikrák tüzet okozhatnak az olyan gyúlékony anyagok esetében, mint pl. benzín, fa, ruha, száraz fű stb.



**FIGYELMEZTETÉS!** Győződjön meg róla, hogy a pengék nincsenek megrepedve, sem más módon megsérülve.



**FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon körfűrészpengét.



**FIGYELMEZTETÉS!** Ne használjon ragasztott csiszolókorongot.



**FIGYELMEZTETÉS!** Kizárólag száraz vágáshoz.



Csak gyémántkorongot használjon.



Fajtószelep (szívató)



Üzemanyagpumpa



Nyomáscsökkentő szelep



Indítókötél fogantyúja




Benzin és olaj keverékét használja üzemanyagként.



A zajkibocsátás az EK irányelveknek megfelelő. A termék zajkibocsátási adatai megtalálhatók a *Műszaki adatok* 33. oldalon alatt és a címkén.

## Vágószerkezet címke



- A: Vágókorong átmérője.  
 B: Maximális fordulatszám.  
 C: Maximális korongvastagság.  
 D: Persely mérete.

**Megjegyzés:** A terméken szereplő többi jel vagy címke egyes piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.

## Adattábla



1. sor: Márka, típus (X, Y)
2. sor: Sorozatszám, a gyártás dátumával (Y, W, X): Év, hét, folyamatszám
3. sor: Termékszám (X)
4. sor: Gyártó
5. sor: Gyártó címe
- 6–7. sor: EU típusjóvá hagyási vagy kínai MEIN-szám

## EU V



**FIGYELMEZTETÉS:** A motor módosítása érvényteleníti a termékre vonatkozó európai uniós típusjóvá hagyást.

## Termékszavatosság

A termékszavatosságra vonatkozó jogszabályok értelmében nem vagyunk felelősek a termékeink által okozott károkért az alábbi esetekben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

## Biztonság

### Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



**FIGYELMEZTETÉS:** Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



**VIGYÁZAT:** Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

**Megjegyzés:** További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

## Általános biztonsági utasítások



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A beton- és fémdaraboló elővigyázatlan vagy helytelen használat esetén veszélyes szerszám lehet, amely komoly, sőt halálos sérüléseket is okozhat. Nagyon fontos, hogy elolvassa és megértse a használati utasítás tartalmát. A gépet először használók számára szintén ajánlott a gyakorlati tudnivalók elsajátítása a használat előtt.
- A termék eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni. Ne használjon olyan terméket, amelyet esetleg módosítottak, és mindig eredeti tartozékokat használjon. Nem engedélyezett módosítások és/vagy pótalkatrészek komoly sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethetnek.
- Tartsa tisztán a terméket. A jelzéseknek és matricáknak tökéletesen láthatónak kell lenniük.
- Soha ne engedje meg, hogy gyermek vagy a termék használatában nem jártas személy használja a terméket.
- Ne engedje, hogy használják a terméket, amíg nem győződött meg arról, hogy értik a használati utasításban foglaltakat.
- A motor kipufogógázainak hosszas belélegzése káros lehet az egészségre. Amikor a motor jár, a kipufogógáz vegyi anyagokat, például nem elégett szénhidrogéneket és szén-monoxidot tartalmaz. A kipufogógázok tartalma közismerten légzőszervi problémákat, rákot, születési rendellenességeket és egyéb utódnemzési problémákat okoz.

A szén-monoxid egy színtelen, szagtalan gáz, amely mindig jelen van a kipufogógázokban. A szén-monoxid mérgezés kezdetét enyhe émelygés jelzi, amelyet az áldozat nem minden esetben ismer fel. A mérgezést szenvedő személy összeeshet és eszméletét vesztheti, anélkül, hogy a szén-monoxid magas koncentrációjára bármi is figyelmeztetne. Mivel a szén-monoxid színtelen és szagtalan, jelenléte nem érzékelhető. Ha bármikor kipufogógáz szagot érez, szén-monoxid van jelen. Soha ne használjon benzines beton- és fémdarabolót beltéren vagy 1 méternél mélyebb árkokban, illetve rosszul szellőző helyeken. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, amikor árkokban vagy egyéb zárt helyen dolgozik.

- A termék működés közben elektromágneses mezőt hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén hatással lehet az aktív vagy passzív orvosi implantátumokra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátumot használó személyek a termék alkalmazása előtt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi implantátum gyártójának tanácsát.
- A jelen felhasználói útmutatóban szereplő információk nem helyettesítik a hozzáértő szakutadást és tapasztalatot. Ha olyan helyzetbe kerül, amelyben bizonytalannak érzi magát, álljon le a munkával, és kérjen útbaigatást egy szakértőtől. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel. Ne próbálkozzon olyan munkával, amelyhez úgy véli, nincs elegendő szakutadása!

## Biztonsági utasítások az összeszereléshez



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék összeszerelése előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Győződjön meg arról, hogy a motor ki van kapcsolva, és hogy a leállítókapcsoló a STOP helyzetbe áll.
- A termék összeállítása során mindig viseljen védőkesztyűt.

## Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A beton- és fémdaraboló használatba vétele előtt meg kell értenie, hogy mi a visszarúgás, és hogyan kerülhető el. Lásd: *Visszarúgás10. oldalon*.
- Soha ne használjon olyan terméket, amely hibás. Végezze el az ebben a használati utasításban előírt ellenőrzési, karbantartási és szervizmunkákat. Bizonyos karbantartási és szervizmunkákat szakembernek kell végrehajtania. Lásd: *Karbantartás24. oldalon*.
- Soha ne használja a terméket, ha fáradt, ha alkoholt fogyasztott, vagy ha látását, ítélőképességét vagy mozgáskoordinációját befolyásoló gyógyszert vett be.
- Ne indítsa el a gépet felszerelt szíj és szíjvédő nélkül. A tengelykapcsoló meglazulhat és sérülést okozhat.
- A vágókorongról lepatanó szikrák tüzet okozhatnak az olyan gyúlékony anyagok, mint pl. a benzin, fa, ruha és a száraz fű esetében.
- A vágókorongot csak olyan anyagokhoz használja, amelyekhez tervezte.
- Ne vágjon azbesztes anyagot.

## A munkaterület biztonsága



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A beton- és fémdaraboló esetében 15 m (50 láb) a biztonsági távolság. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy ne tartózkodjanak állatok és nézelődők a munkaterületen. A vágást ne kezdje meg mindaddig, amíg nincs szabad munkaterülete és nem tud szilárdan megállni.
- Környezetét szemügyre véve győződjön meg arról, hogy nem érheti Önt olyan hatás, ami miatt elveszítené uralmát a termék fölött.
- Gondoskodjon róla, hogy senki se kerülhessen érintkezésbe a vágószerszeggel, és ne legyen kitéve a korong által kivetett elrepülő darabok okozta sérülés veszélyének.
- Ne használja a terméket rossz időjárási körülmények között, például sűrű ködben, erős esőben, erős szélben, rendkívüli hidegben stb. A rossz időben való munkavégzés fárasztó, és veszélyes körülményeket, például csúszós felületeket eredményezhet.
- Soha ne kezdjen hozzá a termékkel végzett munkához, amíg a munkaterület nem tiszta, és Ön nem áll stabilan. Ügyeljen a váratlanul megmozduló olyan tárgyra.
- Vágás közben biztosítsa, hogy semmilyen anyag se lazulhasson meg vagy eshessen le, ezáltal a gépezet sérülését okozva. Járjon el nagyon óvatosan, amikor lejtős talajon dolgozik.
- A biztonságos munkakörnyezet érdekében biztosítsa a munkavégzési terület megfelelő megvilágítását.
- Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen, illetve a vágni kívánt anyagban nem fut semmilyen cső- vagy elektromos vezeték.
- Ha belevág egy tárolóeszközbe (dob, cső vagy más tárolóeszköz), először ellenőrizze, hogy az ne tartalmazzon gyúlékony vagy egyéb illékony anyagot.

## Személyi védőfelszerelés



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A termék működtetése során mindig viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi biztonsági felszerelés nem küszöböli ki a sérülések kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelő felszerelés kiválasztásához kérje a márkakereskedő segítségét.
- Használjon jóváhagyott védősisakot.
- Használjon jóváhagyott fülvédőt. Hosszú távon a tartós zajártalom maradandó halláskárosodást okozhat. Amikor fülvédőt visel, mindig figyeljen a

figyelmeztető jelzésekre és hangokra. A motor leállítása után azonnal vegye le a fülvédőket.

- A repülő tárgyak által okozott sérülések veszélyének csökkentése érdekében mindig viseljen védőszemüveget. Ha arcvédő maszkot használ, jóváhagyott védőszemüveget is kell viselnie. Jóváhagyott védőszemüvegek azok, amelyek megfelelnek az ANSI Z87.1 (USA) illetve EN 166 (EU-országok) szabványoknak. Az ellenzőnek meg kell felelnie az EN 1731 szabvány előírásainak.
- Használjon strapabíró kesztyűt.
- Használjon jóváhagyott légzésvédőt. Az anyagok csiszolására vagy alakítására szolgáló termékek, mint például a vágófejek, marók, fűrészhasználatok veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó por és gőz szabadulhat fel. Ellenőrizze a feldolgozandó anyag jellegét, és használjon megfelelő porvédő maszkot.
- Szorosan illeszkedő, nagy igénybevételre tervezett és kényelmes ruhát használjon, amely teljes mozgásszabadságot biztosít. A vágáskor szikrák keletkeznek, amelyek a ruházat gyulladását okozhatják. A Husqvarna javasolja, hogy a tűznek ellenálló pamut anyagú vagy durva szövésű farmerszövet ruházatot viseljen. Ne viseljen nejlontól, poliészterből vagy műselyemből készült ruhát. Az ilyen anyagok gyulladáskor olvadni kezdenek és rátapadnak a bőrre. Ne viseljen rövidnadrágot.
- Használjon acéllemezes lábujjvédővel és csúszásgátló talppal ellátott védőbakancsot.
- Mindig legyen a közelben elsősegélykészlet.



- A hangfogóból vagy a korongról szikrák pattanhatnak el. Mindig tartson a közelben tűzoltó készüléket.

## Biztonsági eszközök a terméken




**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Soha ne használjon olyan terméket, amelynek hibás a biztonsági felszerelése! Ha a terméken végzett valamelyik ellenőrzés hibát mutat ki, akkor forduljon a szervizműhelyhez.
- Nem csatlakoztatott vagy hibás védőlemezek, védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és más védőeszközök esetén ne működtesse a gépet.


## Gázadagoló retesze

A gázkar retesze megakadályozza a gázkar véletlen megnyomását. Ha a kezét a markolat köré helyezi, és megnyomja a gázkar reteszt (A), az felengedi a gázkart (B). Ha elengedi a fogantyút, akkor a gázkar és annak retesze visszaáll az eredeti állásába. Ezen funkciónak köszönhetően a gázadagoló automatikusan alapjáraton reteszeli magát.




## A gázadagoló reteszének ellenőrzése


1. Ellenőrizze, hogy a reteszt elengedve a gázadagoló-retesz alapjárati pozícióban reteszeli-e.



2. Nyomja le a gázadagoló-reteszt, és győződjön meg arról, hogy az elengedése után visszatér-e az eredeti helyzetébe.




3. Győződjön meg arról, hogy a gázadagoló és a gázadagoló-retesz akadálymentesen mozog, a visszatérítő rugók pedig megfelelően működnek.




4. Indítsa be a terméket, és adjon teljes gázt.

- Engedje el a gázadagolót, és győződjön meg arról, hogy a vágókorong megáll és nyugalomban marad. Ha a vágókorong alapjáraton is forog, akkor be kell állítania az alapjáratú fordulatszámot. Lásd: *Az alapjáratú fordulatszám beállítása* 29. oldalon.



#### A leállítókapcsoló ellenőrzése

- Indítsa be a motort.
- A be/ki kapcsolót állítsa STOP állásba. A motornak ekkor le kell állnia.



#### Korongvédő, korongvédő-hosszabbító és porvédő




**FIGYELMEZTETÉS:** A termék elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a korongvédő, korongvédő-hosszabbító és porvédő megfelelően van-e rögzítve. Ne használja a terméket, ha a korongvédő, a korongvédő-hosszabbító vagy a porvédő hiányzik, megrepedt vagy hibás.

- A korongvédő, korongvédő-hosszabbító és porvédő távol tartják a port a kezelőtől, és megakadályozzák a sérülést, ha a vágókorong eltörne. A korongvédő-


hosszabbító és a porvédő rugós szerkezetű, mindig szabadon kell mozogniuk, és a rugó hatására mindig azonnal vissza kell állniuk alaphelyzetbe.

- Ne használja a terméket, ha a korongvédő, a korongvédő-hosszabbító vagy a porvédő beszorult vagy visszahúzott helyzetben van rögzítve.




#### A korongvédő, korongvédő-hosszabbító és porvédő ellenőrzése

- Ellenőrizze, hogy a vágókorong (B) megfelelően van-e rögzítve, és nincs-e rajta sérülés.




- Győződjön meg arról, hogy a korongvédőn (A), a korongvédő-hosszabbítón (D) és a porvédőn (C) nincsenek-e repedések vagy más sérülések.

3. Győződjön meg róla, hogy a porvédőt be lehet-e nyomni, és a rugó hatására azonnal visszatér-e alaphelyzetbe.



4. Győződjön meg róla, hogy a korongvédőt be lehet-e nyomni, és a rugó hatására azonnal visszatér-e alaphelyzetbe.



5. A sérült vágókorongot vagy korongvédőt cserélje ki. Cserélje ki a korongvédő-hosszabbítót, a porvédőt vagy a rugóikat, ha meghibásodtak, és a benyomásukat követően nem térnek vissza azonnal.


### Rezgéscsillapító rendszer



**FIGYELMEZTETÉS:** Az erős rezgés miatt a vérkeringési zavarokban szenvedő személyeknél ér- vagy idegsérülések léphetnek fel. Forduljon orvoshoz, ha olyan tüneteket tapasztal, amelyek az erős rezgés hatására jöhetnek létre. Ezek a tünetek többek között zsidbadás, érzéskiesés, bizsergés, szúró érzés, fájdalom, erőtlenség, a bőr színének vagy felületének megváltozása. A tünetek többnyire az ujjakban, a kézben vagy a csuklóban jelentkeznek. Az alacsony külső hőmérséklet súlyosbíthatja a tüneteket.

Az Ön terméke rezgéscsillapító rendszerrel van ellátva, amelyet úgy konstruáltak, hogy csökkentse a vibrációt, és könnyebbé tegye a használatot. A termék

rezgéscsillapító rendszere csökkenti a motorblokk/ vágószerkezet rezgéseinek a termék fogantyúja irányában történő terjedését.



A gránit vagy kemény beton vágása nagyobb rezgést eredményez, mint a puha beton vágása. Életlen vagy nem megfelelő lánc (nem megfelelő típusú vagy helytelenül élezett) növeli a vibrációs szintet.

### A rezgéscsillapító rendszer ellenőrzése



**FIGYELMEZTETÉS:** Győződjön meg arról, hogy a motor ki van-e kapcsolva, és hogy a leállítókapcsoló a STOP helyzetben áll-e.

1. Győződjön meg arról, hogy nincsenek repedések vagy eldeformálódás a rezgéscsillapító rendszer egységein. Cserélje ki a rezgéscsillapító egységet, ha sérült.
2. Ellenőrizze, hogy a rezgéscsillapító egységek megfelelően kapcsolódnak-e a motortesthez és a fogantyúkhöz.

### Kipufogódob

A kipufogódob minimálisan csökkenti a zajszintet, és elvezeti a kipufogógázokat a kezelő közeléből.


Hiányzó vagy hibás kipufogódob esetén ne használja a terméket. A hibás kipufogódob növeli a zajszintet és a tűzveszélyt.



**FIGYELMEZTETÉS:** A hangfóga a használat során és után erősen felhevül. Ez az alaplárat esetében is így van. Legyen tudatában a tűzveszélynek, különösen ha gyúlékony anyag és/vagy gáz közelében dolgozik.

## A hangfogó ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a hangfogó sértetlen-e.



2. Ellenőrizze, hogy a hangfogó megfelelően van-e csatlakoztatva.

## Visszarúgás




**FIGYELMEZTETÉS:** A visszarúgás hirtelen és nagyon heves lehet. A beton- és fémdaraboló felfelé és hátra, a felhasználó felé dobódhat forgó mozgással, és így súlyos, akár halálos sérülést is okozhat. Rendkívül fontos, hogy még a termék használatbavétele előtt megismerje a visszarúgást kiváltó tényezőket és annak megelőzési módját.

A visszarúgás a gép hirtelen felfelé irányuló mozdulata, amely akkor történhet, ha a korong a visszarúgási zónában becsípődik vagy elakad. A visszarúgások rendszerint kicsik, és nem okoznak nagy veszélyt. Létezik azonban nagyon heves visszarúgás is: a vágógép felfelé és hátra, a felhasználó felé dobódhat forgó mozgással, és így súlyos, akár halálos sérülést is okozhat.

## Reakcióerő

Vágáskor mindig reakcióerő van jelen. Ez az erő a korong forgásirányával ellentétes irányba húzza a terméket. A reakcióerő rendszerint jelentéktelen mértékű. A korong becsípődése vagy elakadása esetén


azonban a reakcióerő megnő, és a kezelő elvesztheti uralmát a gép fölött.



Ne helyezze át a gépet mozgásban lévő vágószerkezettel. A giroszkópikus erő akadályozhatja a kívánt mozgást


## Visszarúgási zóna

Soha ne vágjon a korong visszarúgási zónájával. Ha a korong a visszarúgási zónában csípődik be vagy akad el, a gép a reakcióerő hatására forgó mozgással felfelé és hátra dobódik, a felhasználó felé, és így súlyos, akár halálos sérülést is okozhat.




## Rotációs visszaugrás

Rotációs visszaugrás akkor fordul elő, amikor a vágókorong nem mozog szabadon a visszaugrási zónában.



## Mászó visszaugrás


A visszaugrási zónával végzett vágáskor a korong a reakcióerő hatására felfelé „mászik” a vágatban. Ne használja a visszaugrási zónát. A visszaugrás megelőzése érdekében a korong alsó negyedét használja.



## Becsapódásos visszaugrás

Becsapódásról akkor beszélünk, ha az összezáródó vágat becsüpi a korongot. A korong becsapódása vagy

elakadása esetén azonban a reakcióerő megnő, és a kezelő elvesztheti uralmát a gép fölött.



Ha a korong a visszaugrási zónában csipődik be vagy akad el, a gép a reakcióerő hatására forgó mozgással felfelé és hátra dobódik, a felhasználó felé, és így súlyos, akár halálos sérülést is okozhat. Legyen elővigyázatos, ha a munkadarab megmozdul. Ha a munkadarab nincs megfelelően megtámasztva, és vágás közben eltolódik, becsüpi a korongot, ami visszaugrást okozhat.

## Vágás csövekben




**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a korong beszorul a visszaugrási zónában, az jelentős visszaugrást fog okozni.


A cső vágása különös körültekintést igényel. Ha a cső nincs megfelelően alátámasztva, és a vágás a vágási folyamat során nem nyílik meg végig, akkor a korong beakadhat. Legyen különösen óvatos tölcéses végű vagy árokban lévő cső vágásakor, mert a nem megfelelően alátámasztott cső meghajolhat és becsüpi a korongot.

Ha a cső elhajlik és a vágás összezáródik, a korong becsipődhet a visszaugrási zónában, és súlyos visszaugrás keletkezhet. Ha a cső megfelelően van alátámasztva, a cső vége lefelé mozdul el, a vágás szétnyílik, és nem történik becsapódás.


1. Rögzítse a csövet, hogy a vágás során ne mozdulhasson vagy gurulhasson el.



2. Vágja el a cső „I.” szakaszát.



3. A beakadás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vágás szétnyíljon.



4. Menjen a II. oldalhoz, és vágja el az I. szakasz és a cső alja közötti részt.

5. Menjen a III. oldalhoz, és vágja el a cső maradék részét az aljánál befejezve.

### A visszarúgás megakadályozása



**FIGYELMEZTETÉS:** Kerülje el a visszarúgás kockázatával járó helyzeteket. Használja elővigyázattal a beton- és fémdarabolót, és gondoskodjon arról, hogy a korong soha ne szoruljon be a visszarúgási zónában.



**FIGYELMEZTETÉS:** Óvatosan járjon el, amikor a korongot egy már megkezdett vágásba helyezi.




**FIGYELMEZTETÉS:** Gondoskodjon arról, hogy a munkadarab ne mozdulhasson el a vágási művelet közben.



**FIGYELMEZTETÉS:** Csak a kezelő és a helyes munkamódszerek küszöbölhetik ki a visszarúgást és az azzal járó veszélyeket.

- Mindig támassza alá megfelelően a munkadarabot, hogy a vágás a vágási folyamat során végig szétnyíljon. A vágat szétnyílása esetén nem következik be visszarúgás. Ha azonban a vágat összezáródik, és becsípi a korongot, fennáll a visszarúgás veszélye.




### Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Gondoskodjon bőséges szellőztetésről tankoláskor és üzemanyag-keveréskor (kétütemű motorok számára).
- Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Az üzemanyag és az üzemanyagpára rendkívül gyúlékony. Ne menjen nyílt láng közelébe, és ne lélegezzen be az üzemanyagködöt.
- Az üzemanyag közelében ne dohányozzon, és ne helyezzen el forró tárgyakat.
- Feltöltés előtt kapcsolja ki a motort, és hagyja hűlni néhány perig.
- Tankoláskor a tanksapkát óvatosan nyissa ki, hogy az esetleges túlnyomás lassan kiegyenlítődhessen.
- Tankolás után gondosan húzza meg a tanksapkát. A nem megfelelően meghúzott sapka lerázódhat, és üzemanyag folyhat ki az üzemanyagtartályból, ami tűzveszélyes.
- Soha ne töltsön üzemanyagot járó motorba.
- Mielőtt beindítaná, mindig vigye el a terméket a tankolás helyétől és forrásától legalább 3 méterre.



Tankolást követően van néhány szituáció, amelyben tilos elindítani a motort:

- Ha ráfolyt az üzemanyag a termékre. Törölje le az üzemanyagot, illetve olajat, és várja meg, míg elpárolog teljesen.
- Ha üzemanyag került Önre vagy ruházatára. Váltson ruhát és öblítse le azokat a testrészeket, amelyek

kapcsolatba kerültek az üzemanyaggal. Használjon szappant és vizet.

- Ha a termékből szivárog az üzemanyag. Ellenőrizze rendszeresen, nincs-e szivárgás az üzemanyagtartály kupakjánál és az üzemanyag-vezetékeken.

## Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A felhasználó kizárólag olyan karbantartási és szervizmunkákat végezhet, amelyek ebben a használati utasításban szerepelnek. Komolyabb beavatkozásokat csak szakszerviz végezhet.

- Győződjön meg arról, hogy a motor ki van-e kapcsolva, és hogy a leállítókapcsoló a STOP helyzetben áll-e.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Lásd: *Személyi védőfelszerelés* oldalon.
- Megnövekszik a személyi sérülés és a termék károsodásának kockázata, ha nem végez rendszeresen karbantartást, vagy azt helytelenül végzi.
- Csak a használati utasítás által javasolt karbantartási feladatokat végezze el. Minden egyéb szervizelési munkát hagyjon Husqvarna szervizműhelyre.
- Végeztesse a termék rendszeres szervizelését hivatalos Husqvarna szervizműhellyel.
- A sérült, kopott vagy törött alkatrészt cserélje ki.
- Mindig eredeti tartozékokat használjon.

## Összeszerelés

### Bevezető



**FIGYELMEZTETÉS:** Figyelmesen olvassa el a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt összeállítaná a terméket.

### Vágókorongok



**FIGYELMEZTETÉS:** A sérülésveszély vagy a tűzveszély elkerülése érdekében ne használjon ragasztott csiszolókorongot. Csak ajánlott gyémántvágó korongokat használjon a mellékelt alátétárcsával.



**FIGYELMEZTETÉS:** A vágókorong megrepedhet, és a kezelő sérülését okozhatja.



**FIGYELMEZTETÉS:** A vágókorong gyártója a vágókorong használatára és megfelelő ápolására vonatkozó figyelmeztetéseket és javaslatokat tesz közzé. Ezeket a figyelmeztetéseket a vágókoronggal együtt kapja meg. Olvassa el, és tartsa be a vágókorong gyártójától kapott összes utasítást.



**FIGYELMEZTETÉS:** A vágókorongot a fűrésze történő felszerelés előtt, valamint használat közben gyakran meg kell vizsgálni. Nézze meg vannak-e rajta repedések, hiányos részek (gyémántkorongok esetén), illetve letört darabok. Sérült vágókorongot ne használjon!

A Husqvarna vágókorongok magas fordulatszámú vágókorongok kifejezetten a kézi vágószerszámokhoz.

- A vágókorongot a fűrésze történő felszerelés előtt, valamint használat közben gyakran meg kell vizsgálni. Nézze meg vannak-e rajta repedések, hiányos részek (gyémántkorongok esetén), illetve letört darabok. Sérült vágókorongot ne használjon!
- Olvassa el és tartsa be a vágókoronghoz mellékelt utasításokat.
- A kiváló minőségű korongok gyakran gazdaságosabbak.
- A rosszabb minőségű korongok gyakran rosszabb vágási teljesítményt nyújtanak, és rövidebb az élettartamuk, így a vágott anyag mennyiségéhez képest magasabb költséget jelentenek.
- Ügyeljen, hogy mindig a vágókoronghoz való perselyt szerelje fel a gépre. Lásd: *A tengelypersely ellenőrzése* 15. oldalon.
- Tesztelje mindegyik új vágókorong épségét teljes gázon működtetve nagyjából 1 percen át.

### Megfelelő vágókorongok




**FIGYELMEZTETÉS:** A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A vágókorongot csak olyan anyagokhoz használja, amelyek vágására szolgál.
- Csak száraz vágáshoz készült gyémántkorongot használjon.
- Soha ne használjon fogazott korongokat, pl. favágó korongokat, fogas körkéseket, karbidhegyű korongokat stb. Nagy fordulatszám mellett jelentősen megnő a visszarágás veszélye, a hegyek letörhetnek és elrepülhetnek. A gondatlanság súlyos, akár halálos sérüléshez is vezethet.

- Ne használjon olyan gyémántkorongot, amelynek kisebb a névleges fordulatszáma, mint a beton- és fémdarabolóé. Csak olyan gyémántkorongokat használjon, amelyek megfelelnek a nemzeti vagy regionális szabványoknak – pl. EN13236 vagy ANSI B7.1.
- A vágókorong legyen ugyanolyan vagy nagyobb névleges fordulatszámú, mint a termék. A névleges fordulatszám a korongvédőn látható.
- A termékre felszerelhető legtöbb vágókorongot álló fűrészhez tervezték. Ezeknek a vágókorongoknak a névleges fordulatszáma túl alacsony a termékhez.
- Válasszon olyan vágókorongot, amelynek megfelel a középső furata a gépre szerelt persely méretének.

- A gyémántkorongok alacsonyabb költségeket biztosítanak vágási munkáknak, valamint kevesebb korongcserét és állandó vágási mélységet garantálnak.
- Gyémántkorong használata esetén ügyeljen, hogy a korongon lévő nyílal jelzett irányba forogjon.



## A penge rezgése

- Túlzott előtolási nyomás alkalmazása esetén a penge elveszítheti kerek alakját, és rezeghet.
- A rezgés kisebb előtolási nyomásnál megszűnhet. Ha nem így történik, cseréljen pengét.

## Gyémántkorongok



**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a gyémántkorongot műanyag vágásához. A vágás során keletkező hő megolvashatja a műanyagot, ami a vágókoronghoz ragadva visszarúgást okozhat.



**FIGYELMEZTETÉS:** A gyémántkorongok felforrósodhatnak használat közben. A korong túlmelegedése a helytelen használat következménye; a túlmelegedett korong deformálódhat, ami sérülést és balesetet okozhat.



**FIGYELMEZTETÉS:** A fém vágása tüzet okozhat és károsíthatja a terméket vagy a porszivót.

**Megjegyzés:** A gyémántkorongok számos keménységi osztályban kaphatóak.

**Megjegyzés:** A korongot puha anyag, például homokkő vagy téglavágásával élezze.

- Mindig éles gyémántkorongot használjon.
- A gyémántkorongok eltompulhatnak, ha nem megfelelő előtolási nyomást alkalmaznak, illetve ha bizonyos anyagok, pl. jelentősen megerősített vasbetont vágnak velük. A tompa gyémántkoronggal végzett munka túlmelegedést okoz, ami a gyémántszegmensek meglazulását okozhatja.
- A gyémántkorongok egy acélmagból állnak, amelyre ipari gyémántokat tartalmazó szegmensek vannak felerősítve.
- A gyémántkorongok ideálisak falazathoz, vasbetonhoz és egyéb, kompozit anyagokhoz.


## Gyémánttárcsák száraz vágáshoz

- Vágás közben a gyémántkorong felforrósodik a súrlódástól. Ha a korong túl magas hőmérsékletet ér el, akkor fesszéssége gyengülhet, és a magja el is repedhet.
- Habár nincs szükség vízre a hűtéshez, a szárazon vágó korongokat levegőáramlattal kell hűteni. Emiatt a szárazon vágó korongokat csak szakaszos vágáshoz javasoljuk. A vágás során néhány másodpercenként a korongot hagyni kell „szabadon” forogni terhelés nélkül, hogy a körülötte lévő levegőáramlat elszállítsa a hőt.

## Gyémántkorong – oldalsó hézag



**FIGYELMEZTETÉS:** Bizonyos vágási helyzetek vagy rossz minőségű korongok esetében jelentős kopás léphet fel a szegmensek oldalán. Győződjön meg arról, hogy a gyémánt vágószegmens (T1) szélesebb a korongnál (T2). Ez a vágónyílásba való becsipődés és a visszarúgás megelőzése miatt szükséges. Lásd: *Visszarúgás 10. oldalon.*



**VIGYÁZAT:** Bizonyos vágási helyzetek vagy elkopott vágókorongok esetében jelentős kopás léphet fel a szegmensek oldalán. Még a teljes elkopása előtt cserélje ki a korongot.

### Az orsótengely és az alátétárcsák ellenőrzése




**VIGYÁZAT:** Csak minimum 60 mm (2,36 hüvelyk) átmérőjű Husqvarna alátétárcsákat használjon.



**FIGYELMEZTETÉS:** Helytelen alátétárcsák a korong sérülését vagy meglazulását okozhatják. Ne használjon sérült, kopott vagy piszkos alátétárcsákat. Csak azonos méretű alátétárcsákat használjon.

A korong cseréjekor ellenőrizze az orsótengelyt és az alátétárcsákat. Cserélje a sérült alkatrészeket.

1. Ügyeljen arra, hogy az orsótengely menetei épek legyenek.




2. Győződjön meg arról, hogy a vágókorong és az alátétárcsák érintkezési területei nem sérültek.
3. Győződjön meg arról, hogy az alátétárcsák tiszták és a megfelelő méretűek.
4. Győződjön meg arról, hogy az alátétárcsák megfelelően futnak az orsótengelyen.

### A tengelypersely ellenőrzése

A gép a tengelyperselyek segítségével illeszthető a vágókorong középponti nyílásába. A gépet egy rögzített 20 mm-es persellyel szállítjuk, vagy pedig olyan perselyel, amelyet átfördítve 20 vagy 25,4 mm-es lyukátmérőjű korongot is felszerelhetünk.

- A korongvédőn lévő címkén van feltüntetve, milyen méretű perselyek vannak gyárilag beszerelve, valamint itt találhatóak a korong pontos jellemzői is.




Kizárólag Husqvarna befogóperselyeket használjon.

- Győződjön meg arról, hogy a befogópersely mérete megfelelő-e a vágókoronghoz. A megfelelő méret fel van tüntetve a vágókorongon.

### A vágókorong forgásirányának ellenőrzése

1. Keresse meg a korongvédőn a vágókorong forgásirányát mutató nyilat.
2. Keresse meg a vágókorongon a korong forgásirányát mutató nyilat.



3. Győződjön meg arról, hogy a korongvédőn és a vágókorong levő nyilak azonos irányba mutatnak.

## A vágókorong felszerelése




**FIGYELMEZTETÉS:** Győződjön meg arról, hogy a motor ki van kapcsolva, és hogy a leállítókapcsoló a STOP helyzetbe áll.




**FIGYELMEZTETÉS:** A termék összeállítása során mindig viseljen védőkesztyűt.


1. A vágókorong cseréjekor ellenőrizze az orsótengelyt és az alátét tárcsákat. Lásd: *Az orsótengely és az alátét tárcsák ellenőrzése 15. oldalon.*
2. Helyezze a vágókorongot a perselyre (A), a belső alátét tárcsa (B) és az alátét tárcsa (C) közé.



3. Rögzítse a tárcsát.



4. Húzza meg a csavart 30 Nm-rel (18,5 ft-lbs).



## A vágókorong élezése

**Megjegyzés:** A legjobb vágási eredmények érdekében használjon éles vágókorongot.


- A vágókorongot puha anyag, például homokkő vagy téglavágással élezze.

## Porgyűjtő berendezés


A termék pengevédővel, pengevédő-hosszabbítóval, porvédővel, beépített ventilátorral és porzsákkal is rendelkezik, amely összegyűjti a használat közben keletkező port.

## A porzsák és a szivótömlő összeszerelése


1. Rögzítse a tömlőcsatlakozón lévő kapcsot a termék fogantyúján lévő hurokhoz.



2. Nyomja a hosszabbítótömlőt a tömlőcsatlakozó nyitott végére. Nyomja tovább a hosszabbítótömlőt, amíg a vége a tömlőcsatlakozó végűtközőjéhez nem ér.



3. Nyomja a hosszabbítótömlőt a porzsák bemeneti nyílásába. Nyomja addig, amíg a hosszabbítótömlő az ellenőrzőszelep bemeneti nyílásába nem ér, majd nyomja tovább egészen az ellenőrzőszelep alsó végűtközőjéig (az ellenőrzőszelepben kb. 45 mm-re).



4. Rögzítse a kötelet a hosszabbítótömlőhöz a porzsák bemeneti nyílásának közelében.

### A porgyűjtő berendezés ellenőrzése


1. Győződjön meg arról, hogy a porgyűjtő berendezés helyesen van csatlakoztatva, és nem sérült-e.
2. Ellenőrizze, hogy nem található-e lyukak a tömlőn vagy a porzsákon.
3. A vágási művelet megkezdése előtt ellenőrizze a porgyűjtő berendezés működését. Ha a porzsák felfűvődik, a berendezés megfelelően működik.

### A porzsák eltávolítása



**FIGYELMEZTETÉS:** Viseljen védőszemüveget, kesztyűt és jóváhagyott légzésvédőt. Csak akkor nyissa ki a porzsákat, ha már áthelyezte egy szemeteszákba. A porzsák eltávolításakor és tisztításakor a por szétszóródhat a levegőben.

1. Lazítsa meg a tömlőbilincset és a kötelet.



2. Vegye le a porzsákat a tömlőről.
3. Rögzítse a kötelet a porzsákhoz, ezzel lezárva azt.

### Az ellenőrzőszelep ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy az ellenőrzőszelep fedele teljes mértékben a porzsák bemeneti nyílásában van-e.
2. Ellenőrizze, hogy az ellenőrzőszelep fedelének teteje felfelé mutat-e. Az ellenőrzőszelep fedelének teteje a két csavarnál található.
3. Ellenőrizze, hogy az ellenőrzőszelep alja egy vonalban van-e a porzsák bemeneti nyílásának peremével.

**Megjegyzés:** Megfelelő összeszerelése esetén az ellenőrzőszelep csak akkor nyílik ki, amikor a ventilátor működésben van. Ha a ventilátor nincs működésben, a gravitáció hatására az ellenőrzőszelep fedele lezáródik. Nem megfelelő összeszerelése esetén az ellenőrzőszelep akkor is kinyílnak, amikor a ventilátor nincs működésben.

## Üzemeltetés

### Bevezető



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék működtetése előtt olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezetet és a működtetési utasításokat.

### Alapvető munkamódszerek



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne húzza el az egyik oldalra a gépet. Ez akadályozza a vágókorong szabad mozgását. A

vágókorong eltörhet, és a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne végezzen csiszolást a vágókorong oldalával. A vágókorong eltörhet, és a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja. Mindig csak a vágóélt használja.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ellenőrizze, hogy helyesen van-e felszerelve a vágókorong, és nem láthatók-e rajta sérülés jelei.



**FIGYELMEZTETÉS:** A termék elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a korongvédő, korongvédő-hosszabbító és porvédő megfelelően van-e rögzítve. A korongvédő-hosszabbítóknak és a porvédőnek mindig szabadon kell mozognia. Ne használja a terméket, ha a korongvédő, a korongvédő-hosszabbító vagy a porvédő hiányzik vagy hibás.




**FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt egy másik korong által kialakított nyílásba helyezi a korongot, ellenőrizze, hogy a nyílás nem vékonyabb-e a korongnál, mivel az a nyílásba szoruláshoz és visszarúgáshoz vezethet.




**FIGYELMEZTETÉS:** A gyémántkorong nagyon felforrósodik a száraz vágás során. A korongot rendszeresen le kell hűteni a túlmelegedés elkerülése érdekében. Túlmelegedés esetén fennáll a mag megrepedésének és a korong eltörésének veszélye, vagy gyengülhet a fesszéje és imbolyoghat, és fennáll a visszarúgás veszélye. Hagyja a korongot szabadon futni, hogy a levegő lehűtse.

- Ne végezzen vágást a vágókorong visszarúgási zónájának használatával. Lásd: *Visszarúgási zóna 10. oldalon.*
- Ellenőrizze, hogy az adott alkalmazásnak megfelelő vágókorongot használ-e. Az utasításokat lásd: *Megfelelő vágókorongok 13. oldalon.*
- A gép működése közben tartson biztonságos távolságot a vágókorongtól. Ne próbálja meg valamely testrészével megállítani a forgó korongot.
- A fűrészt két kézzel, erősen tartsa úgy, hogy hüvelykujja és többi uja ráfeküdjön a fogantyúkra. Jobb kezét tartsa a hátsó markolaton, bal kezét pedig az elülső markolaton. Ezt a fogást kell alkalmaznia minden kezelőnek, jobb- és


balkezeseknek egyaránt. Soha ne használja a beton- és fémdarabolót egy kézzel tartva.



- Álljon párhuzamosan a vágókoronggal. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön mögé. Visszarúgás esetén a fűrészmotor elmozdul a vágókorong síkjában.




- Ne helyezze át a gépet mozgásban lévő vágószerkezettel. A gép talajra helyezése előtt ügyeljen arra, hogy a korong teljesen megálljon.
- Amikor a motor működésben van, ne hagyja a gépet felügyelet nélkül.
- Tartsa meg egyensúlyát, és álljon szilárdan.
- Mielőtt egy másik korong által kialakított nyílásba helyezi a korongot, ellenőrizze, hogy a nyílás nem vékonyabb-e a korongnál, mivel az a nyílásba szoruláshoz és visszarúgáshoz vezethet.
- Sohase vágjon vállmagasság fölött.
- Sose vágjon létráról. Használjon munkaállványt, ha a vágás a vállnál magasabban történik. Ne nyújtózkodjon a termékkel.




- A munkadarabtól kényelmes távolságban álljon meg.

- Győződjön meg arról, hogy a vágókorong szabadon mozoghat, és semmivel nem érintkezik a motor indításakor.
- Használat közben mindig tartsa a felügyelete alatt a terméket.
- Ha a korong beszorul a vágatba, vagy leállítja a vágást, engedje el a gázadagoló kart, és várjon, amíg a korong meg nem áll. Ne húzza ki a korongot a vágatból addig, amíg mozgásban van, különben visszarúgás következhet be.
- A vágókorongot nagy fordulatszám (teljes gáz) esetében óvatosan kezelje. A teljes fordulatszámot a vágás befejezéséig tartsa fenn.
- A gép használatakor ne erőltesse és ne nyomja a korongot. Ha a korong ingadozni kezd, csökkentse az előtolást. Ha a korong még mindig ingadozik, állítsa le a vágást és cserélje ki a korongot.
- A gépet a korong síkjában tolja előre. Ne csavarja el a gépet a vágás során, mert az oldalsó nyomás a vágónyílásba való beszorulást okozhat, és a korong sérüléséhez vagy visszarúgáshoz vezethet.



- Minden vágási művelet során győződjön meg arról, hogy a korongvédő-hosszabbító és a porvédő a munkadarabbal egy síkban legyen.



Nyomja a vágókorongot a vágás felső/elülső oldalán a teljes vágásmélységébe, és lassan mozgassa a vágókorongot lefelé/hátulra. Ez csökkenti a vágókorong hőmérsékletét és segít a por összegyűjtésében.

## Üzemyanyag

A termékben kétütemű motor működik.



**VIGYÁZAT:** A nem megfelelő üzemyanyag használata a motor károsodásához vezethet. Benzin és kétütemű motorolaj keverékét használja üzemyanyagként.

### Kétütemű motorhoz való olaj

- A legjobb eredmények és teljesítmény érdekében használjon Husqvarna kétütemű motorolajat.
- Ha nem áll rendelkezésre Husqvarna kétütemű motorolaj, használjon más jó minőségű, léghűtéses motorokhoz készült kétütemű olajat. A megfelelő olaj kiválasztását illetően forduljon az illetékes szakszervizhez.



**VIGYÁZAT:** Ne használjon vízhűtéses külső motorokhoz való kétütemű motorolajat (más néven „outboard” olajat). Soha ne használjon négyütemű motorokhoz való olajat.

### OilGuard

**Megjegyzés:** Csak OilGuard (opcionális) rendszerrel rendelkező, valamint gázolaj és Husqvarna kétütemű olaj keverékével feltöltött K 770 Dry Cut gépekre vonatkozik.

- Az OilGuard egy beépített rendszer, amely a nem megfelelő üzemyanyag-keverék érzékelésére szolgál.
- Amikor a termék működésben van, egy érzékelő 10 másodperc alatt leolvassa az üzemyanyag-keveréket. Megfelelő keverék használata esetén a termék megfelelő sebességgel működik. Nem megfelelő keverék esetén a termék a motor meghibásodásának elkerülése érdekében 3800 ford./percre csökkenti a motor fordulatszámát.
- A termék megfelelő sebességen történő működésének biztosításához eressze le a nem megfelelő üzemyanyag-keveréket. Lásd: *Benzin és kétütemű olaj összekeverése* 20. oldalon. Töltse fel a terméket a megfelelő üzemyanyag-keverékkel.

### OilGuard olaj

Az OilGuard rendszer használatakor használjon Husqvarna OilGuard olajat. Az OilGuard olaj különleges színnel rendelkezik, ami az OilGuard megfelelő működése miatt szükséges.

### Előkevert üzemyanyag

- A jó teljesítmény és a motor élettartamának megnövelése érdekében jó minőségű, előkevert Husqvarna alkilüzemyanyagot használjon. Ez az üzemyanyag típus kevesebb a hagyományos üzemyanyagokhoz képest kevesebb vegyszert tartalmaz, így a kipufogó károsanyag-kibocsátása is mérséklődik. Az égés után visszamaradó anyagok


mennyisége ezen üzemanyag esetében kevesebb, ami tisztább állapotban tartja a motor alkotóelemeit.

## Benzin és kétütemű olaj összekeverése

Benzin, liter	Kétütemű olaj, liter
	<b>2% (50:1)</b>
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
Egyesült államokbeli gallon	Egyesült államokbeli uncia
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



**VIGYÁZAT:** Kisebb mennyiségű üzemanyag kikeverésekor fennáll a veszélye, hogy az apróbb hibák jelentősen befolyásolják a keverési arányt. A helyes keverési arány érdekében gondosan mérje ki a keverékhez adagolandó olaj mennyiségét.



1. Töltse bele a benzin felét egy üzemanyaghoz való, tiszta tartályba.
2. Töltse be a teljes olajmennyiséget.
3. Rázza össze az üzemanyag-keveréket.
4. Öntse bele a benzin megmaradó részét a tartályba.
5. Óvatosan rázza össze az üzemanyag-keveréket.



**VIGYÁZAT:** Ne keverjen be 1 havi adagnál több üzemanyagot egyszerre.

## Tankolás



**VIGYÁZAT:** Ne használjon 90 RON (87 AKI) oktánszámúnál gyengébb benzint. Az kárt tesz a termékben.



**VIGYÁZAT:** Ne használjon olyan benzint, ami több mint 10% etanolt tartalmaz (E10). Az kárt tesz a termékben.

**Megjegyzés:** Bizonyos esetekben szükség van a porlasztó beállítására az üzemanyag típusának megváltoztatásakor.


- Használjon magasabb oktánszámú benzint, ha gyakran használja a terméket folyamatosan magas fordulatszámon.
1. Lassan nyissa ki az üzemanyagtartály sapkáját, hogy kiengedje a nyomást.
  2. Töltsön fel lassan a tartályt az üzemanyagkannával. Ha kiömlött az üzemanyag, törölje le egy kendővel, és hagyja, hogy a megmaradt üzemanyag felszáradjon.
  3. Tartsa tisztán az üzemanyagtartály sapkájának környékét.
  4. Húzza meg teljesen az üzemanyagtartály sapkáját. Ha az üzemanyagtartály sapkája nincs meghúzva, tűzveszélyt okozhat.
  5. Vigye legalább 3 m (10 láb) távolságra a terméket a tankolás helyétől, mielőtt beindítaná.

## A termék hideg motorral való elindítása




**FIGYELMEZTETÉS:** Győződjön meg róla, hogy a vágókorong szabadon tud forogni. A motor beindulásakor elkezd forogni.


1. Ügyeljen rá, hogy a STOP kapcsoló bal oldali állásban legyen.




2. Indítógáz-állást úgy hozunk létre, hogy teljesen kihúzzuk a szívatókart.



3. Nyomja meg a nyomáscsökkentő szelepet, hogy csökkentse a nyomást a hengerben. A szelep a gép beindulása után automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.




4. Nyomja meg 6 alkalommal az üzemanyagpumpát, amíg teljesen fel nem töltődik üzemanyaggal.



5. Fogja meg a segédfogantyút a bal kezével.

6. Jobb lábfejét helyezze a hátsó fogantyú alsó részére, hogy a terméket a talajhoz nyomja.




**FIGYELMEZTETÉS:** Ne tekerje az indítózsinórt a keze köré.

7. Húzza ki lassan jobb kézzel az indítózsinórt, amíg ellenállást nem érez, amint az indítófogak beakadnak. Ezután folyamatosan és gyorsan húzza meg.



**VIGYÁZAT:** Ne húzza ki teljesen az indítózsinórt, és ne engedje el az indítózsinór fogantyúját, ha a zsinór teljesen kihúzott állapotban van. Ezzel kárt tehet a termékben.

8. Amint a motor beindult, nyomja be a szívatókart. Kihúzott szívató mellett a motor néhány másodperc után leáll. Ha a motor leáll, húzza meg újra az indítózsinór fogantyúját.




9. Nyomja be a gázdagolyót, hogy kikapcsoljon az indítógáz, és a gép alapjáratra álljon.

## A termék meleg motorral való elindítása




**FIGYELMEZTETÉS:** Győződjön meg róla, hogy a vágókorong szabadon tud forogni. A motor beindulásakor elkezd forogni.


1. Ügyeljen rá, hogy a STOP kapcsoló bal oldali állásban legyen.




2. Indítógáz-állást úgy hozunk létre, hogy teljesen kihúzzuk a szivatókart.




3. Nyomja meg a nyomáscsökkentő szelepet, hogy csökkentsé a nyomást a hengerben. A szelep a gép beindulása után automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.



4. Nyomja be a szivatókart, hogy kikapcsoljon a szivató. Az indítógáz a helyén marad.



5. Fogja meg a segédfogantyút a bal kezével.
6. Jobb lábfejét helyezze a hátsó fogantyú alsó részére, hogy a terméket a talajhoz nyomja.





**FIGYELMEZTETÉS:** Ne tekerje az indítózsinórt a keze köré.

- Húzza ki lassan az indítózsinórt, amíg ellenállást nem érez, amint az indítófogak beakadnak. Ezután folyamatosan és gyorsan húzza meg.



**VIGYÁZAT:** Ne húzza ki teljesen az indítózsinórt, és ne engedje el az indítózsinór fogantyúját, ha a zsinór teljesen kihúzott állapotban van. Ezzel kárt tehet a termékben.


- Nyomja be a gázadagolót, hogy kikapcsoljon az indítógáz, és a gép alapjáratra álljon.

## A termék leállítása



**FIGYELMEZTETÉS:** A vágókorong a motor leállítása után még egy percig foroghat (ez a korong szabadon futásaként ismert). Gondoskodjon arról, hogy a vágókorong szabadon foroghasson, amíg teljesen le nem áll. Az óvatlan használat súlyos személyi sérüléseket okozhat.

- A motor leállításához állítsa a STOP kapcsolót a jobb oldali helyzetbe.




## A porzsák használata

A termékhez 2 különböző típusú porzsák érhető el:

- Egyszer használatos, eldobható porzsák.
  - Többször használatos, kiüríthető porzsák.
- Ellenőrizze a porgyűjtő berendezést. Lásd: *A porgyűjtő berendezés ellenőrzése 17. oldalon.*

- A termék használata során ügyeljen arra, hogy a porzsák bemeneti nyílása a termékhez képest lejjebb helyezkedjen el.



- Ügyeljen arra, hogy a porzsák ne legyen megdőntve. Ügyeljen arra, hogy a porzsák bemeneti nyílása a lehető legközelebb legyen a talajhoz.


## A porzsákban lévő por eltávolítása

**Megjegyzés:** Csak a többször használatos porzsákra vonatkozik.




**FIGYELMEZTETÉS:** Viseljen védőszemüveget, kesztyűt és jóváhagyott léghygienezőt. Csak akkor nyissa ki a porzsákat, ha már áthelyezte egy szemeteszákba. A porzsák eltávolításakor és tisztításakor a por szétszóródhat a levegőben. A porzsák eltávolításakor a por szétszóródhat a levegőben.

- Helyezze a porzsákat egy szemeteszákba.



- Húzza ki a porzsák cipzárját.

3. Helyezze a porzsákat egy szemeteszáskba úgy, hogy teljes mértékben a szemeteszáskban legyen.



4. Fogja meg és rázza addig a zsákot, amíg ki nem ürül.
5. Szükség esetén mossa ki a kiürült porzsákat a helyi előírásoknak megfelelően.

## A porzsák kidobása

**Megjegyzés:** Csak az egyszer használatos, eldobható porzsákra vonatkozik.

1. Zárja le a porzsákat a nyílásnál található zsinórok segítségével.
2. Dobja ki a porzsákat. Tájékozódjon a helyi szabályozásokról.

## Karbantartás

### Karbantartási terv

meghatározásakor a termék napi használatát feltételeztük.

A karbantartási terv a terméken végrehajtható karbantartást mutatja. Az intervallumok

	Naponta	Hetente	Havonta	Évente
<b>Tisztítás</b>	Külső tisztítás		Gyújtógyertya	
	Hűtőlevegő-beömlő		Üzemanyagtartály	
<b>Csere</b>				Üzemanyag-szűrő
<b>A funkciók ellenőrzése</b>	Általános ellenőrzés	Rezgéscsillapító rendszer*	Üzemanyagrendszer	
	Gázadagoló-retesz*	Hangfogó*	Légszűrő	
	Leállítókapcsoló*	Hajtó ékszíj	Tengelykapcsoló	
	Pengevédő, pengevédő-hosszabbító és porvédő*	Porlasztó		
	Vágókorong*	Indítószervezet háza		
	Porgyűjtő berendezés**			
* Lásd: <i>Biztonsági eszközök a terméken</i> 6. oldalon.				
** Lásd: <i>Porgyűjtő berendezés</i> 16. oldalon.				


### Külső tisztítás

- A terméket a munkavégzést követően naponta át kell öblíteni tiszta vízzel. Ha szükséges, használjon keféket.

### A hűtőlevegő-beömlőjének tisztítása

**Megjegyzés:** A szennyezett vagy eltömődött levegőbeömlő nyílás miatt a termék túlmelegszik. Ez a dugattyú és a henger károsodását okozhatja.

- Tisztítsa meg a hideg levegő beömlőnyílását, ha szükséges.




## A gyújtógyertya ellenőrzése.

**Megjegyzés:** Használja mindig az előírt típusú gyújtógyertyát. Nem megfelelő gyújtógyertya használata esetén károsodhat a dugattyú és a henger. Az ajánlott gyújtógyertyához lásd: *Műszaki adatok33. oldalon.*

A gyújtógyertyán olajrészecskék jelenhetnek meg, ha helytelen üzemanyag-keveréket vagy túl sok olajat használ. A piszkos levegőszűrő szintén olajrészecskéket okozhat a gyújtógyertyán. A gyújtógyertya elektródákon megjelenő kis részecskék problémákat okozhatnak a termék elindításában és működtetésében. Mindig vizsgálja meg a gyújtógyertyát, ha gyenge a gép, ha nem indul el könnyen, vagy ha egyenletlen az alapjárata.

1. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében győződjön meg a gyertyapipa és a gyújtáskábel épségéről.
2. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát, ha elszennyeződött.
3. Ellenőrizze, hogy a szikraköz 0,5 mm. Ha szükséges, cserélje ki a gyújtógyertyát.




## Általános ellenőrzés


- Ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok meg vannak-e szorítva a terméken.

## A hajtó ékszíj cseréje


1. Lazítsa meg a 3 anyát a hajtó ékszíj előlő burkolatán. Csökkentse a hajtó ékszíj feszességét a beállítócsavar segítségével.




2. Vegye le a csavart és az anyákat. Távolítsa el az előlő szíjvédő burkolatot.




3. Távolítsa el a 3 csavart a hátsó szíjvédő burkolatról. Távolítsa el a szíjvédő burkolatot.




4. Távolítsa el a ventilátorházon lévő 7 csavart, majd vegye le a ventilátorházat és a könyökcsatlakozó felső részét.




5. Forgassa meg a ventilátort, amíg a két csavar láthatóvá nem válik. Távolítsa el a 2 csavart.  
6. Vegye le a szíjat az ékszíjtárcsáról. Vegye ki a ventilátort.



7. Vegye le a hajtó ékszíjat.  
8. Helyezze fel az új ékszíjat.




9. Ügyeljen arra, hogy a hajtó ékszíjat a megfelelő pozícióban helyezze fel.




10. Szerelje be a ventilátort, majd helyezze fel a 2 szíjvédőt, a ventilátorházat és a könyökcsatlakozó felső részét.  
11. Állítsa be a hajtó ékszíj feszességét. Lásd: *A hajtó ékszíj feszességének beállítása* 26. oldalon.

## A hajtó ékszíj feszességének beállítása


1. Lazítsa ki a csavarokat.




2. Fordítsa el a beállítócsavart (B), amíg a beállítóanya (A) a burkolaton látható jelzéssel szembe nem kerül.



3. Húzza meg a csavarokat.



Az ábra megfelelő feszességet mutatja. A beállítónya a burkolaton látható jelzéssel szemben helyezkedik el.



## Indítószerkezet háza




**FIGYELMEZTETÉS:** A visszahúzó rugó vagy az indítószinór cseréjekor mindig legyen óvatos és mindig használjon védőszemüveget. A visszahúzó rugó feszített állapotban helyezkedik el az indítószerkezet házában. Kiugorhat, és sérülést okozhat.

## Az indítószerkezet házának eltávolítása


1. Lazítsa meg az indítószerkezet házának 4 csavarját.
2. Távolítsa el az indítószerkezet házát.

## A sérült indítószinór cseréje


1. Tartsa az indítószinór-tárcsát a hüvelykujjával. Húzza ki kb. 30 cm-re az indítószinórt, és akassza a tárcsán levő bevágásba.



2. Engedje a zsinórtárcsát lassan ellenkező irányba forogni, amíg a rugó meg nem lazul.
3. Távolítsa el a megmaradt indítószinórt.
4. Ellenőrizze, hogy a visszahúzó rugó megfelelően működik-e.
5. Vezesse át az új indítószinórt az indítószerkezet házán levő lyukon és a zsinórtárcsán.




6. Rögzítse az indítószinórt a zsinórtárcsához.
7. Teljesen húzza meg a csatlakozást. Győződjön meg arról, hogy az indítószinór szabad vége a lehető legrövidebb.
8. Csatlakoztassa az indítószinór végét a indítófogantyúhoz az ábrán látható módon.




## A visszahúzó rugó feszességének beállítása

1. Helyezze az indítózsinórt a zsinórtárcsán levő nyílra keresztül. Tekerje a zsinórt 3 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba a zsinórtárcsa köré.



2. Húzza meg az berántógombot a visszahúzó rugó feszességének beállításához.
3. Helyezze az indítózsinórt a zsinórtárcsán levő nyílra keresztül. Tekerje a zsinórt 4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba a zsinórtárcsa köré.
4. Húzza meg az berántógombot a visszahúzó rugó feszességének beállításához.



**Megjegyzés:** A berántógomb a megfelelő indítási helyzetbe áll, miután beállította a visszahúzó rugó feszességét.


5. Ellenőrizze, hogy a visszahúzó rugó az indítózsinór teljes kihúzásával nem húzódik-e végállásába. Lassítsa le hüvelykujjával a zsinórtárcsát. Győződjön meg arról, hogy a zsinórtárcsa fél vagy több fordulattal elforgatható, mielőtt a visszahúzó rugó megállítja a mozgást.

## A rugóegység eltávolítása



**FIGYELMEZTETÉS:** A rugóegység szétszerelésénél mindig viseljen védőszemüveget. A szemkárosodás veszélye áll fenn, különösen akkor, ha a rugó sérült.

1. Távolítsa el a rugóegységen levő 2 csavart.



2. Nyomja le csavarhúzóval a záróelemet a gyorskapcsokon.

## A rugóegység tisztítása



**VIGYÁZAT:** Ne távolítsa el a rugót az egységből.

1. Tisztítsa meg a rugót sűrített levegővel.
2. Enyhén olajozza meg a rugót.

## A rugóegység felszerelése


- Összeszerelés a *A rugóegység eltávolítása* 28. oldalon fordított sorrendjében.

## Az indítószervezet házának felszerelése



**VIGYÁZAT:** Az indítófogaknak a megfelelő helyzetbe kell kerülniük a zsinórtárcsa hüvelyhez képest.

1. Húzza ki az indítószínort kb. 0,5 m-re.



2. Tartsa meg az indítószínor helyzetét, és helyezze az indítószerkezetet a termékhez.
3. Lassan engedje vissza az indítószínort, amíg az indítófogak a megfelelő helyzetbe kerülnek.
4. Húzza meg a 4 csavart az indítószerkezeten.

## A porlasztó ellenőrzése

**Megjegyzés:** A porlasztó fix tűkkel rendelkezik annak biztosítására, hogy a gép mindig megfelelő üzemanyag-levegő keveréket kapjon.

1. Ellenőrizze a levegőszűrőt. Lásd: *A levegőszűrő ellenőrzése* 29. oldalon
2. Ha szükséges, cserélje ki a levegőszűrőt.
3. Ha a motor teljesítménye vagy fordulatszáma folyamatosan csökken, forduljon a Husqvarna szakszervizhez.

## Az üzemanyagrendszer ellenőrzése

1. Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagtartály sapka és a tömítés nem sérült.
2. Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékét. Ha az üzemanyag-vezeték sérült, cserélje ki.

## Az alapjáratú fordulatszám beállítása




**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a vágókorong alapjáratú fordulatszámon forog, forduljon az illetékes szakszervizhez. Ne használja a terméket addig, amíg az alapjáratú fordulatszám nincs helyesen beállítva, illetve megjavítva.

**Megjegyzés:** Az ajánlott üresjáratú fordulatszám 2700 ford/perc.

1. Indítsa be a motort.
2. Ellenőrizze az alapjáratú fordulatszámot. Ha a porlasztó megfelelően van beállítva, a vágókorong leáll, ha a motor alapjáraton van.

3. Használja a T-csavart az alapjáratú fordulatszám beállításához.



- a) Fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a vágókorong forogni nem kezd.
- b) Fordítsa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a vágókorong meg nem áll.

## Üzemanyagszűrő

Az üzemanyagszűrő az üzemanyagtartályban található. Az üzemanyagszűrő megakadályozza az üzemanyagtartály szennyeződését a tartály feltöltésekor. Az üzemanyagszűrőt évente vagy gyakrabban kell cserélni, ha eltömődött.



**VIGYÁZAT:** Ne tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt.


## A levegőszűrő ellenőrzése



**VIGYÁZAT:** Legyen óvatos a levegőszűrő eltávolításakor. A porlasztó bemenő nyílásába eső részecskék károkat okozhatnak.

Vizsgálja meg a levegőszűrőt, ha a motor teljesítménye csökken.

1. Lazítsa meg a levegőszűrő fedelén levő 3 csavart.



2. Vegye le a levegőszűrő fedelét.
3. Ellenőrizze a levegőszűrőt. Ha szükséges, cserélje ki a levegőszűrőt. Lásd: *A levegőszűrő cseréje 30. oldalon.*
4. Helyezze vissza a levegőszűrő fedelét.
5. Húzza meg a 3 csavart.

## A levegőszűrő cseréje



**VIGYÁZAT:** Ne fúvassa ki a levegőszűrőt sűrített levegővel. A levegőszűrő papírból készült, és könnyen megsérül.




**VIGYÁZAT:** Szűrőcsere során az egészségre veszélyes por szóródhat szét. Használjon jóváhagyott légzésvédőt. Megfelelően dobja ki a szűrőket.

**Megjegyzés:** Csak akkor cserélje le a szerviszűrőt, ha sérült.

**Megjegyzés:** A levegőszűrőt nem szabad sűrített levegővel tisztítani vagy átfúvatni. Ez kárt tenne a szűrőben.

1. Lazítsa meg a levegőszűrő fedelén levő 3 csavart.
2. Vegye le a levegőszűrő fedelét.



3. Lazítsa meg a szűrődob 2 csavarját, majd távolítsa el.
4. Vegye ki a levegőszűrőt.
5. Helyezze be az új levegőszűrőt.
6. Helyezze vissza a szűrődobot.
7. Húzza meg a 2 csavart.
8. Helyezze vissza a levegőszűrő fedelét.
9. Húzza meg a 3 csavart.

## Hibaelhárítás

### Hibakeresési séma



**FIGYELMEZTETÉS:** A karbantartás és a hibaelhárítás megkezdése előtt győződjön

meg arról, hogy a motor le ki van-e kapcsolva, és hogy leállítókapcsoló a STOP helyzetben áll-e (kivéve azon esetekben, ahol az utasítások mást írnak elő).

Probléma	Ok	Lehetséges megoldások
A termék nem indul.	Az indítási eljárást nem megfelelően végezték.	Lásd: <i>A termék hideg motorral való elindítása</i> 20. oldalon és <i>A termék meleg motorral való elindítása</i> 22. oldalon.
	A leállítókapcsoló a jobb oldali (STOP) állásban van.	Ügyeljen rá, hogy a leállítókapcsoló (STOP) bal oldali állásban legyen.
	Nincs üzemanyag az üzemanyagtartályban.	Töltse fel üzemanyaggal.
	Meghibásodott a gyújtógyertya.	Cserélje a gyújtógyertyát.
	Meghibásodott a tengelykapcsoló.	Forduljon a szervizműhelyhez.
A vágókorong alapjárat fordulatszámon forog.	Az alapjárat fordulatszám túl magas.	Állítsa be az alapjárat fordulatszámot.
	Meghibásodott a tengelykapcsoló.	Forduljon a szervizműhelyhez.
Gázadáskor a vágókorong nem kezd el forogni.	Az ékszíj hibás vagy túl laza.	Feszítse meg a szíjat vagy cserélje ki egy újra.
	Meghibásodott a tengelykapcsoló.	Forduljon a szervizműhelyhez.
	A vágókorong nem megfelelően van felszerelve.	Ellenőrizze, hogy a vágókorong megfelelően van-e felszerelve.
Gázadáskor a termék gyengének tűnik.	Eltömődött a levegőszűrő.	Ellenőrizze a levegőszűrőt. Ha szükséges, cserélje ki.
	Eltömődött az üzemanyagszűrő.	Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
	Az üzemanyag áramlása akadályozott.	Forduljon a szervizműhelyhez.
A rezgésszint túl magas.	A vágókorong nem megfelelően van felszerelve.	Ellenőrizze, hogy a vágókorong megfelelően van-e felszerelve, és nincs-e rajta sérülés. Lásd: <i>Megfelelő vágókorongok</i> 13. oldalon.
	Meghibásodott a vágókorong.	Cserélje ki a vágókorongot, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.
	Meghibásodott a rezgéscsillapító egység.	Forduljon a szervizműhelyhez.
Túl magas a termék hőmérséklete.	A levegőbeömlő nyílás vagy a hőmérséklet csökkentésére szolgáló karimák eltömődtek.	Tisztítsa meg a levegőbeömlő nyílást vagy a hőmérséklet csökkentésére szolgáló karimákat.
	Az ékszíj elmozdul.	Ellenőrizze az ékszíjat. Állítsa be a feszeséget.
	Meghibásodott a tengelykapcsoló.	Mindig teljes gázzal vágjon. Ellenőrizze a tengelykapcsolót. Forduljon a szervizműhelyhez.
A motor ereje vagy sebessége csökken.	Eltömődött a levegőszűrő.	Ellenőrizze a karburátort. Lásd: <i>A porlasztó ellenőrzése</i> 29. oldalon

Probléma	Ok	Lehetséges megoldások
Vágás közben a berendezés nem gyűjti össze megfelelően a port.	Helytelen vágási technika	Lásd: <i>Alapvető munkamódszerek 17. oldal.</i>
	Eltömődés található a tömlőnél, a ventilátornál vagy a porzsáknál.	Szüntesse meg az eltömődést. Lásd: <i>A porzsák használata 23. oldal</i> vagy lásd a jelen terv „Nem működik a ventilátor” című szakaszát.
A pengevédő-hosszabbító és a porvédő nem tud szabadon mozogni.	A pengevédő-hosszabbító mozgó alkatrészei és a porvédő eltömődött.	Tisztítsa meg a mozgó alkatrészeket.
A pengevédő-hosszabbító és a porvédő nem húzódik vissza, amikor a terméket eltávolítják a munkadarabról.	A pengevédő-hosszabbító és a porvédő rugói nem működnek megfelelően.	Ellenőrizze a rugókat. Tisztítsa meg a rugókat.
Nem működik a ventilátor.	A ventilátor forgását idegen tárgy akadályozza.	Vegye le a ventilátor fedelét, és távolítsa el a ventilátort akadályozó idegen tárgyat.
	Hibásak a csapágyak.	Ellenőrizze a csapágyakat.
	A ventilátor ékszíjának feszessége nem megfelelő.	Ellenőrizze a ventilátor ékszíját.

## Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

### Szállítás és raktározás

- Biztonságosan rögzítse a terméket szállítás során, a sérülés és baleset elkerülése érdekében.
- Távolítsa el a vágókorongot a termék szállítása előtt.
- Tartsa a terméket zárható helyen, ahol gyermek vagy jogosulatlan személy nem férhet hozzá.
- A vágókorongokat száraz, fagymentes helyen kell tartani.
- Az új korongokat vizsgálja meg, hogy nem keletkeztek-e rajtuk sérülések a tárolás során.
- Hosszú távú tárolás előtt engedje le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból.
- Tájékozódjon a helyi üzemanyag-forgalmazótól, hogy hol adhatja le használt üzemanyagot.

- A már nem használt terméket, küldje vissza a Husqvarna kereskedőhöz, vagy adja le egy újrahasznosítási ponton.



### Hulladékkezelés

- Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- A használt vagy felesleges vegyi anyagot, például a motorolajat vagy az üzemanyagot, adja le egy szervizközpontban vagy egy erre kijelölt gyűjtőponton.

## Műszaki adatok

### Műszaki adatok

<b>K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard</b>	
Hengerűrtartalom, cm <sup>3</sup> (cu in.)	74 (4,5)
Hengerátmérő, mm (hüvelyk)	51 (2)
Löket, mm (hüvelyk)	36 (1,4)
Üresjárat fordulat/szám, ford/perc	2700
Szélesre nyitott fojtószelep, terhelés nélkül, ford/perc	9300 (+/- 150)
Teljesítmény, kW (LE) / ford./perc	3,7 (5,0)/9000
Gyújtógyertya	NGK BPMR 7A
Szikraköz, mm (hüvelyk)	0,5 (0,02)
Üzemanyagtartály kapacitása, liter (egyesült államokbeli uncia)	0,9 (30)
Gép tömege üzemanyag és vágókorong nélkül, kg (font)	11,9 (26,2)
<b>Tengely, kimenőtengely</b>	
Max. tengelyfordulatszám, ford/perc	2600
Maximális kerületi sebesség, m/s (ft/min)	50 (10 000)
<b>Zajkibocsátás <sup>1</sup></b>	
Hangteljesítményszint, mért dB (A) érték	112
Hangteljesítményszint, garantált, L <sub>WA</sub> dB (A)	115
<b>Zajszintek <sup>2</sup></b>	
Ekvivalens hangnyomásszint a felhasználó fülénél, dB (A)	98
<b>Ekvivalens rezgésszintek, a<sub>hveq</sub> <sup>3</sup></b>	
Első fogantyú, m/s <sup>2</sup>	3,3
Hátsó fogantyú, m/s <sup>2</sup>	4,4

<sup>1</sup> A környezet zajszennyezése hangteljesítményként (L<sub>WA</sub>) mérve a 2000/14/EC irányelvnek megfelelően. A garantált és a mért hangteljesítmény közötti különbségnek az az oka, hogy a garantált hangteljesítmény tartalmazza a mérési eredményben lévő ingadozást és az azonos termékek különböző egységei közötti eltéréseket is a 2000/14/EC jelű irányelv értelmében

<sup>2</sup> Az ekvivalens hangnyomásszintet az EN ISO 19432 értelmében a különböző hangnyomásszintek időhöz viszonyított összenergiájaként számítják ki, változó munkakörülmények között. A termék ekvivalens hangnyomásszintjére vonatkozó rögzített adatok az 1 dB (A) szórásával rendelkeznek.

<sup>3</sup> Az ekvivalens rezgésszintet az EN ISO 19432 értelmében a rezgésszintek időhöz viszonyított összenergiájaként számítják ki, változó munkakörülmények között. Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó rögzített adatok az 1m/s<sup>2</sup> szórásával rendelkeznek

## Ajánlott gyémánt vágókorong, műszaki adatok

Vágókorong átmérője, mm (hüvelyk)	Max. vágásmélység, mm (hüvelyk)	Korong sebességének névleges értéke, ford./perc	Maximális kerületi sebesség, m/s (ft/min)	Korong maximális vastagsága, mm (hüvelyk)
300 (12)	122 (4,8)	6200	100 (19600)	4 (0,16)

---

# EK megfelelési nyilatkozat

---

## EK megfelelési nyilatkozat

(Kizárólag Európára vonatkozik)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Husqvarna, Svédország, tel: +46-36-146500) saját felelősségére kijelenti, hogy azok a hordozható **Husqvarna K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard** vágószerszámok, amelyek 2018 évben vagy azt követően kaptak sorozatszámot (az év jól láthatóan fel van tüntetve az adattáblán, a sorozatszám előtt), megfelelnek az EGK TANÁCSA következő IRÁNYELVÉNEK:

- Gépekről szóló 2006. május 17-i irányelv **2006/42/EC**.
- Környezeti zajkibocsátással kapcsolatos **2000/14/EC** irányelv (2000. május 8.). Megfelelési felmérés az V. melléklet értelmében.

A zajkibocsátásra vonatkozó tájékoztatást lásd: *Műszaki adatok33. oldalon*.

A következő szabványok kerültek alkalmazásra: **EN ISO 12100:2010, EN ISO 19432:2012**

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Svédország, a gépekről szóló irányelvnek (2006/42/EC) megfelelően önkéntes típusvizsgálatot végzett a Husqvarna AB vállalat számára. A tanúsítvány a következő számmal rendelkezik: SEC/10/2285.

A bejelentett szervezet, a RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Svédország, igazolja a bizottság 2000. május 8-i direktívájának, 2000/14/EK, „a környezet zajszennyezését illetően” az V. sz. mellékletével való megegyezést 2000/14/EC. A tanúsítvány a következő számmal rendelkezik: 01/170/037

Partille, October 15, 2018



Edward Gulis

Globális K+F igazgató

Építőgépek Husqvarna

(A Husqvarna AB technikai dokumentációért felelős hivatalos képviselője).

# SPIS TREŚCI

Wstęp.....	36	Rozwiązywanie problemów.....	64
Bezpieczeństwo.....	39	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	66
Montaż.....	47	Dane techniczne.....	67
Obsługa.....	52	Deklaracja zgodności WE.....	69
Przegląd.....	58		

## Wstęp

### Opis produktu

Ta przecinarka Husqvarna to przenośne, ręczne urządzenie zasilane spalinowym silnikiem dwusuwowym. Produkt jest wyposażony w osłonę tarczy, przedłużacz osłony tarczy oraz osłonę zabezpieczającą, która odprowadza cząsteczki i iskry z dala od operatora. Urządzenie jest też wyposażone w wewnętrzny ekstraktor pyłu oraz worek na pył.


### Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do cięcia twardych materiałów, takich jak beton, mury i kamień. Nie używać

produktu do innych zadań. Produkt powinien być używany wyłącznie przez przeszkolonych operatorów z odpowiednim doświadczeniem.

**Uwaga:** Przepisy krajowe mogą ograniczać możliwość użycia tego produktu.

### Przegląd produktu K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard



1. Ostrze tnące (brak w zestawie)
2. Kierunek obrotów
3. Osłona tarczy
4. Uchwyt przedni
5. Naklejka z napisem ostrzegawczym
6. Pokrywa filtra powietrza
7. Naklejka z instrukcjami dotyczącymi uruchamiania
8. Dźwignia ssania z blokadą obrotów rozruchowych
9. Blokada manetki gazu
10. Uchwyt tylny
11. Spust przepustnicy
12. Wyłącznik
13. OilGuard
14. Uchwyt rozrusznika
15. Obudowa rozrusznika
16. Tłumik
17. Naklejka informująca o osprzęcie tnącym
18. Prowadnik osłony ostrza
19. Osłona zabezpieczająca
20. Kierunek cięcia
21. Kołnierz, trzpień obrotowy, tuleja
22. Instrukcja obsługi
23. Klucz kombinowany
24. Worek na pył
25. Przewód przedłużający (2 m)
26. Przewód
27. Tylna osłona paska
28. Obudowa wentylatora
29. Tabliczka znamionowa
30. Śruba napinacza paska
31. Przednia osłona paska
32. Śruby blokady do napinania paska
33. Kolanko przyłączeniowe
34. Zawór dekompresyjny
35. Gruszka pompki paliwa
36. Korek wlewu paliwa

## Symbole znajdujące się na produkcie



**OSTRZEŻENIE!** W razie nieuwważnego lub nieprawidłowego posługiwania się urządzeniem może ono stać się niebezpiecznym narzędziem, mogącym spowodować obrażenia lub śmierć użytkownika lub innych osób.



Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi.



Zawsze stosować środki ochrony osobistej. Patrz *Środki ochrony osobistej na stronie 40.*



Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami wspólnoty europejskiej.



**OSTRZEŻENIE!** Podczas cięcia powstaje pył, który jest szkodliwy w razie wdychania. Zawsze używać atestowanych masek przeciwpyłowych. Unikać wdychania spalin. Pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji.



**OSTRZEŻENIE!** Wykonywanie nagłych oraz gwałtownych ruchów może być niebezpieczne i być przyczyną zagrażających życiu obrażeń. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że wszystkie instrukcje zostały zrozumiane. Patrz *Odbicie na stronie 44.*



**OSTRZEŻENIE!** Iskry z tarczy tnącej mogą doprowadzić do zapalenia materiałów palnych, takich jak benzyna, drewno, ubrania, sucha trawa itp.



**OSTRZEŻENIE!** Sprawdzić, czy tarcze tnące nie mają pęknięć ani innych uszkodzeń.



**OSTRZEŻENIE!** Nie wolno używać okrągłych tarcz tnących.



**OSTRZEŻENIE!** Nie wolno używać okrągłych tarcz tnących.



**OSTRZEŻENIE!** Wyłącznie w modelach z napędem na wszystkie koła (AWD).



Używać wyłącznie tarcz diamentowych.



Ssanie



Gruszka pompki paliwa



Zawór dekompresyjny



Rączka linki rozrusznika




Używać mieszanki paliwowej składającej się z benzyny i oleju.



Poziom emisji hałasu do środowiska jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami Rady Europejskiej. Poziom hałas emitowanego przez urządzenie jest określony w rozdziale *Dane techniczne na stronie 67* oraz na tabliczce znamionowej.

### Naklejka informująca o osprzęcie tnącym



A: Średnica tarczy tnącej

B: Maksymalna moc wyjściowa silnika

C Maksymalna prędkość ostrza

D: Wymiary tulei

**Uwaga:** Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na urządzeniu dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w poszczególnych krajach.

### Tabliczka znamionowa



Wiersz 1: Marka, model (X, Y)

Wiersz 2: Numer seryjny z datą produkcji (Y, W, X):  
Rok, tydzień, nr porządkowy

Wiersz 3: Nr produktu (X)

Wiersz 4: Producent

Wiersz 5: Adres producenta

Wiersz -7: Aprobata typu UE lub chiński numer MEIN

### UE V



**OSTRZEŻENIE:** Ingerencja w silnik powoduje unieważnienie europejskiego zatwierdzenia typu produktu.

### Odpowiedzialność za produkt

Zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nasz produkt, jeśli:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części nie pochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria nie pochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

---

# Bezpieczeństwo

---

## Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwrócenia uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



**OSTRZEŻENIE:** Stosuje się, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci operatora albo osób postronnych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



**UWAGA:** Stosuje się, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, innych materiałów lub otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

**Uwaga:** stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Pilarka może okazać się niebezpiecznym narzędziem. Nieprawidłowe lub nieuważne posługiwanie się nią może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci. Dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się, by osoby mające obsługiwać urządzenie po raz pierwszy odbyły praktyczne szkolenie przed jego użyciem.
- Pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać ani modyfikować fabrycznej konstrukcji urządzenia bez zezwolenia wydanego przez producenta. Nie należy używać produktu, który wydaje się zmodyfikowany przez inne osoby oraz należy zawsze stosować oryginalne akcesoria. Samowolne wprowadzanie zmian oraz/lub montowanie wyposażenia niezatwierdzonego przez producenta może stać się przyczyną groźnych obrażeń lub śmierci obsługującego urządzenie bądź innych osób.
- Utrzymywać produkt czystym. Znaki i naklejki muszą być całkowicie czytelne.
- Nigdy nie pozwalać dzieciom ani innym, nieprzeszkolonym osobom na użytkowanie lub serwisowanie urządzenia.
- Nie pozwalać używać maszyny jakimkolwiek osobom, które nie zapoznały się i nie zrozumiały zawartości instrukcji obsługi.
- Dłuższe wdychanie spalin silnikowych może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Spaliny wydzielane w trakcie pracy silnika zawierają substancje chemiczne, takie jak niespalone

węglowodory i tlenek węgla. Spaliny powodują problemy oddechowe, raka i zagrożenia dla płodu; mogą też w inny sposób wpływać szkodliwie na rozrodczość.

Tlenek węgla jest bezbarwny i pozbawiony smaku, jednak jest zawsze obecny w spalinach. Początki zatrucia tlenkiem węgla można rozpoznać, gdy występują lekkie zawroty głowy, które ofiara może rozpoznać lub nie. Jeśli stężenie tlenku węgla będzie wystarczająco wysokie, można też upaść i stracić świadomość bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Tlenek węgla jest bezbarwny i pozbawiony zapachu, więc jego obecności nie można wykryć. Zawsze gdy czuć spaliny, jest w nich obecny tlenek węgla. Nigdy nie wolno używać przecinarki na benzynę w zamkniętym pomieszczeniu, w rowach o głębokości powyżej 3 stóp (1 metra) lub w innych miejscach o słabej wentylacji. Podczas pracy w rowach lub innych miejscach zamkniętych należy zapewnić prawidłową wentylację.

- Niniejszy produkt podczas pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Przed użyciem tego produktu osoby z wszczepionym implantem medycznym powinny skonsultować się z lekarzem i producentem implantu w celu ograniczenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nigdy nie zastępują profesjonalnej umiejętności i doświadczenia. W razie niepewności zasięgnąć porady eksperta. Skontaktuj się z punktem sprzedaży. Nigdy nie podejmować zadań przekraczających własne siły i umiejętności!

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące montażu



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Sprawdzić, czy silnik wyłączy się po przestawieniu wyłącznika do pozycji zatrzymania.
- Zawsze używać rękawic ochronnych podczas obsługi łańcucha pilarki.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Przed przystąpieniem do pracy pilarką należy zapoznać się z przyczynami i skutkami odbicia oraz ze sposobami unikania odbicia. Patrz *Odbicie na stronie 44*.
- Nie wolno używać produktu, jeśli jest uszkodzony. Należy stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji i obsługi technicznej podanych w niniejszej instrukcji. Niektóre czynności konserwacyjne i serwisowe muszą być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Patrz *Przegląd na stronie 58*.
- Nigdy nie używać urządzenia, odczuwając zmęczenie bądź znajdując się pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą wpływać ujemnie na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub panowanie nad wykonywanymi ruchami.
- Nie uruchamiaj precinarki bez zamontowanego paska i osłony paska. Sprzęgło może się zerwać i spowodować poważne obrażenia ciała
- Iskry z tarczy tnącej mogą doprowadzić do zapalenia materiałów palnych, takich jak benzyna, drewno, ubrania i suche szkło.
- Używać tarczy tnącej tylko do cięcia materiałów, do których jest ona przeznaczona.
- Nie obcinać materiałów azbestowych.

- Upewnić się, czy miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone i czy praca odbywać się będzie w bezpiecznych warunkach.
- Upewnić się, czy w miejscu cięcia nie przechodzą rury lub przewody elektryczne.
- W przypadku cięcia pojemnika (takiego jak np. beczka lub rura) najpierw koniecznie upewnić się, że nie zawiera on palnego lub innego lotnego materiału.

## Środki ochrony osobistej



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Stosować zatwierdzone środki ochrony osobistej podczas pracy. Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń, natomiast ograniczają ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. Poprosić swojego dealera serwisującego o pomoc w wyborze środków ochrony osobistej.
- Stosować atestowany kask ochronny.
- Stosować atestowane środki ochrony słuchu. Długotrwałe przebywanie w hałasie może doprowadzić do trwałej utraty słuchu. Mając założone ochronniki słuchu, należy zawsze być szczególnie uważnym na sygnały i komunikaty ostrzegawcze. Zdejmować ochronniki słuchu zaraz po wyłączeniu silnika.
- Stosować zatwierdzone środki ochrony oczu, aby ograniczyć ryzyko obrażeń przez odrzucane cząstki. Używając maski ochronnej twarzy, należy mieć na sobie także zatwierdzone okulary ochronne. Za zatwierdzone okulary ochronne uważane są takie, które są zgodne z normami ANSI Z87.1 dla USA lub EN 166 dla krajów UE. Maski ochronna twarzy musi być zgodna z normą EN 1731.
- Nosić solidne rękawice ochronne.
- Stosować atestowane środki ochrony dróg oddechowych. Używanie urządzeń takich jak precinarki, szlifierki, wiertnice, które piaskują lub formują materiał może spowodować występowanie pyłów i oparów zawierających szkodliwe środki chemiczne. Sprawdzić charakter materiału, który ma być obrabiany i używać odpowiedniej maski przeciwpyłowej.
- Dopasowana, mocna i wygodna odzież robocza, zapewniająca pełną swobodę ruchów. Podczas procesu cięcia powstają iskry, które mogą spowodować zapalenie się ubrań. Firma Husqvarna zaleca stosowanie ubrań z bawełny z wykończeniem trudnopalnym lub grubego dzinsu. Nie należy nosić ubrań z materiałów typu nylon, poliester czy sztuczny jedwab. W razie zapalenia się materiał taki może stopić się i przywrzeć do skóry. Nie zakładać szortów.
- Używać obuwia wysokiego z podnoskami stalowymi i podeszwami przeciwpoślizgowymi.
- W pobliżu miejsca pracy powinien zawsze znajdować się zestaw pierwszej pomocy.

## Bezpieczeństwo miejsca pracy



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Bezpieczna odległość dla precinarki wynosi 15 metrów (50 stóp). To operator jest odpowiedzialny za to, aby w rejonie pracy nie pojawiły się zwierzęta ani osoby postronne. Nie rozpoczynać cięcia zanim nie będzie pewności, że na terenie pracy nie ma zagrożeń i że przyjęta pozycja jest stabilna.
- Należy obserwować otoczenie, aby upewnić się, że w pobliżu nie ma nic, co może mieć wpływ na sprawowanie przez Ciebie kontroli nad urządzeniem.
- Upewnić się, że nikt/nic nie jest w stanie dotknąć osprzętu tnącego ani nie może być uderzony przez części rzucane przez tarczę.
- Nie należy używać urządzenia w złych warunkach atmosferycznych. Np. w czasie gęstej mgły, dużych opadów, silnego wiatru, dużego mrozu itp. Praca przy złej pogodzie powoduje zmęczenie i wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami, np. śliskie podłoże.
- Pracę można rozpocząć dopiero po sprawdzeniu, czy wokół miejsca pracy jest wystarczająco wolej przestrzeni i czy przyjęta pozycja jest stabilna. Uważać na przeszkody przy niespodziewanym ruchu.
- Uważać, aby podczas cięcia żaden materiał nie obluźował się i nie spadł, powodując obrażenia ciała. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy na terenie pochylonym.



- Z tłumika lub z tarczy mogą wydostawać się iskry. Podczas pracy zawsze powinny być dostępne środki gaśnicze.

## Zespoły zabezpieczające na urządzeniu




**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie wolno używać urządzenia z niesprawnymi zespołami zabezpieczającymi. Jeżeli urządzenie nie spełnia któregokolwiek z warunków kontrolnych, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu w celu przeprowadzenia naprawy.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli płyty ochronne, osłony ochronne, wyłączniki bezpieczeństwa i inne urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są uszkodzone.

## Blokada wyzwalania przepustnicy


Blokada przepustnicy zabezpiecza przed jej przypadkowym naciśnięciem. Po chwyceniu uchwytu całą dłonią i naciśnięciu blokady wyzwalania przepustnicy (A), spust przepustnicy (B) zostanie zwolniony. Po zwolnieniu uchwytu spust przepustnicy i blokada powrócą do swoich pozycji wyjściowych.

Spowoduje to zablokowanie spustu przepustnicy w pozycji biegu jałowego.




## Sprawdzanie blokady manetki gazu


1. Sprawdzić, czy spust przepustnicy jest zablokowany w położeniu biegu jałowego po zwolnieniu jego blokady.



2. Popchnąć blokadę manetki gazu i sprawdzić, czy po zwolnieniu powraca ona do początkowego położenia.




3. Sprawdzić, czy spust przepustnicy i jego blokada poruszają się swobodnie i czy sprężyna powrotna działa prawidłowo.




4. Uruchomić produkt i ustawić pełne otwarcie przepustnicy.

5. Zwolnić spust przepustnicy i sprawdzić, czy łańcuch pilarki się zatrzymuje. Jeśli tarcza tnąca obraca się w położeniu jałowym, wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego. Patrz *Regulacja obrotów biegu jałowego na stronie 63*.



#### Aby sprawdzić wyłącznik

1. Uruchomić silnik.
2. Ustawić przełącznik start/stop w położeniu STOP. Silnik musi się zatrzymać.




#### Oslona tarczy, przedłużenie osłony tarczy i ekran przeciwpylowy




**OSTRZEŻENIE:** Przed uruchomieniem produktu upewnić się, że osłona tarczy, przedłużenie osłony tarczy i ekran przeciwpylowy są prawidłowo zamontowane. Nie używać produktu jeśli osłona tarczy, przedłużenie osłony tarczy lub ekran przeciwpylowy nie są zamontowane, są pęknięte lub są uszkodzone.

- Osłona tarczy, przedłużenie osłony tarczy i ekran przeciwpyłowy utrzymują pył z dala od operatora oraz zapobiegają obrażeniom w przypadku pęknięcia tarczy tnącej. Przedłużenie osłony tarczy oraz ekran przeciwpyłowy są dociskane sprężyną i muszą zawsze poruszać się swobodnie i cofać natychmiast dzięki sile sprężyny.
- Nie używać produktu jeśli przedłużenie osłony tarczy lub ekran przeciwpyłowy są zakleszczone lub zamocowane w położeniu cofniętym.




#### Sprawdzanie tarczy tnącej, osłony tarczy i przedłużenia osłony tarczy

1. Sprawdzić, czy system tłumienia drgań działa prawidłowo i czy nie jest uszkodzony.




2. Sprawdzić, czy osłona tarczy (A), przedłużenie osłony tarczy (D) i ekran przeciwpyłowy (C) nie są pęknięte lub uszkodzone.

3. Sprawdzić, czy osłonę przeciwpyłową można wepchnąć, oraz czy powraca natychmiast pod wpływem siły sprężyny.



4. Sprawdzić, czy osłonę tarczy można wepchnąć, oraz czy powraca natychmiast pod wpływem siły sprężyny.




5. Wymienić tarczę oraz osłonę tarczy, jeśli są one uszkodzone. Wymienić przedłużenie osłony tarczy, ekran przeciwpyłowy lub ich sprężyny, jeśli są one uszkodzone i nie cofają się natychmiast po wepchnięciu.

#### System tłumienia wibracji



**OSTRZEŻENIE:** Nadmierne wystawienie operatora na działanie wibracji może powodować uszkodzenia układu krążenia i układu nerwowego, szczególnie u ludzi z wadami krążenia. Zwróć się do lekarza, jeśli rozpoznasz u siebie symptomy dolegliwości somatycznych, których przyczyną może być wystawienie na nadmierne wibracje. Przykładem takich objawów jest drętwienie, brak czucia, mrowienie, kłucie, ból, utrata sił, zmiany koloru lub wyglądu skóry. Objawy te zazwyczaj są odczuwalne w palcach, dłoniach i nadgarstkach. Mogą one się nasilać w niskich temperaturach.

Ten produkt jest wyposażony w system tłumienia drgań, którego zadaniem jest ograniczenie drgań do minimum i zapewnienie jak największego komfortu podczas pracy maszyną. System tłumienia drgań, w jaki wyposażony jest produkt, redukuje przenoszenie drgań z silnika/zespołu tnącego na uchwyty maszyny.



Podczas cięcia granitu lub twardego betonu powstają większe drgania niż podczas cięcia miękkiego betonu. Stosowanie tępego lub uszkodzonego osprzętu tnącego (niewłaściwego lub źle naostrzonego).

### Sprawdzanie układu tłumienia drgań



**OSTRZEŻENIE:** Sprawdzić, czy silnik jest wyłączony, oraz czy wyłącznik jest ustawiony w pozycji STOP.

1. Sprawdzić, czy amortyzatory nie są pęknięte lub odkształcone. Wymienić elementy tłumiące drgania, jeśli są one uszkodzone.
2. Upewnić się, że amortyzatory są prawidłowo przymocowane do silnika i uchwytów.

### Tłumik

Tłumik ogranicza do minimum poziom hałasu i odprowadza spaliny poza strefę pracy operatora.


Nie używać produktu, jeśli tłumik nie jest zamontowany lub jest uszkodzony. Uszkodzony tłumik zwiększa poziom hałasu oraz ryzyko pożaru.



**OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy maszyną oraz po jej wyłączeniu tłumik jest bardzo gorący. Dotyczy to również biegu jałowego. Należy pamiętać o zagrożeniu pożarowym, zwłaszcza podczas wykonywania robót w pobliżu materiałów i oparów łatwopalnych.

### Sprawdzanie noży

1. Należy sprawdzić, czy tłumik nie jest uszkodzony.



2. Sprawdzić, czy wychwytnik łańcucha jest prawidłowo zamocowany.

### Odbicie




**OSTRZEŻENIE:** Odbicia są nagłe i mogą być bardzo gwałtowne. Przecinarka może być odrzucona do góry i do tyłu w stronę użytkownika w ruchu obrotowym, powodując poważne lub nawet śmiertelne obrażenia. Konieczne jest zrozumienie przyczyn, które powodują odbicia oraz zapamiętanie, jak ich uniknąć w czasie użytkowania urządzenia.

Odbicie to nagły ruch w górę, który może zdarzyć się, jeżeli ostrze zaciśnie się lub zaklinuje w strefie odbicia. W większości odbicia są małe i powodują niewielkie zagrożenie. Jednakże odbicie może być również bardzo gwałtowne i może odrzucić przecinarkę do góry i do tyłu w stronę użytkownika w ruchu obrotowym, powodując poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.

### Siła reakcji


Siła reakcji występuje zawsze w czasie cięcia. Siła ciągnie urządzenie w kierunku przeciwnym do obrotu tarczy. Przez większość czasu siła ta jest nieznaczna. Jeżeli tarcza zaciśnie się lub zaklinuje, siła reakcji będzie bardzo duża i można stracić kontrolę nad przecinarką.




Nigdy nie przenosić maszyny, gdy jej osprzęt tnący jest w ruchu. Siły żyroskopowe mogą utrudniać zamierzone ruchy.

### Strefa odbicia

Nigdy nie używać strefy odbicia tarczy do cięcia. Jeżeli tarcza zaciśnie się lub zaklinuje w strefie odbicia, siła reakcji pchnie przecinararkę do góry i do tyłu w stronę użytkownika w ruchu obrotowym, powodując poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.



pracować strefą odbicia. Pracować dolną ćwiartką tarczy, aby uniknąć odbicia wznoszącego.





### Odbicie po zakleszczeniu

Zakleszczanie występuje, gdy szczelina zamyka się i zakleszcza tarczę. Jeżeli tarcza zaciśnie się lub zaklinuje, siła reakcji będzie bardzo duża i można stracić kontrolę nad przecinararką.

### ODDBICIE ROTACYJNE

Odbicie rotacyjne występuje, gdy tarcza tnąca nie porusza się swobodnie w strefie odbicia.



### Odbicie wznoszące

Jeżeli w czasie cięcia jest używana strefa odbicia, siła reakcji powoduje wznoszenie tarczy w wycięciu. Nie

Jeżeli tarcza zaciśnie się lub zaklinuje w strefie odbicia, siła reakcji pchnie przecinararkę do góry i do tyłu w stronę użytkownika w ruchu obrotowym, powodując poważne lub nawet śmiertelne obrażenia. Uważnie obserwuj potencjalne ruchy ciętego materiału. Jeśli materiał cięty nie został prawidłowo podparty i przesuwa się podczas cięcia, może nastąpić zaciśnięcie tarczy i odbicie.

### Cięcie w rurach




**OSTRZEŻENIE:** Jeżeli tarcza zaciśnie się w strefie odbicia, może nastąpić mocne odbicie.

W czasie cięcia rur należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli rura nie jest właściwie podparta i cięcie jest prowadzone na całej powierzchni nacięcia, tarcza może się zakleszczyć. Należy zachować


szczególnej ostrożności podczas cięcia rur z dzwonekowanym zakończeniem lub rur w rowie. Jeśli rura nie jest prawidłowo zamocowana, może ulec wgnieceniu i spowodować zaciśnięcie tarczy.

W przypadku zapadnięcia rury i zamknięcia cięcia może nastąpić zaciśnięcie tarczy w strefie odbicia i bardzo poważne odbicie. Końcówka prawidłowo unieruchomionej rury opuszcza się, następuje otwarcie obszaru cięcia i nie następuje zaciśnięcie.


1. Zamocować rurę, aby nie przesuwiała się i nie stoczyła podczas cięcia.



2. Wyciąć I odcinek rury.



3. Upewnić się, że nacięcie otwiera się, aby uniknąć zakleszczenia.



4. Przejść do odcinka II i ciąć od odcinka I do spodu rury.
5. Przejść do odcinka III i ciąć pozostałą część rury, kończąc na spodzie.

## Zapobieganie odbiciom



**OSTRZEŻENIE:** Unikać sytuacji, w których zachodzi ryzyko odbicia. Zachować ostrożność podczas używania przecinakarki

spalinowej i upewnić się, że tarcza nie zostanie zakleszczona w strefie odbicia.



**OSTRZEŻENIE:** Zachować ostrożność podczas wkładania tarczy w istniejącą szczelinę.




**OSTRZEŻENIE:** Należy się upewnić, że element obrabiany jest unieruchomiony przez cały czas wykonywania operacji.



**OSTRZEŻENIE:** Tylko Ty sam przez stosowanie prawidłowych metod pracy możesz wyeliminować odbicia i ryzyko ich powstawania.

- Zawsze podtrzymywać obrabiany element, aby nacięcie mogło być otwarte podczas przecinania. Gdy nacięcie otwiera się, nie występuje odbicie. Gdy nacięcie zamyka się i dochodzi do zakleszczenia tarczy, zawsze występuje ryzyko odbicia.




## Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Zapewnić dobrą wentylację w miejscach tankowania lub przygotowywania mieszanki paliwa do silników dwusuwowych (benzyna i olej do dwusuwów).
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z paliwem. Paliwo i jego opary są niezwykle łatwopalne. Pamiętaj o niebezpieczeństwie pożaru i eksplozji oraz o ryzyku wdychania oparów i związanej z tym szkodliwości dla zdrowia.
- Nie palć tytoniu ani nie pozostawiać gorących przedmiotów w pobliżu paliwa.
- Przed przystąpieniem do tankowania wyłączyć silnik i odczekać kilka minut, aby ostygł.
- Korek wlewowy należy otwierać ostrożnie, ponieważ wewnątrz zbiornika może panować nadciśnienie.
- Po zatankowaniu dokładnie zakręcić korek wlewowy. Nieprawidłowo dokręcony i poluzowany korek może drgać, a paliwo może wyciekać ze zbiornika paliwa, tworząc zagrożenie pożarowe.
- Nigdy nie tankować paliwa do maszyny, gdy uruchomiony jest silnik.

- Przed uruchomieniem produktu przenieść go na bezpieczną odległość (3 m lub więcej) od miejsca tankowania.



Po uzupełnieniu paliwa istnieją sytuacje, w których nie wolno uruchamiać urządzenia:

- Jeśli na urządzenie zostało rozlane paliwo. Wyrzucić i poczekać, aż wyschną resztki benzyny.
- Rozlana benzyna na siebie lub na odzież. Zmienić ubranie i przemyć te części ciała, które miały styczność z paliwem. Użyć wody i mydła.
- Jeśli z produktu wycieka paliwo. Regularnie sprawdzać szczelność korka wlewowego i przewodów paliwowych.

## Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Użytkownikowi wolno wykonywać tylko te czynności konserwacyjne i serwisowe, które są opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Większe i bardziej skomplikowane prace powinny być wykonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
- Sprawdzić, czy silnik jest wyłączony, oraz czy wyłącznik jest ustawiony w pozycji STOP.
- Stosować środki ochrony osobistej. Patrz *Środki ochrony osobistej na stronie 40*.
- W przypadku nieprawidłowo lub nieregularnie przeprowadzanej konserwacji wzrasta ryzyko obrażeń oraz uszkodzenia produktu.
- Konserwację należy przeprowadzać wyłącznie w sposób określony w niniejszej instrukcji użytkownika. Zlecić warsztatowi obsługi technicznej Husqvarna wykonanie pozostałych czynności serwisowych.
- Należy dopilnować przeprowadzania regularnej konserwacji maszyny przez autoryzowany serwis Husqvarna.
- Wymienić uszkodzone, zużyte lub zniszczone części.
- Zawsze należy korzystać z oryginalnych akcesoriów.

## Montaż

### Wstęp



**OSTRZEŻENIE:** Przed zmontowaniem produktu należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

### Tarcze tnące



**OSTRZEŻENIE:** W celu zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń lub wystąpienia pożaru, nie używać do cięcia klejonych tarcz ściernych. Używać wyłącznie zalecanych diamentowych tarcz tnących w połączeniu z dostarczonym kołnierzem.



**OSTRZEŻENIE:** Tarcza tnąca może pęknąć i spowodować obrażenia operatora.



**OSTRZEŻENIE:** Producent tarczy tnącej podaje ostrzeżenia i zalecenia dotyczące używania tarczy i prawidłowego postępowania z nią. Te ostrzeżenia są

dołączone do tarczy tnącej. Należy przeczytać wszystkie instrukcje producenta tarczy tnącej i postępować zgodnie z nimi.



**OSTRZEŻENIE:** Tarczę tnącą należy sprawdzić przed jej zamontowaniem na pile, jak również sprawdzać często podczas używania. Należy uważać na pęknięcia, ubytki (w przypadku tarcz diamentowych) lub odłamane części. Nie wolno używać uszkodzonej tarczy tnącej.

Tarcze Husqvarna działają przy wysokich obrotach i są przeznaczone do przecinarek ręcznych.

- Tarczę tnącą należy sprawdzić przed jej zamontowaniem na pile, jak również sprawdzać często podczas używania. Należy uważać na pęknięcia, ubytki (w przypadku tarcz diamentowych) lub odłamane części. Nie wolno używać uszkodzonej tarczy tnącej.
- Przeczytać i przestrzegać instrukcje dostarczone wraz z tarczą.
- Najbardziej ekonomiczne są na ogół tarcze tnące o wysokiej jakości.

- Tarcze tnące niższej jakości mają gorszą zdolność cięcia i krótszy okres użytkowy, przez co koszty w przeliczeniu na ilość ciętego materiału są wyższe.
- Należy dopilnować, aby zastosować odpowiednią tulejkę do tarczy tnącej, która ma zostać założona do urządzenia. Patrz *Kontrola tulei adaptacyjnej na stronie 49*.
- Należy sprawdzić integralność każdej nowej tarczy tnącej, uruchamiając ją na maksymalnych obrotach na około 1 minutę.



**OSTRZEŻENIE:** Tarcze diamentowe znacznie się rozgrzewają podczas cięcia. Przegrzanie tarczy to rezultat niewłaściwego użytkowania i może spowodować jej odkształcenie, skutkujące uszkodzeniami lub obrażeniami.



**OSTRZEŻENIE:** Cięcie metalu może być przyczyną pożaru oraz uszkodzenia produktu lub wyciągu pyłu.

## Odpowiednie tarcze tnące



**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nigdy nie stosować tarczy tnącej do cięcia innego materiału niż ten, do którego jest przeznaczona.
- Używać wyłącznie tarcz diamentowych przeznaczonych do cięcia na sucho.
- Nigdy nie używać tarcz zębatych, takich jak tarcze do cięcia drewna, okrągłe tarcze zębate, tarcze z nakładkami z węglików spiekanych itp. Ryzyko odbicia jest znacznie większe, a ostrza mogą się oderwać i zostać odrzucone z dużą szybkością. Nieostrożność może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub nawet śmierci.
- Nigdy nie używać tarczy tnącej oznaczonej mniejszą prędkością obrotową niż podana na tabliczce znamionowej maszyny. Używać wyłącznie tarcze diamentowe zgodne z normami krajowymi lub regionalnymi, na przykład EN13236 lub ANSI B7.1.
- Tarcza tnąca musi być zatwierdzona do pracy z taką samą lub większą prędkością obrotową, jak produkt. Znamionowa prędkość obrotowa jest podana na osłonie tarczy.
- Wiele z tarcz tnących, które można przymocować do tego produktu jest przeznaczonych do pił stacjonarnych. Znamionowa prędkość obrotowa tych tarcz jest zbyt mała do użytkowania w tym produkcie.
- Wybrać tarczę tnącą o wymiarze otworu środkowego pasującym do tulei zamontowanej w maszynie.

## Wibracje tarczy

- Wskutek wywierania zbyt dużego nacisku na tarczę traci ona swój kształt i zaczyna wibrować.
- Po zmniejszeniu nacisku na tarczę wibracje niekiedy ustają. Jeżeli tak nie jest, należy wymienić tarczę.

## Tarcze diamentowe




**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie używać tarczy diamentowej do cięcia materiałów z tworzywa sztucznego. Ciepło wydzielane w trakcie cięcia może stopić tworzywo sztuczne, które może przykleić się do tarczy tnącej i spowodować odbicie.

**Uwaga:** Dostępne są tarcze diamentowe o różnym stopniu twardości.

**Uwaga:** Tarcze można ostrzyć poprzez cięcie nimi miękkiego materiału ściernego, np. piaskowca lub cegły.

- Używać wyłącznie ostrych tarcz diamentowych.
- Tarcze diamentowe mogą ulec stępieniu w razie stosowania nieprawidłowego nacisku podczas cięcia lub w skutek cięcia niektórych materiałów, np. silnie zbrojonego betonu. Cięcie tępą tarczą diamentową powoduje jej przegrzanie, co z kolei może być przyczyną odpadania segmentów diamentowych.
- Tarcze diamentowe składają się ze stalowego korpusu oraz z segmentów zawierających diamenty przemysłowe.
- Tarcze diamentowe można z powodzeniem stosować do cięcia muru, zbrojonego betonu i innych materiałów złożonych.
- Stosowanie tarcz diamentowych pozwala na obniżenie kosztów w przeliczeniu na ilość cięć, rzadziej wymagana jest wymiana tarczy i możliwe jest ciągłe zachowywanie głębokości cięcia.
- Podczas stosowania tarcz diamentowych należy zapewnić, aby obracała się ona w kierunku oznaczonym znajdującymi się na niej strzałkami.



## Tarcze diamentowe do cięcia na sucho

- Podczas cięcia tarcie w obszarze wycięcia powoduje nagrzewanie się tarczy diamentowej. Zbytnie nagrzanie tarczy może doprowadzić do utraty jej napięcia lub pęknięcia rdzenia.

- Mimo że do chłodzenia nie jest konieczna woda, tarcze do cięcia na sucho należy chłodzić przy użyciu przepływu powietrza wokół nich. W związku z tym tarcze do cięcia na sucho są zalecane wyłącznie do cięcia zmiennego. Co kilka sekund podczas cięcia należy pozwolić na swobodną pracę tarczy bez obciążenia, aby nastąpił przepływ powietrza wokół trzpienia w celu rozproszenia ciepła.

Używać wyłącznie podkładek wieńcowych o takich samych rozmiarach.


Sprawdzić podkładki wieńcowe i wałek trzpienia przy wymianianiu tarczy. Wymienić wadliwe elementy.

1. Sprawdzić, czy gwinty na wałku trzpienia obrotowego nie są uszkodzone.

## Tarcza diamentowa — prześwit boczny



**OSTRZEŻENIE:** Tarcze niskiej jakości lub niektóre operacje cięcia mogą powodować nadmierne zużycie części bocznych segmentów. Upewnić się, że segment diamentowy (T1) jest szerszy niż tarcza (T2). Pozwoli to zapobiec zacięciu w otworze cięcia i odbiciu. Patrz *Odbicie na stronie 44*.



**UWAGA:** W pewnych warunkach cięcia lub w przypadku stosowania zużytej tarczy możliwe jest nadmierne zużycie boków segmentów. Wymienić tarczę przed jej zużyciem.


## Sprawdzanie wałka trzpienia obrotowego i podkładek wieńcowych



**UWAGA:** Używać wyłącznie podkładek wieńcowych Husqvarna o minimalnej średnicy 60 mm (2,36 cala).



**OSTRZEŻENIE:** Używanie nieprawidłowych podkładek wieńcowych może spowodować uszkodzenie lub poluzowanie się tarczy. Nie używać podkładek wieńcowych, które są uszkodzone, niesprawne lub brudne.




2. Upewnić się, że miejsca styku tarczy tnącej i podkładek wieńcowych nie są uszkodzone.
3. Upewnić się, że podkładki wieńcowe są czyste i mają prawidłowe rozmiary.
4. Upewnić się, że podkładki wieńcowe pracują prawidłowo na wałku trzpienia.

## Kontrola tulei adaptacyjnej

Tuleje adaptacyjne służą do zamocowania maszyny w środkowym otworze tarczy tnącej. Maszyna jest dostarczana z tuleją, którą można obrócić tak, aby pasowała do tarcz tnących z otworem środkowym o średnicy 20 mm lub 25,4mm (1"), albo z tuleją o średnicy 20 mm zamontowaną na stałe.

- Naklejka na osłonie tarczy tnącej zawiera odpowiednie dane techniczne tarczy oraz wskazuje, który typ tulei zamontowano fabrycznie.




Stosować wyłącznie tulejki adaptacyjne Husqvarna.

- Upewnić się, że rozmiar tulejki adaptacyjnej odpowiada rozmiarowi tarczy tnącej. Prawidłowy rozmiar jest nadrukowany na tarczy tnącej.

## Sprawdzanie kierunku obrotów tarczy tnącej

1. Na osłonie tarczy znaleźć strzałkę wskazującą kierunek, w którym obraca się tarcza tnąca.
2. Na tarczy tnącej znaleźć strzałkę wskazującą kierunek, w którym obraca się tarcza tnąca.



3. Upewnić się, że kierunki strzałek na osłonie tarczy oraz na tarczy tnącej są zgodne.

## Zakładanie tarczy tnącej




**OSTRZEŻENIE:** Sprawdzić, czy silnik jest wyłączony, oraz czy wyłącznik jest ustawiony w pozycji STOP.




**OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać rękawic ochronnych podczas obsługi łańcucha pilarki.


1. Sprawdzić podkładki wieńcowe i wałek trzpienia przy wymianianiu tarczy. Patrz *Sprawdzanie wałka trzpienia obrotowego i podkładek wieńcowych na stronie 49*.
2. Tarczę tnącą należy umieścić na tulei (A) między wewnętrzną podkładką wieńcową (B) a podkładką wieńcową (C).



3. Zablokować wałek.



4. Dokręcić śrubę momentem 30 Nm (18,5 ft-lbs).



## Zakładanie tarczy tnącej

**Uwaga:** W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy używać ostrej tarczy tnącej.


- Tarcze można ostrzyć poprzez cięcie nimi miękkiego materiału ściernego, np. piaskowca lub cegły.

## Urządzenie do zbierania pyłu


Produkt jest wyposażony w osłonę tarczy, przedłużacz osłony tarczy, osłonę zabezpieczającą, wentylator oraz w worek na pył, który gromadzi pył podczas pracy.

## Montaż worka na pył oraz przewodów ciśnieniowych


1. Zamocować zacpek na złączu przewodu do pałką na uchwycie produktu.



2. Wcisnąć przewód przedłużający na otwartą końcówkę złącza przewodu. Wcisnąć do momentu, aż końcówka przewodu przedłużającego dotknie ogranicznika końcowego złącza przewodu.



3. Wcisnąć przewód przedłużający do wlotu worka na pył. Wcisnąć do momentu, aż przewód przedłużający wejdzie w otwór zaworu dławiącego, dotykając dna ogranicznika końcowego zaworu dławiącego (na ok. 45 mm).



4. Przymocować linkę do przewodu przedłużającego przy wlocie worka na pył.

## Kontrola urządzenia do zbierania pyłu


1. Upewnić się, że urządzenie do zbierania pyłu jest prawidłowo przymocowane i nie jest uszkodzone.
2. Upewnić się, że na przewodzie lub w worku na pył nie ma otworów.
3. Przed przystąpieniem do cięcia należy przeprowadzić test urządzenia do zbierania pyłu. Jeżeli urządzenie działa prawidłowo, worek na pył zostanie napompowany.

## Usuwanie worka na pył



**OSTRZEŻENIE:** Włożyć okulary ochronne, rękawice ochronne oraz zatwierdzoną maskę przeciwpyłową. Nie otwierać worka na pył, dopóki nie znajdzie się w worku na śmieci. Pył może unosić się w powietrzu podczas usuwania i czyszczenia worka na pył.

1. Poluzować opaskę zaciskową przewodu oraz linkę.



2. Odłączyć worek na pył od przewodu.
3. Przymocować linkę do worka na pył, aby go uszczelić.

## Kontrola zaworu dławiącego

1. Upewnić się, że pokrywa zaworu dławiącego znajduje się całkowicie we wlocie worka na pył.
2. Upewnić się, że górna część pokrywy zaworu dławiącego jest skierowana do góry. Górna część pokrywy zaworu dławiącego znajduje się w miejscu 2 śrub.
3. Upewnić się, że dno pokrywy zaworu dławiącego jest wyrównane ze szwem wlotu worka na pył.

**Uwaga:** Jeśli zawór dławiący jest zamocowany prawidłowo, pokrywa zaworu dławiącego otworzy się tylko po włączeniu wentylatora. Gdy wentylator zostanie wyłączony, siła grawitacji spowoduje zamknięcie pokrywy zaworu. Jeśli zawór dławiący jest zamocowany nieprawidłowo, pokrywa zaworu dławiącego może się otworzyć, mimo że wentylator jest wyłączony.

## Wstęp



**OSTRZEŻENIE:** Przed obsługą produktu należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać rozdział poświęcony bezpieczeństwu i instrukcje obsługi.

## Główne techniki pracy



**OSTRZEŻENIE:** Nie przechylać przecinarki na bok. Może to uniemożliwić swobodny ruch tarczy tnącej. Tarcza tnąca może pęknąć i spowodować obrażenia operatora lub osób postronnych.



**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno szlifować bokiem tarczy. Tarcza tnąca może pęknąć i spowodować obrażenia operatora lub osób postronnych. Należy używać wyłącznie części tnącej.



**OSTRZEŻENIE:** Sprawdzić, czy tarcza tnąca jest prawidłowo zamocowana i nie ma śladów uszkodzenia.



**OSTRZEŻENIE:** Przed uruchomieniem produktu upewnić się, że osłona tarczy, przedłużenie osłony tarczy i ekran przeciwpływy są prawidłowo zamontowane. Przedłużenie osłony tarczy oraz ekran przeciwpływy muszą zawsze poruszać się swobodnie. Nie używać produktu jeśli osłona tarczy, przedłużenie osłony tarczy lub ekran przeciwpływy nie są zamontowane lub są uszkodzone.




**OSTRZEŻENIE:** Przed wprowadzeniem tarczy w szczelinę utworzoną przez inną tarczę sprawdzić, czy nie jest ona cieńsza niż tarcza tnąca, ponieważ może to spowodować zacięcie i odbicie.




**OSTRZEŻENIE:** Tarcza diamentowa rozgrzewa się bardzo mocno podczas cięcia na sucho. Należy regularnie chłodzić tarczę, aby zapobiec jej przegrzaniu. W przypadku przegrzania tarczy występuje ryzyko pęknięcia rdzenia i rozprysku tarczy lub utraty napięcia i wystąpienia bicia i ryzyka odbicia. W celu schłodzenia tarczy przy użyciu powietrza należy umożliwić jej swobodną pracę bez obciążenia.

- Nie pracować strefą odbicia tarczy. Patrz *Strefa odbicia na stronie 45*.
- Sprawdzić, czy używana jest odpowiednia tarcza tnąca do danego zastosowania. Patrz i *Odpowiednie tarcze tnące na stronie 48*.
- Zachować bezpieczną odległość od tarczy tnącej, gdy silnik jest w ruchu. Nie próbować zatrzymywać obracającej się tarczy żadną częścią ciała.
- Przytrzymać piłę obiema rękami. Zastosować pewny chwyt za pomocą kciuków i palców obejmujących uchwyty. Prawą ręką przytrzymać za uchwyt tylny, a lewą za uchwyt przedni. Każdy operator, bez względu na to, czy jest prawo- czy leworęczny, musi trzymać w ten sposób. Nigdy nie wolno posługiwać się przecinarką, trzymając ją tylko jedną ręką.




- Należy stać równoległe do linii tarczy tnącej. Nie należy stawać bezpośrednio za urządzeniem. W razie odbicia piła będzie poruszała się w płaszczyźnie tarczy tnącej.




- Nigdy nie przenosić maszyny, gdy jej osprzęt tnący jest w ruchu. Przed położeniem maszyny na ziemi należy upewnić się, że tarcza została całkowicie zatrzymana.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy silnik jest uruchomiony.
- Utrzymywać dobrą równowagę i mocne oparcie dla stóp.
- Przed wprowadzeniem tarczy w szczelinę utworzoną przez inną tarczę sprawdzić, czy nie jest ona cieńsza niż tarcza tnąca, ponieważ może to spowodować zacięcie i odbicie.
- Nigdy nie ciąć powyżej wysokości ramion.


- Nigdy nie wolno ciąć, stojąc na drabinie. Do cięcia powyżej wysokości ramion należy użyć platformy lub rusztowania. Nie należy się nadmiernie wyciągać.



- Stać w wygodnej odległości od obiektu, przy którym wykonywana jest praca.
- Upewnić się, że tarcza może poruszać się swobodnie i nie styka się z niczym podczas uruchamiania silnika.
- Należy zawsze monitorować produkt, gdy silnik pracuje.
- Jeżeli ostrze się zacina podczas cięcia lub po nim, zwolnić dźwignię gazu i poczekać aż ostrze się zatrzyma. Nie wyjmować ostrza z rzazu, gdy jest ono w ruchu, ponieważ istnieje ryzyko odbicia.
- Używać tarczy tnącej delikatnie z wysoką prędkością obrotową (pełen gaz). Utrzymywać pełne obroty, aż do zakończenia cięcia.
- Pozwól maszynie pracować, nie wywierając nacisku na tarczę. W przypadku wystąpienia bicia tarczy należy zmniejszyć prędkość posuwu. Jeśli bicie nadal występuje, przerwać cięcie i wymienić tarczę.
- Wywieraj nacisk na maszynę w linii cięcia. Nie skręcać tarczy podczas cięcia, ponieważ nacisk boczny może spowodować jej zakleszczenie w szczelinie, co może prowadzić do odbicia lub uszkodzenia tarczy.



- Podczas wszystkich operacji cięcia upewnić się, że przedłużenie osłony tarczy oraz osłona przeciwpyłowa są przysunięte do obrabianego elementu.



Wcisnąć tarczę tnącą na pełną głębokość na górę/z przodu wykonywanego cięcia, a następnie powoli przesuwać tarczę w dół/do tyłu. Zmniejsza to temperaturę tarczy tnącej i ułatwia odbieranie pyłu.

## Paliwo

Produkt jest wyposażony w silnik dwusuwowy.



**UWAGA:** Nieprawidłowy rodzaj paliwa może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Używać mieszanki benzyny i oleju do silników dwusuwowych.

## Olej do silników dwusuwowych

- Aby uzyskać najlepsze wyniki i wydajność, należy używać oleju do silników dwusuwowych Husqvarna.
- Jeśli olej Husqvarna do silników dwusuwowych nie jest dostępny, należy użyć dobrej jakości oleju do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem. Skontaktować się z dealerem ds. serwisu w celu wybrania właściwego oleju.



**UWAGA:** Nigdy nie używaj oleju do silników dwusuwowych przeznaczonego do chłodzonych wodą, zaburtowych silników do łodzi. Nie używać oleju przeznaczonego do silników czterusuwowych.

## OilGuard

**Uwaga:** Tylko dla modelu K 770 Dry Cut wyposażonego w OilGuard (opcjonalnie) i napełnianego mieszanką benzyny i oleju do silników dwusuwowych Husqvarna.

- OilGuard to wbudowany system, który wykrywa złe proporcje składników mieszanki paliwowej.
- Gdy produkt jest w użyciu, czujnik odczytuje mieszankę paliwową w czasie 10 sekund. Jeśli użyto odpowiedniej mieszanki, produkt działa z prawidłową prędkością obrotową. Jeśli użyto złej mieszanki, produkt zmniejsza prędkość obrotową silnika do 3800 obr./min, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

- Aby produkt działał z prawidłową prędkością obrotową, należy spuścić złą mieszankę paliwową. Patrz *Mieszanie benzyny i oleju do silników dwusuwowych na stronie 54*. Napełnić produkt odpowiednią mieszanką paliwową.

## Olej OilGuard

Użyć Husqvarna oleju OilGuard przy korzystaniu z systemu OilGuard. Olej OilGuard ma określony kolor, który jest konieczny w celu właściwego działania systemu OilGuard.

## Wstępnie wymieszane paliwo


- W celu zapewnienia najlepszej wydajności i wydłużenia żywotności silnika należy używać wstępnie wymieszanego paliwa alkilowego Husqvarna o dobrej jakości. Takie paliwo zawiera mniej szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z tradycyjnym paliwem, dzięki czemu wytwarza mniej szkodliwych gazów wydechowych. Ilość pozostałości po spaleniu tego paliwa jest mniejsza, co zapewnia większą czystość elementów silnika.

## Mieszanie benzyny i oleju do silników dwusuwowych

Benzyna, w litrach	Olej do silników dwusuwowych, w litrach
	<b>2% (50:1)</b>
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
Galony amerykańskie	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ½



**UWAGA:** Podczas mieszania małych ilości paliwa niewielkie błędy mogą mieć znaczny wpływ na proporcje mieszanki. W celu uzyskania prawidłowej mieszanki należy dokładnie odmierzyć ilość dodawanego oleju.



1. Wlać połowę objętości benzyny do czystego pojemnika na paliwo.
2. Wlać pełną ilość oleju.
3. Wymieszać dokładnie paliwo z olejem, potrząsając pojemnikiem.
4. Dodać pozostałą objętość benzyny do pojemnika.
5. Wymieszać dokładnie paliwo z olejem, potrząsając pojemnikiem.



**UWAGA:** Nie mieszać jednorazowo większej ilości paliwa niż wymagana na 1 miesiąc pracy.

## Uzupełnianie paliwa



**UWAGA:** Nie używać benzyny o liczbie oktanowej niższej niż 90 RON (87 AKI). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.



**UWAGA:** Nie używać benzyny o stężeniu etanolu większym niż 10% (E10). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.

**Uwaga:** W przypadku zmiany typu paliwa, w niektórych przypadkach może być wymagana regulacja gaźnika.


- Używać benzyny o wyższej liczbie oktanowej, jeśli maszyna często pracuje przy wysokiej prędkości obrotowej silnika.
1. Powoli otworzyć korek wlewowy w celu wyrównania ciśnienia.
  2. Powoli napełniać zbiornik paliwa. W przypadku rozlania paliwa należy je usunąć przy użyciu ściereki i pozwolić na wyschnięcie pozostałego paliwa.
  3. Oczyścić korek wlewowy i powierzchnię wokół niego.
  4. Do końca dokręcić korek zbiornika paliwa. W przypadku braku dokręcenia korka zbiornika paliwa istnieje ryzyko powstania pożaru.
  5. Przed uruchomieniem należy przenieść maszynę co najmniej 3 metry od miejsca, w którym napełniany był zbiornik paliwa.

## Informacje dotyczące uruchamiania produktu z ciepłym silnikiem, patrz




**OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że ostrze może się swobodnie obracać. Łańcuch obraca się podczas uruchamiania silnika.


1. Upewnij się, że wyłącznik (STOP) jest położeniu lewym.




2. Wyciągnąć całkowicie dźwignię ssania i ustawić przepustnicę w położeniu do uruchamiania.




3. Nacisnąć zawór dekompresyjny w celu zmniejszenia ciśnienia w cylindrze. Po uruchomieniu silnika zawór powraca samoczynnie w położenie wyjściowe.



4. Naciśnij pompę paliwową 46 razy, aż napelni się ona paliwem.



5. Przytrzymać lewą ręką uchwyt przedni.
6. Stań prawą stopą na dolnej części uchwytu tylnego i przyciśnij maszynę do ziemi.




**OSTRZEŻENIE:** Nie owijać linki rozrusznika wokół dłoni.

7. Powoli pociągnąć linkę rozrusznika prawą ręką aż do poczucia oporu w momencie zazębienia się trybów rozrusznika. Następnie pociągnąć ruchem ciągłym i szybkim.



**UWAGA:** Nie wyciągać linki rozrusznika do końca i nie puszczać uchwytu linki, gdy linka jest wyciągnięta do końca. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.

- Po uruchomieniu silnika powoli wciśnij dźwignię ssania. Jeśli dźwignia ssania pozostanie wyciągnięta, silnik wyłączy się po kilku sekundach. (Jeśli silnik zatrzyma się mimo to, ponownie pociągnij uchwyt rozrusznika).




- Naciśnij manetkę gazu, aby wyłączyć przepustnicę rozruchu. Maszyna przejdzie w bieg jałowy.

### Informacje dotyczące uruchamiania produktu z ciepłym silnikiem, patrz




**OSTRZEŻENIE:** Upewnij się, że ostrze może się swobodnie obracać. Łańcuch obraca się podczas uruchamiania silnika.


- Upewnij się, że wyłącznik (STOP) jest położeniu lewym.




- Wyciągnąć całkowicie dźwignię ssania i ustawić przepustnicę w położeniu do uruchamiania.



- Naciśnąć zawór dekompresyjny w celu zmniejszenia ciśnienia w cylindrze. Po uruchomieniu silnika zawór powraca samoczynnie w położenie wyjściowe.




- Wcisnąć dźwignię ssania, aby wyłączyć ssanie. Przepustnica rozruchu pozostaje w swoim położeniu.



- Przytrzymać lewą ręką uchwyt przedni.

6. Stań prawą stopą na dolnej części uchwytu tylnego i przyciśnij maszynę do ziemi.



**OSTRZEŻENIE:** Nie owijać linki rozrusznika wokół dłoni.

7. Powoli pociągnąć linkę rozrusznika aż do poczucia oporu w momencie zazębienia się trybów rozrusznika. Następnie pociągnąć ruchem ciągłym i szybkim.



**UWAGA:** Nie wyciągać linki rozrusznika do końca i nie puszczać uchwytu linki, gdy linka jest wyciągnięta do końca. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.


8. Naciśnij manetkę gazu, aby wyłączyć przepustnicę rozruchu. Maszyna przejdzie w bieg jałowy.

## Wyłączanie produktu



**OSTRZEŻENIE:** Tarcza tnąca obraca się jeszcze przez czas do jednej minuty po wyłączeniu silnika (nazywamy to bezwładnym obracaniem się ostrza). Zapewnij, aby tarcza tnąca obracała się swobodnie do całkowitego zatrzymania. Brak ostrożności może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała.


- Przeszawić wyłącznik w położenie wyłączenia, aby zatrzymać silnik.



## Korzystanie z worka na pył

Występują 2 rodzaje worków na pył dla tego produktu:

- Worki na pył, których używa się jednorazowo i wyrzuca się, gdy się napelnia.
  - Worki na pył, z których usuwa się pył i ponownie używa.
1. Sprawdzić urządzenie do zbierania pyłu. Patrz *Kontrola urządzenia do zbierania pyłu na stronie 51*.
  2. Podczas pracy upewnić się, że wlot worka na pył znajduje się niżej niż produkt.



3. Upewnić się, że worek na pył nie przechyła się. Upewnić się, że wlot worka na pył znajduje się tak nisko podłoża, jak to możliwe.


## Usuwanie pyłu z worka na pył

**Uwaga:** Stosuje się jedynie w przypadku worków na pył wielokrotnego użytku.




**OSTRZEŻENIE:** Włożyć okulary ochronne, rękawice ochronne oraz zatwierdzoną maskę przeciwpyłową. Nie otwierać worka na pył, dopóki nie znajdzie się w worku na śmieci. Pył może unosić się w powietrzu podczas usuwania i czyszczenia worka na pył. Pył może unosić się w powietrzu podczas usuwania i czyszczenia worka na pył.

1. Umieścić worek na pył w worku na śmieci.



2. Otworzyć zamek worka na pył.

3. Umieścić całkowicie worek na pył w worku na śmieci.



4. Przytrzymać i potrząsnąć workiem na pył, aż się opróżni.
5. W razie potrzeby umyć pusty worek na pył zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Usuwanie worka na pył

**Uwaga:** Stosuje się jedynie w przypadku worków na pył, które usuwa się, gdy się napęlnią.

1. Użyć sznurków przy wlocie, aby zamknąć worek na pył.
2. Usunąć worek na pył. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami.

## Przegląd

### Plan konserwacji

Plan konserwacji przedstawia obowiązujące terminy konserwacji produktu. Interwały są obliczane dla codziennego używania maszyny.

	Codziennie	Co tydzień	Co miesiąc	Co rok
<b>Wyczyść</b>	Czyszczenie zewnętrzne		Świeca zapłonowa	
	Wlot powietrza chłodzącego		Zbiornik paliwa	
<b>Wymień</b>				Filtr paliwa
<b>Inspekcja funkcjonalna</b>	Kontrola ogólna	Układ tłumienia drgań	Układ paliwowy	
	Blokada dźwigni gazu	Tłumik	Filtr powietrza	
	Wyłącznik	Pasek napędowy	Sprzęgło	
	Oslona tarczy, przedłużacz osłony tarczy i osłona zabezpieczająca*	Gaźnik		
	Tarcza tnąca	Obudowa rozrusznika		
	Urządzenie do zbierania pyłu**			

	Codziennie	Co tydzień	Co miesiąc	Co rok
*Patrz Zespoły zabezpieczające na urządzeniu na stronie 41.				
**Patrz Urządzenie do zbierania pyłu na stronie 50.				


## Zbieranie cieczy

- Po zakończeniu pracy danego dnia wymyć produkt czystą wodą od zewnątrz. W razie konieczności użyć szczotki.

## Czyszczenie wlotów powietrza chłodzącego

**Uwaga:** Zabrudzony lub niedrożny wlot powietrza może być przyczyną nadmiernego rozgrzewania się produktu. Może to spowodować uszkodzenie cylindra i tłoka.

- W razie konieczności wyczyścić wlot powietrza chłodzącego.




## Sprawdzanie świecy zapłonowej

**Uwaga:** Stosuj wyłącznie świece zapłonowe zalecane przez producenta. Niewłaściwa świeca zapłonowa może być przyczyną uszkodzenia tłoka/cylindra. Sprawdzić świecę zapłonową, patrz *Dane techniczne na stronie 67*.

W przypadku używania nieprawidłowej mieszanki paliwowej lub mieszanki o zbyt dużej zawartości oleju, na świecy mogą osadzać się cząsteczki oleju. Olej na świecy może pojawiać się również w przypadku zanieczyszczonego filtra powietrza. Małe cząsteczki na elektrodach świecy zapłonowej mogą powodować problemy z rozruchem i działaniem produktu. Zawsze sprawdzać świecę zapłonową, gdy moc produktu jest obniżona, występują problemy z jego uruchomieniem lub prędkość pracy na biegu jałowym jest niezadowalająca.

- W celu uniknięcia porażenia prądem zadbać, aby kapturek świecy zapłonowej i przewód zapłonowy nie były uszkodzone.
- Wyczyścić świecę zapłonową, jeśli jest brudna.
- Sprawdzić, czy szczelina między elektrodami wynosi 0,5 mm. W razie konieczności wymienić świecę zapłonową.




## Przegląd ogólny


- Należy upewnić się, że nakrętki i śruby maszyny są dokręcone.

## Wymiana paska napędowego


- Poluzować 3 nakrętki na przedniej osłonie paska napędowego. Poluzować napięcie paska napędowego przy użyciu śruby regulacyjnej.




2. Odkręcić śrubę i nakrętki. Zdjąć przednią osłonę paska.



3. Wykręcić 3 śruby z tylnej osłony paska. Zdjąć osłonę paska.




4. Wykręcić całkowicie 7 śrub na obudowie wentylatora i zdjąć obudowę wentylatora oraz górną część kolanka przyłączeniowego.




5. Obrócić wentylator do momentu zobaczenia 2 śrub. Odkręcić 2 śruby.

6. Usunąć osłonę paska z przedniego koła pasowego. Wymontować wentylator.




7. Zdjąć pasek napędowy.

8. Założyć nowy pasek napędowy.



9. Upewnić się, że pasek napędowy jest prawidłowo ustawiony.




10. Zamontować wentylator, 2 osłony paska, obudowę wentylatora oraz górną część kolanka przyłączeniowego.


11. Wyregulować napięcie paska napędowego. Patrz *Regulacja napięcia paska napędowego na stronie 61.*

## Regulacja napięcia paska napędowego


1. Poluzować śruby.




2. Obracać śrubę regulacji (B), dopóki nakrętka regulująca (A) nie znajdzie się po przeciwnej stronie oznaczenia na pokrywie.



3. Dokręcić śruby.



Rysunek przedstawia prawidłowe napięcie. Nakrętka regulująca znajduje się po przeciwnej stronie oznaczenia na pokrywie.



## Obudowa rozrusznika




**OSTRZEŻENIE:** Podczas wymiany sprężyny powrotnej lub linki rozrusznika należy zawsze zachowywać ostrożność i używać środków ochrony oczu. Sprężyna powrotna pozostaje naprężona w przypadku nawinięcia w obudowie rozrusznika. Może zostać wyrzucona i spowodować obrażenia.

## Wymontować obudowę rozrusznika.

1. Poluzować śruby obudowy rozrusznika.
2. Wymontować obudowę rozrusznika.


## Wymiana uszkodzonej linki rozrusznika

1. Zwolnić krążek za pomocą kciuka. Wyciągnąć linkę rozrusznika o około 30 cm i umieścić ją w rowku na kole rozrusznika.




2. Umożliwić wolne obracanie się koła z linką w przeciwnym kierunku, aby zwolnić napięcie sprężyny.
3. Usunąć pozostałą linkę rozrusznika.
4. Sprawdzić, czy sprężyna powrotna działa prawidłowo.

- Przełóż nową linkę przez otwór w obudowie rozrusznika i w kółku linowym.




- Przymocować linkę rozrusznika do koła linki.
- Dokręcić do końca pokrętkę. Upewnić się, że wolny koniec linki rozrusznika jest możliwie najkrótszy.
- Przymocować koniec linki rozrusznika do uchwyty rozrusznika, jak pokazano na ilustracji.




## Regulacja napięcia łańcucha piły

- Włożyć linkę rozrusznika w nacięcie w kole pasowym. Owinąć linkę 3 razy w prawo wokół krążka środkowej części koła rozrusznika.



- Pociągnąć uchwyt rozrusznika, aby dostosować napięcie sprężyny powrotnej.
- Włożyć linkę rozrusznika w nacięcie w kole pasowym. Owinąć linkę 4 razy w prawo wokół krążka środkowej części koła rozrusznika.

- Pociągnąć uchwyt rozrusznika, aby dostosować napięcie sprężyny powrotnej.



**Uwaga:** Po wyregulowaniu napięcia sprężyny powrotnej uchwyt rozrusznika powraca do prawidłowego położenia początkowego.


- Wyciągając całkowicie linkę rozrusznika sprawdź, czy sprężyna nie rozciąga się do końca. Zwolnij krążek za pomocą kciuka. Upewnić się, że koło rozrusznika może obrócić się o pół obrotu więcej zanim ruch zostanie zablokowany przez sprężynę powrotną.

## Demontaż zespołu sprężyny



**OSTRZEŻENIE:** Podczas korzystania z produktu zawsze stosować osłonę oczu. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń oczu, w szczególności w przypadku uszkodzenia sprężyny.

- Wykręcić 2 śruby z uchwytu akumulatora.



2. Przy użyciu śrubokrętu nacisnąć 2 wsporniki na zatrzaskach.

## Czyszczenie zespołu sprężyny



**UWAGA:** Nie demontuj modułu AT z gaźnika.

1. Przedmuchać sprężynę sprężonym powietrzem, aż będzie czysta.
2. Nałożyć na sprężynę niewielką ilość oleju.

## Montaż zespołu sprężyny


- Zmontuj w odwrotnej kolejności.

## Mocowanie linki rozrusznika



**UWAGA:** Zapadki rozrusznika muszą ząbować się w odpowiednim położeniu z tuleją koła rozrusznika.

1. Wyciągnąć linkę rozrusznika na około 0,5 m.



2. Utrzymując położenie linki rozrusznika i przyłożyć rozrusznik do produktu.
3. Powoli zwolnić linkę rozrusznika, aż jego zapadki znajdą się w prawidłowym położeniu.
4. Wykręcić 4 śruby ze złącza.

## Sprawdzanie noży

**Uwaga:** Gaźnik jest wyposażony w sztywne igły zapewniające dostarczenie prawidłowej mieszanki paliwa i powietrza do produktu.

1. Sprawdzić filtr powietrza. Patrz *Czyszczenie filtra powietrza na stronie 63*
2. W razie konieczności wymienić filtr powietrza.
3. Jeśli moc lub prędkość obrotowa silnika ciągle się obniża, skontaktować się z punktem serwisowym Husqvarna.

## Kontrolowanie instalacji paliwowej

1. Sprawdzić, czy korek paliwa i jego uszczelnienie nie są uszkodzone.
2. Sprawdzić wąż paliwowy. Wymienić osprzęt tnący, jeśli jest uszkodzony.


## Regulacja obrotów biegu jałowego



**OSTRZEŻENIE:** Jeśli tarcza tnąca obraca się przy prędkości biegu jałowego, skontaktować się z punktem serwisowym. Nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie prawidłowo wyregulowany lub naprawiony.

**Uwaga:** Maksymalne obroty silnika to 2700 obr./min.

1. U uruchomić silnik.
2. Sprawdzić prędkość obrotową biegu jałowego. Przy prawidłowo wyregulowanym gaźniku tarcza tnąca zatrzymuje się przy prędkości biegu jałowego silnika.
3. Użyć śruby T do regulacji obrotów biegu jałowego.



- a) Przekręcić śrubę obrotów biegu jałowego w prawo do momentu, gdy łańcuch zacznie się obracać.
- b) Obrócić śrubę w lewo aż do zatrzymania się tarczy tnącej.

## Filtr paliwa

Filtr paliwa umieszczony jest w zbiorniku paliwa. Filtr paliwa zapobiega zanieczyszczeniu zbiornika paliwa podczas jego napełniania. Filtr paliwa należy wymieniać raz w roku lub częściej, jeżeli ulegnie zapchaniu.



**UWAGA:** Nie odkurzać następujących materiałów:

## Czyszczenie filtra powietrza




**UWAGA:** Należy zachować ostrożność podczas ciągnięcia maszyny do tyłu.

Cząsteczki, które wpadną do wlotu gaźnika mogą spowodować uszkodzenie.

dla zdrowia. Należy stosować środek ochrony dróg oddechowych. Należy prawidłowo zutilizować filtry.

Sprawdzić filtr powietrza, jeżeli moc silnika obniża się.

1. Odkręcić 3 pokrętła, które przytrzymują pokrywę filtra powietrza.




2. Zdejmij pokrywę filtra powietrza.
3. Sprawdź filtr powietrza. W razie konieczności wymienić filtr powietrza. Patrz *Wymiana filtra powietrza na stronie 64*.
4. Poluzuj pokrywę filtra powietrza.
5. Dokręć 3 śruby.

**Uwaga:** Wymienić filtr serwisowy tylko, jeżeli jest uszkodzony.

**Uwaga:** Filtr powietrza nie może być czyszczony ani przedmuchiwany przy pomocy sprężonego powietrza. Spowoduje to uszkodzenie filtra.

1. Odkręcić 3 pokrętła, które przytrzymują pokrywę filtra powietrza.
2. Zdejmij pokrywę filtra powietrza.



3. Poluzuj cztery śruby na osłonie filtra i wyjmij go.
4. Wyjąć filtr powietrza.
5. Zamontować filtr powietrza.
6. Wymienić wkład filtra powietrza
7. Dokręć 2 śruby.
8. Poluzuj pokrywę filtra powietrza.
9. Dokręć 3 śruby.

## Wymiana filtra powietrza



**UWAGA:** Nie należy przedmuchiwać go sprężonym powietrzem. Filtr powietrza jest wykonany z papieru i można go łatwo uszkodzić.



**UWAGA:** Podczas wymiany filtra może dojść do rozproszenia pyłu, który jest szkodliwy

## Rozwiązywanie problemów

### Rozwiązywanie problemów



**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do konserwacji i rozwiązywania problemów

upewnić się, że silnik jest wyłączony, a przełącznik jest w położeniu STOP (chyba że instrukcja zaleca inaczej).

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Czynności rozruchowe zostały przeprowadzone prawidłowo.	Patrz <i>Informacje dotyczące uruchamiania produktu z ciepłym silnikiem, patrz na stronie 55</i> i <i>Informacje dotyczące uruchamiania produktu z ciepłym silnikiem, patrz na stronie 56</i> .
	Wyłącznik w położeniu prawym (STOP).	Upewnić się, że wyłącznik (STOP) jest położeniu lewym.
	Brak paliwa w zbiorniku paliwa.	Zatankuj
	Świeca zapłonowa jest uszkodzona.	Wymiana świecy zapłonowej.
	Silnik jest uszkodzony.	Skonsultować się z warszatem obsługi technicznej.
Ostrze obraca się podczas pracy na biegu jałowym	Prędkość obrotowa biegu jałowego jest nieprawidłowa.	Wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego
	Silnik jest uszkodzony.	Skonsultować się z warszatem obsługi technicznej.
Tarcza tnąca nie obraca się, gdy operator zwiększa obroty silnika.	Akumulator jest zbyt słaby lub jest uszkodzony.	Naciągnąć pasek lub wymienić go na nowy.
	Silnik jest uszkodzony.	Skonsultować się z warszatem obsługi technicznej.
	Tarcza tnąca jest zamontowana nieprawidłowo.	Należy sprawdzić, czy osprzęt tnący nie jest uszkodzony.
Produkt nie ma zasilania, gdy operator próbuje zwiększać obroty silnika.	Filtr powietrza jest niedrożny.	Sprawdzić filtr powietrza. W razie potrzeby należy go wymienić.
	Filtr paliwa jest niedrożny.	Wymienić filtr paliwa.
	Odpowietrznik zbiornika paliwa jest zablokowany.	Skonsultować się z warszatem obsługi technicznej.
Zbyt wysoki poziom drgań	Tarcza tnąca jest zamontowana nieprawidłowo.	Sprawdzić, czy tłumik działa prawidłowo i czy nie jest uszkodzony. Patrz <i>Odpowiednie tarcze tnące na stronie 48</i> .
	Tarcza tnąca jest uszkodzona.	Wymontować tłumik i upewnić się, że nie jest uszkodzony.
	Amortyzator jest uszkodzony.	Skonsultować się z warszatem obsługi technicznej.
Zbyt wysoka temperatura zasilacza	Wlot powietrza lub kołnierze, które zmniejszają temperaturę, są zablokowane.	Wyczyścić wlot powietrza i kołnierze, które zmniejszają temperaturę.
	Pasek się ślizga.	Sprawdzić przeciwnakrętkę. Regulacja napięcia
	Silnik jest uszkodzony.	Zawsze tnij przy pełnym gazie.
		Sprawdzić przeciwnakrętkę. Skonsultować się z warszatem obsługi technicznej.

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Moc silnika lub jego prędkość obrotowa zmniejszają się.	Filtr powietrza jest niedrożny.	Sprawdzić przeciwnakrętkę. Patrz <i>Sprawdzanie noży na stronie 63</i>
Pył nie jest prawidłowo odprowadzany podczas cięcia.	Nieprawidłowa technika ścinki	Patrz <i>Główne techniki pracy na stronie 52</i> .
	W przewodzie, wentylatorze lub worku na pył występuje blokada.	Usunąć blokadę. Patrz <i>Korzystanie z worka na pył na stronie 57</i> lub „Wentylator nie działa” w tym harmonogramie.
Przedłużacz osłony tarczy oraz osłona zabezpieczająca nie poruszają się swobodnie.	Ruchome części przedłużacza osłony tarczy oraz osłona zabezpieczająca są zapchane.	Wyczyścić ruchome części.
Przedłużacz osłony tarczy oraz osłona tarczy nie cofają się, gdy urządzenie jest odsuwane od ciętego materiału.	Sprężyny przedłużacza osłony tarczy oraz osłona zabezpieczająca nie poruszają się swobodnie.	Sprawdzić sprężyny. Wyczyścić sprężyny.
Wentylator nie działa.	Wentylator jest zablokowany przez ciało obce.	Zdjąć pokrywę wentylatora i usunąć ciało obce, które blokuje wentylator.
	Łożyska są uszkodzone.	Sprawdzić łożyska.
	Pasek wentylatora nie ma prawidłowego napięcia.	Sprawdzić pasek wentylatora.

## Transport, przechowywanie i utylizacja

### Transport i przechowywanie

- Podczas transportu, w celu zapobieżenia uszkodzeniom i wypadkom, maszynę należy bezpiecznie zamocować.
- Zdemontować tarczę tnącą przed transportem produktu.
- Maszynę należy przechowywać w zamkniętym obszarze w celu uniemożliwienia dzieciom lub nieupoważnionym osobom uzyskania do niej dostępu.
- Przechowywać tarcze tnące w miejscu suchym, nie narażonym na przymrozki.
- Sprawdzić, czy nowe tarcze nie uległy uszkodzeniu podczas przechowywania.
- Opróżnić zbiornik paliwa.
- Informacje na temat miejsca utylizacji używanego paliwa można uzyskać od lokalnego dostawcy paliw.

- Gdy produkt nie jest już użytkowany, należy go odesłać Husqvarna do dealera lub zutylizować w centrum utylizacji.



### Utylizacja

- Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz obowiązujących przepisów.
- Zutylizować wszelkie środki chemiczne, takie jak olej silnikowy i paliwo, w centrum serwisowym lub w odpowiednim miejscu utylizacji.

## Dane techniczne

### Dane techniczne

<b>K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard</b>	
Pojemność skokowa, cm <sup>3</sup> (cu in.)	74 (4,5)
Średnica cylindra, mm (cale)	51 (2)
Suw, mm (cale)	36 (1,4)
Obroty na biegu jałowym, obr./min	2700
Przepustnica szeroko otwarta — bez obciążenia, prędkość obrotowa	9300 (+/- 150)
Moc, kW (KM) przy obr./min	3,7 (5,0) przy 9000 obr./min
Świeca zapłonowa	NGK BPMR 7A
Odstęp między elektrodami, mm	0,5 (0,02)
Pojemność zbiornika paliwa, pinta/l	0,9 (30)
Masa bez paliwa i osprzęt tnącego (kg/funty)	11,9 (26,2)
<b>Trzpień, wał wyjściowy</b>	
Maksymalne obroty silnika, obr./min	2600
Maks. prędkość obwodowa, m/s (ft/s)	50 (10/000)
<b>Emisja hałasu<sup>4</sup></b>	
Zmierzony poziom mocy akustycznej, w dB(A)	112
Poziom głośności, gwarantowana moc akustyczna L <sub>WA</sub> dB(A)	115
<b>Poziomy głośności<sup>5</sup></b>	
Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	98
<b>Równoważne poziomy drgań, a<sub>hveq</sub><sup>6</sup></b>	
Uchwyt przedni, m/s <sup>2</sup>	3,3
Uchwyt tylny, m/s <sup>2</sup>	4,4

<sup>4</sup> Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (L<sub>WA</sub>) zgodnie z normą 2000/14/EC. Różnica pomiędzy gwarantowanym a zmierzonym poziomem ciśnienia akustycznego wynika z tego, że poziom gwarantowany zawiera także rozproszenie w wynikach pomiaru oraz różnice pomiędzy różnymi urządzeniami tego samego modelu zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC

<sup>5</sup> Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodny z normą EN ISO 19432, obliczany jest jako całkowita, czasowo wyważona energia dla różnych poziomów dźwięku w różnych warunkach pracy. Zapisane dane dotyczące równoważnego ciśnienia akustycznego produktu wykazują odchylenie standardowe w wysokości 1 dB(A).

<sup>6</sup> Równoważny poziom drgań, zgodny z EN ISO 19432, obliczany jest jako całkowita, czasowo wyważona energia całkowita dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Zapisane dane dotyczące równoważnego poziomu drgań wykazują odchylenie standardowe w wysokości 1m/s<sup>2</sup>

## Zalecana diamentowa tarcza tnąca, specyfikacje

Średnica tarczy, mm (cale)	Maksymalna głębokość cięcia mm (cale)	Wartość znamionowa prędkości ostrza, obr./min	Maks. prędkość obrotowa, m/s (ft/min)	Maks. grubość ostrza, mm (cale)
300 (12)	122 (4,8)	6200	100 (19600)	4 (0,16)

---

# Deklaracja zgodności WE

---

## Deklaracja zgodności WE

(Dotyczy tylko Europy)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, tel.: +46-36-146500, deklaruje pod wyłączną odpowiedzialnością, że przecinarka **Husqvarna K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard** o numerach seryjnych datowanych od roku 2018 i nowszych (rok jest wyraźnie oznaczony na tabliczce znamionowej i poprzedza numer seryjny), spełnia wymagania DYREKTYWY RADY:

- z 17 maja 2006 r. „dotycząca maszyn” **2006/42/EC**.
- z 8 maja 2000 r. „dotycząca emisji hałasu do otoczenia” **2000/14/EC**. Ocena zgodności została przeprowadzona według załącznika V.

Informacje dotyczące emisji hałasu podano w rozdziale *Dane techniczne na stronie 67*.

Zostały zastosowane następujące normy: **EN ISO 12100:2010, EN ISO 19432:2012**

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 3 7035, SE-750 07 Uppsala, Szwecja, wykonał na zlecenie firmy Husqvarna AB dobrowolne badanie typu, zgodnie z dyrektywą maszynową (2006/42/EC/2006/42/WE). Certyfikat opatrzony jest numerem: SEC/10/2285.

Ponadto jednostka notyfikowana, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Szwecja, potwierdził zgodność urządzenia z wymogami określonymi w załączniku V dyrektywy Rady z 8 maja 2000 r. w sprawie emisji do środowiska 2000/14/EC. Certyfikat opatrzony jest numerem: 01/170037

Partille, October 15, 2018



Edvard Gulis

Globalny dyrektor ds. badań i rozwoju

Sprzęt budowlany Husqvarna

(Autoryzowany przedstawiciel Husqvarna AB oraz osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną).

## Obsah

Úvod.....	70	Riešenie problémov.....	98
Bezpečnosť.....	72	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	99
Montáž.....	81	Technické údaje.....	101
Prevádzka.....	85	ES vyhlásenie o zhode.....	103
Údržba.....	92		

## Úvod

### Popis výrobku


Táto rozbrusovacia píla Husqvarna je prenosná ručná rozbrusovacia píla s dvojtaktným spaľovacím motorom. Výrobok je vybavený krytom rezného kotúča, nastavcom krytu rezného kotúča a prachovým krytom, ktoré zachytávajú častice a iskry a usmerňujú ich mimo operátora. Výrobok je vybavený interným odsávačom prachu a vreckom na prach.

### Plánované použitie

Výrobok sa používa na rezanie tvrdých materiálov ako betón, murivo a kameň. Výrobok nepoužívajte na iné účely. Výrobok smú používať iba profesionálni operátori s príslušnými skúsenosťami.

**Poznámka:** Používanie tohto výrobku môže byť obmedzené vnútroštátnymi predpismi.

### Prehľad výrobku K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard



1. Rezný kotúč (nedodáva sa)
2. Smer otáčania
3. Kryt rezného kotúča

4. Predná rukoväť
5. Štítok s upozornením
6. Kryt vzduchového filtra

7. Štítok pokynov na štartovanie
8. Ovládač sýtiča so zámkom štartovacieho plynu
9. Poistka páčky plynu
10. Zadná rukoväť
11. Ovládač škrtiacej klapky
12. Vypínač
13. Funkcia odpojenia pre OilGuard
14. Rukoväť štartovacieho lanka
15. Kryt štartéra
16. Tímič výfuku
17. Štítok rezacej časti
18. Nadstavec rezného kotúča
19. Prachový kryt
20. Smer rezania
21. Príruba, vreteno, puzdro
22. Návod na použitie
23. Kombinovaný kľúč
24. Vrecko na prach
25. Predlžovacia hadica (2 m)
26. Hadica
27. Zadný chránič remeňa
28. Kryt ventilátora
29. Typový štítok
30. Skrutka napínača remeňa
31. Predný chránič remeňa
32. Poistné skrutky na nastavenie remeňa
33. Spojovací oblúk
34. Dekompresný ventil
35. Balónik pumpy
36. Uzáver palivovej nádrže

## Symbyly na výrobku



UPOZORNENIE! Ak sa výrobok používa nesprávne alebo neopatrne, môže byť nebezpečný a môže zapríčiniť vážne, až smrteľné zranenia obsluhu alebo iným osobám.



Pred používaním tohto výrobku si prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že porozumiete uvedeným pokynom.



Vždy používajte schválené osobné ochranné prostriedky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 74*.



Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES.



UPOZORNENIE! Pri rezaní sa vytvára prach, ktorý pri vdýchnutí môže spôsobiť poranenia. Používajte schválenú masku na dýchanie. Dávajte pozor, aby ste

nevdychovali výfukové plyny. Vždy zabezpečte dobré vetranie.



UPOZORNENIE! Spätne nárazy môžu byť náhle, rýchle a prudké a môžu spôsobiť život ohrožujúce zranenia. Pred používaním produktu si prečítajte pokyny v návode a ubezpečte sa, že ste im porozumeli. Pozrite si časť *Spätný náraz na strane 78*.



UPOZORNENIE! Iskry z rezného kotúča môžu spôsobiť vznietenie horľavých materiálov, ako je napríklad benzín (plyn), drevo, tkaniny, seno a pod.



UPOZORNENIE! Ubezpečte sa, že kotúče nie sú prasknuté alebo nejako inak poškodené.



UPOZORNENIE! Nepoužívajte kotúče určené na okružnú pílu.



UPOZORNENIE! Nepoužívajte spájané brúsne kotúče.



UPOZORNENIE! Iba na suché rezanie.



Používajte iba diamantové kotúče.



Sýtič



Balónik pumpy



Dekompresný ventil



Držadlo štartovacieho lanka




Používajte zmes paliva a oleja.



Emisie hluku do okolia sú v súlade s príslušnými smernicami EÚ. Emisie hluku výrobku sú uvedené v časti *Technické údaje na strane 101* a na štítku.

## Štítok rezacej časti



A: Priemer rezného kotúča


B: Maximálne výstupné otáčky

C: Maximálna hrúbka kotúča

D: Rozmery puzdra

**Poznámka:** Ostatné symboly alebo štítky na výrobku sa vzťahujú na požiadavky certifikácie pre určité trhy.

## Typový štítok



Rad 1: Značka, model (X, Y)

Rad 2: Výrobné číslo s dátumom výroby (Y, W, X): Rok, týždeň, séria č.

Rad 3: Výrobok č. (X)

Rad 4: Výrobca

Rad 5: Adresa výrobcu

Rad 6 – 7: Typové schválenie pre EÚ alebo čínske číslo MEIN

## EU V



**VÝSTRAHA:** Nepovolená manipulácia s motorom ruší platnosť typového schválenia tohto výrobku pre EÚ.

## Zodpovednosť za výrobok

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené našim výrobkom v dôsledku:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

## Bezpečnosť

### Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



**VÝSTRAHA:** Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



**VAROVANIE:** Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

**Poznámka:** Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Ak sa rozbrusovacia píla používa neopatrne alebo nesprávne, môže spôsobiť vážne poranenie alebo smrť. Je veľmi dôležité, aby ste si prečítali tento návod na obsluhu a aby ste rozumeli jeho obsahu. Odporúča sa, aby používatelia pred prvým použitím stroja dostali aj praktické pokyny.
- Za žiadnych okolností nemeňte pôvodnú konštrukciu výrobku bez schválenia od výrobcu. Nepoužívajte produkt, ktorý sa zdá byť upravený, a vždy používajte originálne príslušenstvo. Nepovolené zmeny alebo príslušenstvo môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti operátora alebo ostatných osôb.
- Výrobok udržiavajte čistý. Značky a štítky musia byť plne viditeľné.
- Nikdy nedovoľte deťom a nevyškoleným osobám používať alebo opravovať produkt.
- Nedovoľte, aby výrobok používali iné osoby, pokiaľ sa neustúpite, že porozumeli obsahu tohto návodu.
- Dlhodobé vdychovanie výfukových plynov môže ohroziť vaše zdravie. Keď motor beží, výfukové plyny také chemikálie ako nespálené uhľovodíky a oxid uhoľnatý. Je známe, že látky vo výfukových plynoch spôsobujú respiračné problémy, rakovinu, vývojové chyby alebo iné reprodukčné poruchy.

Oxid uhoľnatý je bez farby a bez chuti a vo výfukových plynoch je vždy prítomný. Začínajúca otrava oxidom uhoľnatým sa prejavuje ľahkým závratom, ktorý si postihnutá osoba môže ale ani nemusí uvedomovať. Ak je koncentrácia oxidu uhoľnatého dostatočne vysoká, človek môže spadnúť a upadnúť do bezvedomia náhle bez varovania. Keďže oxid uhoľnatý je bez farby a zápachu, nie je možné zistiť jeho prítomnosť. Vždy, keď zaregistrujete pach výfukových plynov, je v nich prítomný aj oxid uhoľnatý. Nikdy nepoužívajte benzínovú rozbrusovaciu pílu v uzavretých priestoroch alebo vo výkopoch, ktoré sú hlbšie ako 1 meter (3 stopy), či v iných slabô vetraných priestoroch. Keď pracujete vo výkopoch alebo iných uzatvorených priestoroch, zabezpečte vhodné vetranie.

- Tento výrobok vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže za určitých okolností spôsobovať rušenie aktívnych alebo

pasívnych implantovaných lekárskech prístrojov. Zníženie rizika podmienok, ktoré môžu viesť k vážnemu alebo aj smrteľnému poraneniu, si vyžaduje, aby sa osoby s implantovanými pomôckami poradili so svojim lekárom a výrobcom pomôcky ešte pred použitím tohto výrobku.

- Informácie uvedené v tomto návode na obsluhu nikdy nenahrádzajú odborné zručnosti a skúsenosti. Ak sa dostanete do situácie, v ktorej si sami nebudete vedieť rady, obráťte sa na odborníka. Kontaktujte svojho servisného technika. Nepokúšajte sa vykonávať činnosti, v ktorých nemáte istotu!

## Bezpečnostné pokyny pre montáž



**VÝSTRAHA:** Skôr než výrobok zmontujete, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Uistite sa, že motor je vypnutý a vypínač je v polohe STOP.
- Pri montáži výrobku vždy používajte ochranné rukavice.

## Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pred použitím rozbrusovacej píly musíte poznať účinky spätného nárazu a spôsoby, ako im predchádzať. Pozrite si časť *Spätný náraz na strane 78*.
- Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Vykonávajte bezpečnostné kontroly, údržby a dodržiavajte servisné pokyny uvedené v tomto návode. Určité opatrenia týkajúce sa servisu a údržby zariadenia musia vykonávať iba odborníci. Pozrite si časť *Údržba na strane 92*.
- Nikdy nepoužívajte výrobok pri únave, po požití alkoholu, drog, liekov alebo čokoľvek iného, čo môže viesť k zníženiu vašej zrakovej schopnosti, bdlosti, koordinácie alebo úsudku.
- Nespúšťajte výrobok bez nasadeného remeňa a chrániča remeňa. Spojka sa môže uvoľniť a spôsobiť poranenie.
- Iskry z rezného kotúča môžu spôsobiť vznietenie horľavých materiálov, napríklad benzínu, plynov, dreva, tkanín a sena.
- Používajte rezný kotúč iba na materiál, na ktorého rezenie je určený.
- Nepokúšajte rezať azbestové materiály.

## Bezpečnosť na pracovisku



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Bezpečnostná vzdialenosť pri práci s rozbrusovacou pílou je 15 metrov (50 stôp). Vy ste zodpovední za to, aby v pracovnej oblasti neboli zvieratá a prizerajúci sa. S rezaním nezačínajte, kým nebudete mať vyčistenú pracovnú oblasť a bezpečný postoj.
- Sledujte okolie, aby ste sa uistili, že nič nemôže ovplyvniť vašu kontrolu nad výrobkom.
- Dbajte na to, aby žiadna osoba ani vec nemohli prísť do kontaktu s rezným zariadením a aby ich nemohli zasiahnuť čiastočky odletujúce od kotúča.
- Zariadenie nepoužívajte počas nepriaznivých poveternostných podmienok, napríklad v hustej hmle, v silnom daždi, v silnom vetre, v silnom mraze atď. Prevádzka v zlom počasi je namáhavá a môže byť ovplyvnená zlými podmienkami, napríklad šmyklavým povrchom.
- Nikdy nezačínajte prácu s produktom, ak pracovná oblasť nie je prázdna a ak nemáte pevný postoj. Dávajte pozor na prekážky spôsobujúce neočakávaný pohyb.
- Pri rezaní sa uistite, že sa žiadny materiál nemôže uvoľniť, spadnúť a spôsobiť poranenie obsluhy. Dávajte si pozor pri práci na svahu.
- Uistite sa, že je pracovná oblasť dostatočne osvetlená, aby ste vytvorili bezpečné pracovné prostredie.
- Uistite sa, že v pracovnej oblasti alebo rezanom materiáli nie sú vedené žiadne potrubia alebo elektrické káble.
- Ak máte rezať vo vnútri prepravnej schránky (sude, potrubí alebo podobnom objekte) určite sa najskôr uistite, že neobsahuje horľavý alebo inak vznetlivý materiál.

## Osobné ochranné prostriedky



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Počas prevádzky musíte vždy používať schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné vybavenie nevyulčuje riziko nehôd, ale môže znížiť účinky zranenia v prípade nehody. Ohľadom výberu správneho vybavenia sa poraďte so servisným predajcom.
- Používajte schválenú ochrannú prilbu.
- Používajte schválené chrániče sluchu. Dlhodobé vystavenie sa hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Ak používate chrániče sluchu, dávajte pozor na varovné signály alebo výkriky. Vždy si chrániče sluchu skladajte ihneď po zastavení motora.
- Používajte schválené chrániče očí, aby ste znížili riziko poranenia spôsobeného odrazenými predmetmi. Ak používate ochranný štít, musíte tiež nosiť schválené ochranné okuliare. Schválené ochranné okuliare musia zodpovedať norme ANSI Z87.1 platnej v USA alebo norme EN 166 platnej v

krajinách EÚ. Ochranné štíty musia vyhovovať norme EN 1731.

- Používajte odolné rukavice.
- Používajte schválenú ochranu dýchacích ciest. Pri používaní produktov ako napr. frézy, brúsky, vrtáčky, ktoré brúsia alebo tvarujú materiál, môže vznikať prach a pary, ktoré môžu obsahovať nebezpečné chemikálie. Skontrolujte typ materiálu, ktorý chcete spracovať, a použite vhodnú dýchaciu masku.
- Noste priliehavý, odolný a pohodlný odev, v ktorom sa môžete voľne pohybovať. Pri rezaní vznikajú iskry, od ktorých sa môže vznietiť odev. Spoločnosť Husqvarna odporúča, aby ste nosili odev z ohňovzdornej bavlny alebo hrubej džínsoviny. Nenoste odev z takých materiálov ako nylon, polyester alebo umelý hodváb. Tieto materiály sa po zapálení roztavia a prilepia na kožu. Nenoste krátke nohavice.
- Používajte topánky s oceľovou špičkou a protišmykovou podrážkou.
- Vždy majte poruke lekárničku.



- Z tlmíča výfuku alebo z kotúča môžu vyletovať iskry. Vždy majte k dispozícii nástroje na hasenie ohňa.

## Bezpečnostné zariadenia na výrobku




**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nikdy nepoužívajte produkt, ktorý má chybné bezpečnostné vybavenie! Ak produkt neprejde niektorou z kontrol, so žiadosťou o opravu sa obráťte na servisného zástupcu.
- Nepoužívajte produkt, ak ochranné dosky, ochranné kryty, bezpečnostné vypínače alebo iné ochranné zariadenia nie sú nainštalované alebo ak sú chybné.


### Poistka páčky plynu

Poistka páčky plynu bráni náhodnému posunu páčky plynu. Ak uchopíte rukoväť rukou a stlačíte poistku páčky plynu (A), uvoľní sa páčka plynu (B). Keď uvoľníte rukoväť, páčka plynu aj poistka páčky plynu sa vrátia

späť do svojej pôvodnej polohy. Táto funkcia zaisťuje páčku plynu v polohe voľnobežných otáčok.




2. Stlačte poistnú páčku plynu a uistite sa, či sa po uvoľnení vráti do východiskovej polohy.




### Kontrola zaistenia páčky plynu

1. Uistite sa, že je páčka plynu zablokovaná v polohe voľnobehu, keď je poistná páčka plynu uvoľnená.




3. Skontrolujte, či sa páčka plynu a poistná páčka plynu pohybujú voľne a či vratné pružiny fungujú správne.




4. Naštartujte výrobok a pridajte plný plyn.

- Uvoľníte páčku plynu a skontrolujete, či sa rezný kotúč zastaví a zostane stáť. Ak sa rezný kotúč otáča v polohe voľnobehu, musíte upraviť voľnobežné otáčky. Pozrite si časť *Nastavenie voľnobežných otáčok na strane 97*.



#### Kontrola vypínača

- Naštartujte motor.
- Presuňte vypínač štart/stop do polohy STOP. Motor musí zastaviť.



#### Kryt rezného kotúča, nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt




**VÝSTRAHA:** Pred spustením výrobku sa uistíte, že kryt rezného kotúča, nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt sú správne pripevnené. Nepoužívajte výrobok, ak kryt rezného kotúča, nadstavec krytu rezného kotúča alebo prachový kryt chýbajú, sú prasknuté alebo poškodené.

- Kryt rezného kotúča, nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt chránia operátora pred


prachom a pomáhajú predchádzať zraneniu v prípade zlomenia kotúča. Nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt majú pružinový mechanizmus a musia sa vždy pohybovať voľne a vždy sa musia okamžite vrátiť silou pružiny.

- Nepoužívajte výrobok, ak je nadstavec krytu rezného kotúča alebo prachový kryt upevnený alebo zaseknutý v zatiahnutej polohe.




#### Kontrola rezného kotúča, krytu rezného kotúča a nadstavca krytu rezného kotúča

- Skontrolujte, či je rezný kotúč (B) správne pripevnený a nie je poškodený.




- Skontrolujte, či kryt rezného kotúča (A), nadstavec krytu rezného kotúča (D) a prachový kryt (C) nie sú prasknuté ani inak poškodené.

3. Skontrolujte, či je možné prachový kryt zatlačiť dnu a či sa okamžite vráti silou pružiny.



4. Skontrolujte, či je možné kryt rezného kotúča zatlačiť dnu a či sa okamžite vráti silou pružiny.



5. V prípade poškodenia vymeňte rezný kotúč a kryt rezného kotúča. Vymeňte nadstavec krytu rezného kotúča, prachový kryt alebo ich pružiny, ak sú chybné a po zatlačení dnu sa nevracajú okamžite.


### Systém na tlmenie vibrácií



**VÝSTRAHA:** Nadmerné vystavenie vibráciám môže viesť k poškodeniu krvného obehu alebo nervovým poškodeniam u ľudí, ktorí majú zhoršený krvný obeh. Pri symptómoch nadmerného vystavenia vibráciám sa obráťte na svojho lekára. Tieto príznaky sú trpnutie, strata citu, chvenie, pichanie, bolesť, strata sily, zmeny vo farbe a stave pleti. Tieto symptómy sa bežne objavujú na prstoch, rukách a zápästiach. Príznaky sa môžu zhoršiť pri nízkych teplotách.

Produkt je vybavený systémom na tlmenie vibrácií, ktorý je určený na minimalizovanie vibrácií a ktorý uľahčuje jeho prevádzku. Systém produktu na tlmenie vibrácií

znižuje prenos vibrácií medzi motorovou jednotkou/ rezným zariadením a jednotkou rukoväte produktu.



Pri rezaní granitu alebo tvrdého betónu vzniká vibrácií ako pri rezaní mäkkého betónu. Rezanie s rezacou časťou, ktorá je tupá alebo chybná ( zlý typ alebo zle nabrúsená reťaz) zväčší vibrácie.

### Kontrola systému na tlmenie vibrácií



**VÝSTRAHA:** Uistite sa, že motor je vypnutý a vypínač je v polohe STOP.

1. Uistite sa, že jednotky na tlmenie vibrácií nie sú poškodené ani deformované. V prípade poškodenia vymeňte antivibračné prvky.
2. Uistite sa, že sú jednotky na tlmenie vibrácií správne pripevnené k motoru a rukoväti.

### Tmič výfuku

Tmič výfuku slúži na udržiavanie minimálnej hladiny hluku a na smerovanie výfukových plynov smerom od operátora.


Nepoužívajte produkt, ak tmič výfuku chýba alebo je poškodený. Poškodený tmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a riziko požiaru.



**VÝSTRAHA:** Tmič výfuku je počas používania a po zastavení veľmi horúci. Platí to aj pri voľnobehu motora. Nezabudnite na nebezpečie požiaru, predovšetkým ak pracujete blízko horľavých látok a/alebo výparov.

### Kontrola tmiča výfuku

1. Skontrolujte, či tmič výfuku nie je poškodený.



2. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný tlmič výfuku.

## Spätňý náraz




**VÝSTRAHA:** Spätňé nárazy sú náhle a môžu byť veľmi prudké. Rozbrusovacia píla môže byť rotačným pohybom odhodaná vzad smerom na používateľa a spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenie. Je nevyhnutné, aby ste ešte pred použitím produktu porozumeli tomu, čo spôsobuje spätňý náraz a ako sa mu vyhnúť.

Spätňý náraz je náhly prudký pohyb smerom nahor, ku ktorému môže dôjsť, keď sa kotúč zasekne alebo uviazne v zóne spätňého nárazu. Väčšina spätňých nárazov je malá a nepredstavuje väčšie nebezpečenstvo. Avšak, spätňý náraz môže byť aj veľmi prudký a rotačným pohybom môže odhodiť rozbrusovaciu pílu dozadu smerom na používateľa a spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenie.

### Reakčná sila

Pri rezaní je vždy prítomná reakčná sila. Táto sila ťahá produkt opačným smerom, ako je smer otáčania kotúča. Väčšinu času je táto sila nepodstatná. Ak sa kotúč zasekol alebo uviazol, bude reakčná sila veľmi silná a môžete stratiť kontrolu nad rozbrusovacou pilou.




Nikdy nepohybujte výrobkom, keď sa rezné zariadenie otáča. Gyroskopické sily môžu zabrániť zamýšľanému pohybu.

### Zóna spätňého nárazu


Na rezanie nikdy nepoužívajte zónu spätňého nárazu kotúča. Ak sa kotúč zasekol alebo uviazol v zóne spätňého nárazu, reakčná sila rotačným pohybom vyhodí rozbrusovaciu pílu dozadu smerom na

používateľa a môže spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenie.



### Rotačňý spätňý náraz


K spätňému nárazu dôjde, keď sa rezný kotúč nepohybuje voľne v zóne spätňého nárazu.



### Stúpajúci spätňý náraz


Ak sa na rezanie použije zóna spätňého nárazu, reakčná sila bude viesť kotúč von z rezu. Nepoužívajte

zónu spätného nárazu. Používajte spodný kvadrant kotúča, aby ste predišli stúpajúcemu spätnému nárazu.



### Spätný náraz pri uviaznutí kotúča

Uviaznutie nastane vtedy, keď sa rez uzatvorí a kotúč uviazne. Ak sa kotúč zasekol alebo uviazol, bude reakčná sila veľmi silná a môžete stratiť kontrolu nad rozbrusovacou pilou.



Ak sa kotúč zasekol alebo uviazol v zóne spätného nárazu, reakčná sila rotačným pohybom vyhodí rozbrusovaciu pílu dozadu smerom na používateľa a môže spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenie. Dávajte pozor na potenciálny pohyb obrobku. Ak obrobok nie je pevne podporený a pri rezaní sa posunie, mohol by zovrieť kotúč a spôsobiť spätný náraz.

### Rezanie potrubí




**VÝSTRAHA:** Ak sa kotúč zasekne v zóne spätného nárazu, vytvorí prudký spätný náraz.

Pri rezaní potrubí treba byť mimoriadne opatrný. Ak potrubie nie je správne podporené a rez nezostane počas rezania otvorený, kotúč sa môže zaseknúť. Dávajte si mimoriadny pozor pri rezaní potrubia s


rozšíreným koncom alebo potrubia vo výkope, ktoré by mohli, ak nie sú dobre podložené, poklesnúť a zovrieť kotúč.

Ak umožníte potrubiu, aby kleslo a uzavrelo rez, zovrie kotúč v zóne spätného nárazu a môže sa vyvinúť prudký spätný náraz. Ak je potrubie riadne podložené, koniec potrubia bude klesať, rez sa bude otvárať a nedôjde k zovretiu kotúča.


1. Potrubie zaistíte, aby sa počas rezania nehýbalo ani neprevalovalo.



2. Narežte časť „I“ potrubia.



3. Uistite sa, že sa rez otvorí, aby ste zabránili zaseknutiu.



4. Presuňte sa na stranu II a režete od úseku I po dolnú časť potrubia.
5. Presuňte sa na stranu III a odrežte zvyšnú časť potrubia, pričom skončíte dolu.

### Predchádzanie spätnému nárazu



**VÝSTRAHA:** Vyhýbajte sa situáciám, pri ktorých dochádza k spätnému nárazu. Pri používaní rozbrusovacej píly zachovajte opatrnosť a dbajte na to, aby sa kotúč nikdy nezasekol v zóne spätného nárazu.



**VÝSTRAHA:** Pri vkladani kotúča do existujúceho rezu postupujte opatrne.




**VÝSTRAHA:** Zabezpečte, aby sa obrobok počas rezania nehýbal.



**VÝSTRAHA:** Spätný náraz a s ním spojené riziká môžete znížiť iba vy a správne pracovné techniky.

- Obrobok vždy podoprite tak, aby rez zostal počas rezania stále otvorený. Keď je rez otvorený, nehrozí žiadny spätný náraz. Ak sa rez zatvorí a spôsobí zaseknutie kotúča, existuje nebezpečenstvo spätného nárazu.




## Bezpečnosť paliva



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pri doplňovaní alebo miešaní paliva (benzín a dvojtaktný olej) zabezpečte čo najlepšie vetranie.
- Pri zaobchádzaní s palivom zachovajte opatrnosť. Palivo a výpary paliva sú veľmi horľavé. Uvedomte si riziko požiaru, výbuchu a vdýchnutia nebezpečných párov.
- Nefajčite ani nekladte horúce predmety do blízkosti paliva.
- Pred doplnením paliva vždy vypnite motor a nechajte ho na niekoľko minút vychladnúť.
- Pri doplňaní paliva pomaly otvorte palivový uzáver, aby sa pomaly uvoľnil všetok nadmerný tlak.
- Po doplnení paliva uzáver palivovej nádrže dôkladne zaskrutkujte. Ak uzáver nie je pevne dotiahnutý, uzáver sa môže vibráciami uvoľniť a palivo by mohlo uniknúť z palivovej nádrže a spôsobiť riziko požiaru.
- Palivo nikdy nedoplňajte, ak je motor v prevádzke.

- Vždy pred naštartovaním sa s produktom vzdialte od miesta dopĺňania paliva a od zdroja minimálne o 3 m.



Existuje niekoľko situácií, pri ktorých nesmiete produkt štartovať po doplnení paliva:

- Keď ste na výrobok rozliali palivo. Poutierajte rozliate palivo a zvyšné palivo nechajte odpariť.
- Ak ste vyliali palivo na seba alebo na svoje oblečenie. Vymeňte si oblečenie a pomývajte si všetky časti tela, ktoré prišli do kontaktu s palivom. Použite mydlo a vodu.
- Ak z produktu uniká palivo. Pravidelne kontrolujte netesnosti uzáveru palivovej nádrže alebo palivových vedení.

## Bezpečnostné pokyny pre údržbu



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Používateľ môže vykonávať iba údržbu a servis popísané v návode na obsluhu. Náročnejšie práce sa musia vykonávať v autorizovanej servisnej dielni.
- Uistite sa, že motor je vypnutý a vypínač je v polohe STOP.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 74*.
- Nepravidelná a nesprávne vykonaná údržba zvyšuje nebezpečenstvo poranenia a poškodenia výrobku.
- Vykonávajte len údržbu odporúčanú v tomto návode na obsluhu. Vykonanie všetkých ostatných servisných úkonov ponechajte na servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.
- Výrobok nechajte pravidelne kontrolovať kvôli údržbe u schváleného servisného zástupcu spoločnosti Husqvarna.
- Vymeňte všetky poškodené, opotrebované alebo zlomené diely.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo.

# Montáž

## Úvod



**VÝSTRAHA:** Pred montážou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

## Rezné kotúče



**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte spájané brúsne kotúče, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia alebo požiaru. Používajte iba odporúčané diamantové rezné kotúče v kombinácii s poskytnutou prírubou.



**VÝSTRAHA:** Rezný kotúč môže prasknúť a spôsobiť poranenie obsluhy.



**VÝSTRAHA:** Výrobca kotúčov vydáva upozornenia a odporúčania na používanie a správnu údržbu rezného kotúča. Tieto upozornenia sú priložené k reznému kotúču. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny od výrobcu rezného kotúča.



**VÝSTRAHA:** Predtým, než rezný kotúč namontujete na pílu, je potrebné ho skontrolovať. Kontrolujte ho pravidelne aj počas používania. Vyhľadajte trhlinky, vypadnuté segmenty (diamantové kotúče) alebo odštiepené kúsky. Nepoužívajte poškodený rezný kotúč.

Rezné kotúče Husqvarna sú vysokootáčkové rezné kotúče schválené pre ručné rozbrusovacie píly.

- Predtým, než rezný kotúč namontujete na pílu, je potrebné ho skontrolovať. Kontrolujte ho pravidelne aj počas používania. Vyhľadajte trhlinky, vypadnuté segmenty (diamantové kotúče) alebo odštiepené kúsky. Nepoužívajte poškodený rezný kotúč.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny dodané s príslušným rezným kotúčom.
- Vysokokvalitné kotúče sú často najviac úsporné.
- Kotúče nižšej kvality často disponujú nižším rezným výkonom a kratšou životnosťou, výsledkom čoho sú vyššie náklady na množstvo rezaného materiálu.
- Uistite sa, že na pripevnenie rezného kotúča na produkt použijete správnu vložku. Pozrite si časť *Kontrola puzdra hriadeľa na strane 83*.
- Skontrolujte celistvosť každého nového rezného kotúča tak, že ho necháte pri plnej rýchlosti bežať asi 1 minútu.

## Správne rezné kotúče



**VÝSTRAHA:** Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si a dodržiavajte nasledujúce upozornenie.

- Rezný kotúč nikdy nepoužívajte na rezanie iných materiálov, ako sú tie, na ktoré bol určený.
- Používajte iba diamantový kotúč určený na suché rezanie.
- Nikdy nepoužívajte ozubené kotúče, ako sú napr. rezné kotúče na drevo, kotúče do cirkulára, kotúče s karbidovými hrotmi atď. Existuje výrazne zvýšené riziko spätného nárazu a hroty sa môžu odtrhnúť a vymrštiť veľkou rýchlosťou. Nedbalosť môže mať za následok vážne zranenie osôb alebo dokonca ich smrť.
- Nepoužívajte diamantový kotúč, ktorý je určený na nižšie otáčky, ako má rozbrusovacia píla. Používajte iba diamantové kotúče, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi alebo regionálnymi predpismi, napríklad EN13236 alebo ANSI B7.1.
- Rezný kotúč musí byť schválený pre rovnaké alebo vyššie menovité otáčky, ako má výrobok. Menovité otáčky sú uvedené na kryte rezného kotúča.
- Mnoho rezných kotúčov, ktoré je možné pripojiť k tomuto výrobku, je určených pre stacionárne píly. Menovité otáčky týchto rezných kotúčov sú pre tento výrobok príliš nízke.
- Vyberte si rezný kotúč, ktorý má správny rozmer stredného otvoru, keď je na zariadení nainštalovaný puzdro.

## Vibrácie kotúča

- Kotúč môže stratiť presnosť a vibrovať, ak vyvíjate príliš silný tlak.
- Nižší tlak môže vibrácie zastaviť. Inak kotúč vymeňte.

## Diamantové kotúče



**VÝSTRAHA:** Nikdy nepoužívajte diamantový kotúč na rezanie plastov. Teplo, ktoré vzniká počas rezania, môže plast roztaviť, a ten by sa mohol prilepiť na kotúč a spôsobiť spätný náraz.



**VÝSTRAHA:** Diamantové kotúče sa pri používaní výrazne zahrievajú. Výsledkom nesprávneho používania je prehriatie kotúča, čo môže spôsobiť deformáciu a následné poškodenie kotúča alebo nebezpečenstvo poranenia.




**VÝSTRAHA:** Pri rezaní kovov môže dôjsť k požiaru a poškodeniu tohto výrobku alebo odsávača prachu.

**Poznámka:** Diamantové kotúče sú dostupné v niekoľkých triedach tvrdosti.

**Poznámka:** Kotúč nabrúste rezaním mäkkého materiálu, napríklad pieskovca alebo tehly.

- Vždy používajte ostrý diamantový kotúč.
- Diamantové kotúče sa môžu otupiť, ak sa používa nesprávny tlak pri rezaní alebo ak sa režu niektoré materiály, napríklad tvrdý železobetón. Práca s tupým diamantovým kotúčom spôsobuje prehrievanie a nakoniec stratu diamantového segmentu.
- Diamantové rezné kotúče sa skladajú z oceľového jadra so segmentmi, ktoré obsahujú priemyselné diamanty.
- Diamantové kotúče sú ideálne na prácu s murivom, spevneným betónom a inými kompozitnými materiálmi.
- Diamantové kotúče zabezpečuje nižšie náklady na rezanie, menší počet výmeny kotúčov a konštantnú hĺbku rezu.
- Pri práci s diamantovým kotúčom sa uistite, že sa otáča v smere, ktorý označuje šípka na kotúči.




### Diamantové kotúče na suché rezanie

- V priebehu rezania trenie v reze postupne zahrieva diamantový kotúč. Ak dovolíte, aby sa kotúč príliš zahrial, dôsledkom môže byť strata pevnosti čepele alebo vznik trhlin v jadre.
- Hoci na chladenie nie je potrebná voda, kotúče na rezanie za sucha je nutné chladit' vzduchom, ktorý prúdi okolo kotúča. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame pri rezaní kotúčmi na suché rezanie robiť dostatočné prestávky. Vždy po uplynutí niekoľkých sekúnd rezania nechajte kotúč bežať „naprázdno“ bez zaťaženia, aby vzduch, ktorý prúdi okolo kotúča, rozptýlil teplo.

### Diamantový kotúč – bočná voľa



**VÝSTRAHA:** Určité rezné podmienky alebo nekvalitné kotúče môžu spôsobovať nadmerné opotrebovanie na bočných stranách segmentov. Diamantový segment (T1) musí byť širší ako kotúč (T2). Tým sa zabráni zaseknutiu v reznej drážke a spätnému nárazu. Pozrite si časť *Spätný náraz na strane 78*.



**VAROVANIE:** Určité rezné podmienky a opotrebované kotúče môžu spôsobovať zvýšené opotrebovanie na bočných stranách segmentov. Kotúč vymeňte ešte pred opotrebovaním.

### Kontrola hriadeľa vretena a podložiek príruby




**VAROVANIE:** Používajte len podložky príruby Husqvarna s minimálnym priemerom 60 mm (2,36 palca).



**VÝSTRAHA:** Nesprávne podložky príruby môžu spôsobiť poškodenie alebo uvoľnenie kotúča. Nepoužívajte poškodené, opotrebované alebo znečistené podložky príruby. Používajte len podložky príruby rovnakých rozmerov.

Pri výmene rezného kotúča skontrolujte hriadeľ vretena a podložky príruby. Vymeňte poškodené časti

1. Uistite sa, že závit na hriadeľi vretena nie sú poškodené.




2. Uistite sa, že kontaktné plochy na reznom kotúči a podložkách príruby nie sú poškodené.
3. Skontrolujte, či sú podložky príruby čisté a majú správny rozmer.
4. Skontrolujte, či sa podložky príruby správne pohybujú na vretene hriadeľa.

### Kontrola puzdra hriadeľa

Puzdrá hriadeľa sa používajú na prispôsobenie stredového otvoru stroja pre daný rezný kotúč. Stroj sa dodáva buď s puzdrom, ktoré sa dá otočiť, aby vyhovovalo pre stredové otvory 20 mm aj 1" (25,4 mm), alebo s pevným 20 mm puzdrom.

- Na štítku umiestnenom na kryte kotúča je uvedené, ako bolo puzdro nastavené vo výrobe spolu so špecifikáciou príslušného kotúča.




Používajte len puzdrá hriadeľa značky Husqvarna.

- Puzdro hriadeľa musí mať správny rozmer pre daný rezný kotúč. Správny rozmer je vytlačený na reznom kotúči.

### Kontrola smeru otáčania rezného kotúča

1. Na kryte rezného kotúča nájdite šípku, ktorá označuje smer otáčania rezného kotúča.

2. Na reznom kotúči nájdite šípku, ktorá označuje smer otáčania rezného kotúča.



3. Skontrolujte, či šípky na kryte rezného kotúča a na reznom kotúči ukazujú rovnaký smer.

### Pripevnenie rezného kotúča




**VÝSTRAHA:** Uistite sa, že motor je vypnutý a vypínač je v polohe STOP.




**VÝSTRAHA:** Pri montáži výrobku vždy používajte ochranné rukavice.


1. Pri upevnení rezného kotúča skontrolujte podložky príruby a hriadeľ vretena. Pozrite si časť *Kontrola hriadeľa vretena a podložiek príruby na strane 82*.
2. Umiestnite rezný kotúč na puzdro (A) medzi vnútornú podložku príruby (B) a podložku príruby (C).



3. Zaisťte remenicu.



4. Uťahnite skrutku momentom 30 Nm (18,5 ft-lbs).



### Ostrenie rezného kotúča

**Poznámka:** Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov rezania používajte ostrý rezný kotúč.


- Rezný kotúč nabrúste rezaním mäkkého materiálu, napríklad pieskovca alebo tehly.

### Vybavenie na zachytávanie prachu


Výrobok je vybavený krytom rezného kotúča, nadstavcom krytu rezného kotúča, prachovým krytom, integrovaným ventilátorom a vreckom na prach, ktoré počas prevádzky zachytávajú prach.

### Montáž vrecka na prach a hadíc vysávača


1. Pripojte svorku na konektore hadice k slučke na rukoväti výrobku.



2. Zatlačte predĺžovaciu hadicu na otvorený koniec konektora hadice. Tlačte, kým sa koniec predĺžovacej hadice nebude dotýkať koncovej záružky konektora hadice.



3. Zatlačte predĺžovaciu hadicu do vstupného otvoru vrecka na prach. Tlačte, kým sa predĺžovacia hadica nedostane do vstupného otvoru spätného ventilu a až po dolnú koncovú záružku spätného ventilu (približne 45 mm do spätného ventilu).



4. Pripojte lanko k predĺžovacej hadici pri vstupnom otvore vrecka na prach.

### Kontrola zariadenia na zachytávanie prachu

1. Skontrolujte, či je prachové zariadenie správne upevnené a či nie je poškodené.
2. Skontrolujte, či na hadici alebo vrecku na prach nie sú žiadne otvory.


3. Zariadenie na zachytávanie prachu odskúšajte, než začnete rezať. Keď zariadenie funguje správne, vrečko na prach sa nafukuje.

## Demontáž vrečka na prach



**VÝSTRAHA:** Nasadte si ochranné okuliare, rukavice a schválenú ochranu dýchacích ciest. Vrečko na prach otvárajte iba vo vreci na odpady. Keď používateľ odoberá a čistí vrečko na prach, do vzduchu sa môže rozptýliť prach.

1. Uvoľnite hadicovú sponu a lanko.



2. Odstráňte vrečko na prach z hadice.
3. Pripevnite lanko k vrečku na prach, aby sa utesnilo.

## Kontrola spätného ventilu

1. Skontrolujte, či je viečko spätného ventilu celé vo vstupnom otvore vrečka na prach.
2. Skontrolujte, či vrch viečka spätného ventilu smeruje nahor. Vrch viečka spätného ventilu je pri 2 skrutkách.
3. Skontrolujte, či je spodok spätného ventilu zarovnaný so švom vstupného otvoru vrečka na prach.

**Poznámka:** Ak je spätný ventil namontovaný správne, viečko spätného ventilu sa otvorí len vtedy, keď je ventilátor zapnutý. Keď je ventilátor vypnutý, viečko spätného ventilu sa zatvorí vlastnou tiažou. Ak je spätný ventil namontovaný nesprávne, môže sa otvárať, aj keď je ventilátor vypnutý.

## Prevádzka

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Pred zostavením výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti v pokynoch na montáž.

kytu rezného kotúča alebo prachový kryt chýbajú alebo sú poškodené.

### Základné pracovné techniky



**VÝSTRAHA:** Neťahajte výrobok na jednu stranu. Môže to brániť voľnému pohybu rezného kotúča. Rezný kotúč môže prasknúť a spôsobiť poranenie obsluhujúceho pracovníka alebo osôb v okolí.



**VÝSTRAHA:** Pred vsunutím kotúča do existujúcej drážky vytvorenej iným kotúčom skontrolujte, že drážka nie je užšia ako kotúč, pretože môže dôjsť k obmedzeniu pohybu v reznej drážke a spätnému nárazu.



**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte bočné strany rezného kotúča na brúsenie. Rezný kotúč môže prasknúť a spôsobiť poranenie obsluhujúceho pracovníka alebo osôb v okolí. Používajte iba rezný okraj.



**VÝSTRAHA:** Diamantový kotúč sa počas suchého rezania výrazne zahrieva. Kotúč je potrebné pravidelne chladit', aby nedochádzalo k prehrievaniu. Pri prehrievaní vzniká nebezpečenstvo prasknutia jadra a zlomenia kotúča alebo straty napnutia a výskytu kývania s nebezpečenstvom spätného nárazu. Kotúč sa chladí vzduchom, keď ho necháte bežať voľne bez záťaže.




**VÝSTRAHA:** Uistite sa, že je rezný kotúč správne nasadený a nejaví známky poškodenia.




**VÝSTRAHA:** Pred spustením výrobku sa uistite, že kryt rezného kotúča, nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt sú správne pripevnené. Nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt sa musia vždy voľne pohybovať. Nepoužívajte výrobok, ak kryt rezného kotúča, nadstavec

- Nerezte v zóne spätného nárazu rezného kotúča. Pozrite si časť *Zóna spätného nárazu na strane 78*.
- Skontrolujte, či je pre danú aplikáciu použitý správny rezný kotúč. Pozrite si pokyny uvedené v časti *Správne rezné kotúče na strane 81*.
- Keď je motor naštartovaný, udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od rezného kotúča. Otáčajúci sa kotúč sa nepokúšajte zastaviť žiadnou časťou tela.
- Držte pílu oboma rukami. Majte palce a prsty pevne zovreté okolo rukovätí. Pravou rukou uchopíte zadnú rukoväť a ľavou rukou prednú rukoväť. Všetci používatelia, pracovní aj laváci, by mali pílu držať takýmto spôsobom. Nikdy nenarábajte s


rozbrusovacou pilou tak, že by ste ju držali len jednou rukou.



- Stojte paralelne vzhľadom na rezný kotúč. Nikdy nestojte priamo za kotúčom. V prípade spätného nárazu sa píla bude pohybovať v rovine kotúča.




- Nikdy nepohybujte výrobkom, keď sa rezné zariadenie otáča. Pred položením výrobku na zem sa uistite, že sa kotúč úplne zastavil.
- Nikdy nenechávajte stroj bez dozoru so spusteným motorom.
- Udržiaajte dobrú rovnováhu a pevný postoj.
- Pred vsunutím kotúča do existujúcej drážky vytvorenej iným kotúčom skontrolujte, že drážka nie je užšia ako kotúč, pretože môže dôjsť k obmedzeniu pohybu v reznej drážke a spätnému nárazu.
- Nikdy nerezte nad úrovňou ramien.
- Nikdy nerezte z rebriku. Ak máte rezať nad výškou ramien, pomôžte si plošinou alebo lešením. Nenaťahujte sa príliš ďaleko.




- Stojte v pohodlnej vzdialenosti od obrobku.

- Uistite sa, že rezný kotúč sa môže voľne pohybovať a pri spustení motora sa ničoho nedotýka.
- Počas prevádzky motora vždy sledujte výrobok.
- Ak sa kotúč v reze zasekáva alebo ak chcete rez ukončiť, uvoľnite plyn a počkajte na zastavenie kotúča. Nevyťahujte kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože môže dôjsť k spätnému nárazu.
- Rezný kotúč používajte s miernym prítlakom pri vysokých otáčkach (na plný plyn). Udržiaajte maximálne otáčky, kým nie je rez dokončený.
- Nechajte stroj pracovať bez toho, aby ste používali silu alebo tlačili na kotúč. Keď sa kotúč začne kývať, zmenšite zapustenie. Ak kývanie kotúča pretrváva, zastavte rezanie a vymeňte kotúč.
- Posúvajte stroj v jednej línii s kotúčom. Predchádzajte krúteniu v reze, pretože bočný tlak môže viesť k uviaznutiu v reznej drážke a spôsobíť poškodenie kotúča alebo spätný náraz.



- Počas rezania sa vždy uistite, že nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt sú zarovnané s obrobkom.



Zatlačte rezný kotúč do úplnej hĺbky rezu v hornej/prednej časti rezu a pomaly pohybujte rezným kotúčom smerom nadol/dozadu. Týmto spôsobom sa znižuje teplota rezného kotúča a uľahčuje sa zhromažďovanie prachu.

## Palivo

Tento výrobok má dvojtaktný motor.



**VAROVANIE:** Nesprávny typ paliva môže poškodiť motor. Používajte zmes benzínu a dvojtaktného oleja.

## Dvojtaktný olej

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte dvojtaktný olej Husqvarna.
- Ak nemáte k dispozícii dvojtaktný olej Husqvarna, môžete použiť iný dvojtaktný olej vysokej kvality, ktorý je určený pre vzduchom chladené motory. S výberom správneho oleja vám poradí váš servisný predajca.



**VAROVANIE:** Nepoužívajte olej pre dvojtaktné motory určený pre vodu chladené motory, niekedy označovaný aj ako olej pre lodné motory. Nepoužívajte oleje určené pre štvortaktné motory.

## OilGuard

**Poznámka:** Platí len pre model K 770 Dry Cut vybavený systémom OilGuard (voliteľný) a plnený zmesou benzínu a oleja pre dvojtaktné motory Husqvarna.

- OilGuard je integrovaný systém, ktorý odhalí nesprávnu zmes paliva.
- Po spustení výrobu detektor do 10 sekúnd nasníma zmes paliva. V prípade použitia správnej zmesi výrobok funguje pri správnych otáčkach. V prípade použitia nesprávnej zmesi výrobok zníži otáčky motora na 3 800 ot./min., aby sa motor nepoškodil.
- Ak chcete, aby výrobok fungoval pri správnych otáčkach, vypustíte nesprávnu zmes paliva. Pozrite si časť *Vytvorenie zmesi benzínu a oleja pre dvojtaktné motory na strane 87*. Naplňte výrobok správnou zmesou paliva.

## Olej OilGuard

Keď používate systém OilGuard, používajte olej Husqvarna OilGuard. Olej OilGuard má špecifickú farbu, ktorá je potrebná na správne fungovanie systému OilGuard.

## Namiešané palivo


- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a maximalizáciu životnosti motora použite namiešané kvalitné alkylátové palivo Husqvarna. Toto palivo obsahuje v porovnaní s bežným palivom menej škodlivých látok, čo znižuje objem škodlivých výfukových plynov. Množstvo zvyškov po spaľovaní je pri tomto palive nižšie, čo udržuje komponenty motora čistejšie.

## Vytvorenie zmesi benzínu a oleja pre dvojtaktné motory

Benzín, liter	Olej pre dvojtaktné motory, liter
	<b>2 % (50:1)</b>
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
Americké galóny	Americké fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



**VAROVANIE:** Pri miešaní malé množstvo paliva môžu malé chyby výrazne ovplyvniť pomer zmesi. Opatrne odmerajte množstvo oleja, aby ste získali správnu zmes.



1. Polovicu množstva benzínu nalejte do čistej nádoby na palivo.
2. Prídajte celú dávku oleja.
3. Zmes paliva premiešajte.
4. Do nádoby prídajte zvyšné množstvo benzínu.
5. Zmes paliva opatrne premiešajte.



**VAROVANIE:** Zmes paliva nemiešajte na viac ako 1 mesiac.

## Doplňanie paliva



**VAROVANIE:** Nepoužívajte benzín s oktanovým číslom menším než 90 RON (87 AKI). Spôsobí to poškodenie výrobku.



**VAROVANIE:** Nepoužívajte benzín s vyššou než 10 % koncentráciou etanolu (E10). Spôsobí to poškodenie výrobku.

**Poznámka:** V niektorých prípadoch je potrebné nastavenie karburátora pri zmene typu paliva.


- Ak výrobok často používate na dlhodobé práce pri vysokých otáčkach, odporúčame používať vysokootáčkový benzín.
1. Pomalým otvorením veka palivovej nádrže uvoľníte tlak.
  2. S použitím kanistra opatrne doplňte palivo. Ak sa palivo vyleje, pomocou handričky ho utrite a zvyšné palivo nechajte vyschnúť.
  3. Vyčistíte priestor okolo veka palivovej nádrže.
  4. Veko palivovej nádrže pevne utiahnite. Ak nie je veko palivovej nádrže pevne utiahnuté, existuje riziko vzniku požiaru.
  5. Pred spustením premiestnite výrobok minimálne 3 m od miesta, na ktorom ste doplňali palivo do nádrže.

## Spustenie výrobku so studeným motorom




**VÝSTRAHA:** Skontrolujte, či sa rezný kotúč môže voľne otáčať. Keď sa motor spustí, kotúč sa začne otáčať.


1. Presvedčíte sa, či je vypínač STOP nastavený v ľavej polohe.




2. Úplne vytiahnite ovládanie sýtiča a nastavte plyn na štartovaciu polohu.



3. Stlačením dekompresného ventilu znížte tlak vo valci. Ventil sa automaticky vráti do počiatočnej polohy, keď sa výrobok naštartuje.




4. Balónik pumpy stlačte 6-krát, kým sa úplne nenaplní palivom.



5. Prednú rukoväť držte ľavou rukou.

6. Pravú nohu položte na nižšiu časť zadnej rukoväti, čím priťlačíte výrobok k zemi.




**VÝSTRAHA:** Štartovacie lanko si neovijajte okolo ruky.

7. Pomaly ťahajte pravou rukou štartovacie lanko, kým nepocítite odpor, keď sa západky štartéra začnú zachytávať. Potom potiahnite súvisle a rýchlo.



**VAROVANIE:** Lanko štartéra nevyťahujte naplno a nepúšťajte držadlo lanka štartéra pri vyťahnutí lanka. Mohlo by to viesť k poškodeniu výrobku.

8. Keď sa motor rozbehne, zatlačte ovládanie sýtiča. Keď je sýtič vyťahnutý, motor sa po niekoľkých sekundách zastaví. Ak sa motor zastaví, znovu potiahnite rukoväť štartovacieho lanka.




9. Zatlačte na páčku plynu tak, aby ste vyradili štartovací plyn a nastavili výrobok na voľnobežné otáčky.

## Spustenie výrobku so zahriatym motorom




**VÝSTRAHA:** Skontrolujte, či sa rezný kotúč môže voľne otáčať. Keď sa motor spustí, kotúč sa začne otáčať.


1. Presvedčte sa, či je vypínač STOP nastavený v ľavej polohe.




2. Úplne vyťahnite ovládanie sýtiča a nastavte plyn na štartovaciu polohu.




3. Stlačením dekompresného ventilu znížte tlak vo valci. Ventil sa automaticky vráti do počiatočnej polohy, keď sa výrobok naštartuje.



4. Zatlačením ovládania sýtiča vypnete sýtič. Plyn ostane nastavený v štartovacej polohe.



5. Prednú rukoväť držte ľavou rukou.  
6. Pravú nohu položte na nižšiu časť zadnej rukoväti, čím pritlačíte výrobok k zemi.



**VÝSTRAHA:** Štartovacie lanko si neovíjajte okolo ruky.

7. Pomaly ťahajte štartovacie lanko, kým nepocítíte odpor, keď sa západky štartéra začnú zachytávať. Potom potiahnite súvisle a rýchlo.



**VAROVANIE:** Lanko štartéra nevyťahujte naplno a nepúšťajte držadlo lanka štartéra pri vytiahnutí lanka. Mohlo by to viesť k poškodeniu výrobku.


8. Zatlačte na páčku plynu tak, aby ste vyradili štartovací plyn a nastavili výrobok na voľnobežné otáčky.

## Vypnutie výrobku



**VÝSTRAHA:** Rezný kotúč sa ďalej točí až minútu po zastavení motora (tzv. dobiehajúci kotúč.) Zabezpečte, aby sa rezný kotúč mohol voľne otáčať, kým sa úplne nezastaví. Nedbanlivosť môže mať za následok vážne osobné poranenie.

- Motor môžete zastaviť posunutím vypínača STOP doprava.




## Používanie vrečka na prach

V tomto zariadení možno použiť 2 typy vreciek na prach:

- Vrečka na prach, ktoré použijete jedenkrát a po naplnení ich vyhodíte.
  - Vrečka na prach, z ktorých prach odstránite, aby ste ich mohli použiť znova.
1. Skontrolujte zariadenie na zachytávanie prachu. Pozrite si časť *Kontrola zariadenia na zachytávanie prachu na strane 84*.

2. Počas používania výrobku musí byť vstupný otvor vrečka na prach v nižšej polohe ako výrobok.



3. Vrečko na prach sa nesmie nakláňať. Zaistíte, aby bol vstupný otvor vrečka na prach čo najbližšie k zemi.


## Odstránenie prachu z vrečka na prach

**Poznámka:** Toto sa týka iba opätovne použiteľných vrieciek na prach.




**VÝSTRAHA:** Nasadte si ochranné okuliare, rukavice a schválenú ochranu dýchacích ciest. Vrečko na prach otvárajte iba vo vrecí na odpadky. Keď používateľ odoberá a čistí vrečko na prach, do vzduchu sa môže rozptýliť prach. Keď používateľ odoberá a čistí vrečko na prach, do vzduchu sa môže rozptýliť prach.

1. Vložte vrečko na prach do vreca na odpadky.



2. Otvorte zips vrečka na prach.
3. Vložte vrečko na prach celé do vreca na odpadky.



4. Podržte a vytraste vrečko na prach, kým sa nevyprázdni.
5. V prípade potreby umyte prázdne vrečko na prach podľa miestnych predpisov.

## Likvidácia vrečka na prach

**Poznámka:** Toto sa týka iba vrieciek na prach, ktoré sa po naplnení vyhadzujú.

1. Vrečko na prach utesníte pomocou šnúrok pri vstupnom otvore.
2. Vrečko na prach zlikvidujte. Pozrite si miestne predpisy.

## Plán údržby

Plán údržby znázorňuje nevyhnutnú údržbu výrobku. Intervaly sú vypočítané na základe každodenného používania výrobku.

	Denne	Týždenne	Mesačne	Ročne
<b>Čistenie</b>	Vonkajšie čistenie		Zapaľovacia sviečka	
	Prívod studeného vzduchu		Palivová nádrž	
<b>Vymeniť</b>				Palivový filter
<b>Kontrola funkčnosti</b>	Celková kontrola	Systém na tlmenie vibrácií*	Palivový systém	
	Poistná páčka plynu*	Tlmič výfuku*	Vzduchový filter	
	Vypínač*	Hnací remeň	Spojka	
	Kryt rezného kotúča, nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt*	Karburátor		
	Rezný kotúč*	Kryt štartéra		
	Zariadenie na zachytávanie prachu**			
* Pozrite si časť <i>Bezpečnostné zariadenia na výrobku na strane 74.</i>				
** Pozrite si časť <i>Vybavenie na zachytávanie prachu na strane 84.</i>				


## Čistenie vonkajších povrchov

- Každý deň po prevádzke opláchnite vonkajšie povrchy výrobku čistou vodou. V prípade potreby použite kefu.

## Čistenie nasávania studeného vzduchu

**Poznámka:** Znečistenie alebo upchatie nasávania vzduchu spôsobuje vysokú teplotu výrobku. Môže tak dôjsť k poškodeniu piesta alebo valca.

- V prípade potreby vyčistíte nasávanie studeného vzduchu.




## Kontrola zapaľovacej sviečky

**Poznámka:** Vždy používajte odporúčaný typ zapaľovacej sviečky. Použitie nesprávnej zapaľovacej sviečky môže vážne poškodiť piest a valec. Odporúčanú zapaľovaciu sviečku nájdete v časti *Technické údaje na strane 101.*

Na zapalovacej sviečke môže dôjsť k výskytu olejových častíc v prípade použitia nesprávnej zmesi paliva alebo nadmerného množstva oleja. Výskyt častíc oleja na zapalovacej sviečke môže spôsobovať aj znečistený vzduchový filter. Výskyt malých častíc na elektródach zapalovacej sviečky môže spôsobovať problémy pri štartovaní a prevádzke výrobku. Zapalovaciu sviečku skontrolujte vždy v prípade, ak má výrobok nízky výkon, ak ho nemožno ľahko naštartovať alebo ak beží neuspokojivo na voľnobežné otáčky.

1. Skontrolujte, či nie sú kryt zapalovacej sviečky a zapalovací vodič poškodené, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.
2. Ak je zapalovacia sviečka znečistená, vyčistite ju.
3. Skontrolujte, či je medzera medzi elektródami 0,5 mm. V prípade potreby vymeňte zapalovaciu sviečku.




## Vykonanie všeobecnej kontroly


- Uistite sa, že sú dotiahnuté matice a skrutky na výrobku.

## Výmena hnacieho remeňa


1. Povoľte 3 matice na prednom kryte hnacieho remeňa. Pomocou nastavovacej skrutky uvoľnite napnutie hnacieho remeňa.




2. Odstráňte skrutku a maticu. Odstráňte predný chránič remeňa.



3. Odskrutkujte 3 skrutky na zadnom chrániči remeňa. Zložte chránič remeňa.




4. Úplne vyskrutkujte 7 skrutiek na kryte ventilátora a odstráňte kryt ventilátora a vrchnú časť spojovacieho oblúka.




5. Otáčajte ventilátor, kým nevidíte 2 skrutky. Odstráňte 2 skrutky.

6. Odoberte remeň z prednej remenice. Odstráňte ventilátor.




7. Odstráňte hnací remeň.

8. Nasadte nový hnací remeň.



9. Dbajte na to, aby bol hnací remeň umiestnený v správnej polohe.




10. Namontuje ventilátor, 2 chrániče remeňa, kryt ventilátora a vrchnú časť spojovacieho oblúka.


11. Nastavte napnutie hnacieho remeňa. Informácie uvádza *Nastavenie napnutia hnacieho remeňa na strane 94.*

## Nastavenie napnutia hnacieho remeňa


1. Uvoľnite skrutky.




2. Otáčajte nastavovaciu skrutku (B), kým nebude nastavovacia matica (A) oproti značke na kryte.



3. Utiahnite skrutky.



Na obrázku je znázornené správne napnutie. Nastavovacia matica je oproti značke na kryte.



## Kryt štartéra




**VÝSTRAHA:** Pri výmene vratnej pružiny alebo štartovacieho lanka vždy zachovajte opatrnosť a používajte chrániče očí. Počas navijania v kryte štartéra je vratná pružina napnutá. Môže sa vymrštiť a spôsobiť poranenie.

## Demontáž krytu štartéra.

1. Uvoľníte 4 skrutky na kryte štartéra.
2. Odstráňte kryt štartéra.


## Výmena poškodeného štartovacieho lanka

1. Prstom podržte remenicu štartovacieho lanka. Vytiahnite štartovacie lanko približne na 30 cm a vložte ho do výrezu štartovacej kladky.




2. Nechajte remenicu lanka pomaly sa otáčať v opačnom smere, aby sa znížilo napätie pružiny.
3. Odstráňte zvyšné štartovacie lanko.
4. Skontrolujte, či vratná pružina pracuje správne.

5. Preveďte novú šnúru štartéra cez otvor v kryte štartéra a v remenici lanka.




6. Pripevnite štartovacie lanko k remenici lanka.
7. Pripojenie utiahnite na doraz. Uistite sa, že voľný koniec štartovacieho lanka je čo najkratší.
8. Pripojte koniec štartovacieho lanka k držadlu štartéra, ako je to znázornené na obrázku.




## Nastavenie napnutia vratnej pružiny

1. Prevedte lanko zárezom na štartovacej kladke. Naviňte lanko 3 otáčky v smere hodinových ručičiek okolo stredy štartovacej kladky.



2. Potiahnutím štartovacieho gombíka nastavte napnutie vratnej pružiny.
3. Prevedte lanko zárezom na štartovacej kladke. Naviňte lanko 4 otáčky v smere hodinových ručičiek okolo stredy štartovacej kladky.

4. Potiahnutím štartovacieho gombíka nastavte napnutie vratnej pružiny.



**Poznámka:** Po nastavení napnutia vratnej pružiny sa štartovací gombík presunie do správnej štartovacej polohy.


5. Úplným vytiahnutím štartovacieho lanka skontrolujte, či sa vratná pružina nenachádza vo svojej koncovej polohe. Prstom spomaľte pohyb štartovacej kladky. Uistite sa, že štartovacia kladka sa môže otočiť o polovicu otáčky alebo viac, kým vratná pružina nezastaví jej pohyb.

## Odstránenie zostavy pružiny



**VÝSTRAHA:** Pri demontáži zostavy pružiny vždy používajte chrániče očí. Existuje tu nebezpečenstvo poranenia očí, najmä v prípade prasknutia pružiny.

1. Odskrutkujte 2 skrutky na zostave pružiny.



2. Skrutkovačom zatlačte 2 podpery na západkových zámkoch.

## Čistenie zostavy pružiny



**VAROVANIE:** Pružinu nevyberajte zo zostavy.

1. Pružinu vyčistíte pomocou stlačeného vzduchu.
2. Na pružinu naneste ľahký olej.

## Pripevnenie zostavy pružiny


- Pri montáži postupujte v opačnom poradí postupu *Odstránenie zostavy pružiny na strane 96.*

## Inštalácia krytu štartéra



**VAROVANIE:** Západky štartéra sa musia dostať do správnej polohy vzhľadom na objímku štartovacej kladky.

1. Vytiahnite štartovacie lanko približne o 0,5 m.



2. Pridržierte štartovacie lanko v rovnakej polohe a oprite štartér o výrobok.
3. Pomaly uvoľňujte štartovacie lanko, kým sa západky štartéra nedostanú do správnej polohy.
4. Uťahnite 4 skrutky na štartéri.

## Kontrola karburátora

**Poznámka:** Karburátor obsahuje pevné ihly, ktoré zabezpečujú, aby výrobok vždy dostával správnu zmes paliva a vzduchu.

1. Skontrolujte vzduchový filter. Pozrite si časť *Kontrola vzduchového filtra na strane 97*
2. V prípade potreby vymeňte vzduchový filter.
3. Ak naďalej dochádza k zníženiu výkonu alebo otáčok motora, obráťte sa na servisného predajcu Husqvarna.

Častice, ktoré padnú do vstupného otvoru karburátora, môžu viesť k poškodeniu.

## Kontrola palivového systému

1. Skontrolujte, či uzáver palivovej nádrže a jeho tesnenie nie sú poškodené.
2. Skontrolujte palivovú hadicu. Ak je palivová hadica poškodená, vymeňte ju.


## Nastavenie voľnobežných otáčok



**VÝSTRAHA:** Ak sa rezný kotúč otáča pri voľnobežných otáčkach, obráťte sa na servisného predajcu. Nepoužívajte výrobok, kým nie sú správne nastavené voľnobežné otáčky alebo nie je vykonaná príslušná oprava.

**Poznámka:** Odporúčané voľnobežné otáčky sú 2 700 ot./min.

1. Naštartujte motor.
2. Skontrolujte voľnobežné otáčky. Pri správnom nastavení karburátora sa rezný kotúč zastaví pri behu motora na voľnobežné otáčky.
3. Pomocou skrutky T nastavte voľnobežné otáčky.



- a) Otáčajte skrutku v smere hodinových ručičiek, až kým sa rezný kotúč nezačne otáčať.
- b) Otáčajte skrutku proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa rezný kotúč neprestane otáčať.

## Palivový filter

Palivový filter je nainštalovaný v palivovej nádrži. Palivový filter zabraňuje znečisteniu palivovej nádrže, keď je naplnená. Palivový filter je potrebné vymeniť raz ročne alebo častejšie, ak je upchatý.



**VAROVANIE:** Palivový filter nečistite.


## Kontrola vzduchového filtra



**VAROVANIE:** Pri odstraňovaní vzduchového filtra postupujte opatrne.

Pri znížení výkonu motora skontrolujte vzduchový filter.

1. Uvoľnite 3 skrutky na kryte vzduchového filtra.



2. Odstráňte kryt vzduchového filtra.
3. Skontrolujte vzduchový filter. V prípade potreby vymeňte vzduchový filter. Pozrite si časť *Výmena vzduchového filtra na strane 97*.
4. Nasadte naspäť kryt vzduchového filtra.
5. Uťahnite 3 skrutky.

## Výmena vzduchového filtra



**VAROVANIE:** Vzduchový filter nečistite stlačeným vzduchom. Vzduchový filter je vyrobený z papiera a ľahko sa môže poškodiť.




**VAROVANIE:** Počas výmeny filtra sa môže rozvrieť zdraviu škodlivý prach. Noste schválenú ochranu dýchacích ciest. Filtre likvidujte vhodným spôsobom.

**Poznámka:** Servisný filter vymeňte len v prípade, že je poškodený.

**Poznámka:** Vzduchový filter sa nesmie čistiť pomocou stlačeného vzduchu. Týmto sa filter môže poškodiť.

1. Uvoľnite 3 skrutky na kryte vzduchového filtra.

2. Odstráňte kryt vzduchového filtra.



3. Uvoľníte 2 skrutky na remenici vzduchového filtra a demontujete ju.
4. Odstráňte vzduchový filter.
5. Nainštalujte nový vzduchový filter.
6. Nasadíte naspäť remenicu vzduchového filtra.
7. Utiahnite 2 skrutky.
8. Nasadíte naspäť kryt vzduchového filtra.
9. Utiahnite 3 skrutky.

## Riešenie problémov

### Plán riešenia problémov

problémov sa uistíte, že je motor vypnutý a vypínač je v polohe STOP.



**VÝSTRAHA:** Ak nie je v pokynoch uvedené inak, pred vykonávaním údržby a riešením

Problém	Príčina	Možné riešenia
Výrobok sa nedá spustiť.	Postup spustenia sa vykonáva nesprávne.	Pozrite si časť <i>Spustenie výrobku so studeným motorom na strane 88 a Spustenie výrobku so zahriatym motorom na strane 89.</i>
	Vypínač v polohe napravo (STOP).	Presvedčíte sa, či je vypínač (STOP) nastavený v ľavej polohe.
	V palivovej nádrži nie je palivo.	Doplňte palivo.
	Zapaľovacia sviečka je chybná.	Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
	Spojka je chybná.	Obráťte sa na servisného zástupcu.
Rezný kotúč sa otáča pri voľnobehu.	Voľnobežné otáčky sú príliš vysoké.	Upravte voľnobežné otáčky.
	Spojka je chybná.	Obráťte sa na servisného zástupcu.
Rezný kotúč sa neotáča, keď obsluhujúci pracovník pridá plyn.	Remeň je príliš voľný alebo chybný.	Utiahnite remeň alebo ho vymeňte za nový.
	Spojka je chybná.	Obráťte sa na servisného zástupcu.
	Rezný kotúč je nesprávne nainštalovaný.	Uistite sa, že je rezný kotúč správne nainštalovaný.
Výrobok nemá výkon, keď sa obsluhujúci pracovník pokúsi pridať plyn.	Vzduchový filter je upchatý.	Skontrolujte vzduchový filter. V prípade potreby ho vymeňte.
	Palivový filter je upchatý	Vymeňte palivový filter.
	Prietok palivovej nádrže je zablokovaný.	Obráťte sa na servisného zástupcu.

Problém	Prčina	Možné riešenia
Úrovne vibrácií sú príliš vysoké.	Rezný kotúč je nesprávne nainštalovaný.	Skontrolujte, či je rezný kotúč správne namontovaný a nie je poškodený. Pozrite si časť <i>Správne rezné kotúče na strane 81</i> .
	Rezný kotúč je chybný.	Vymeňte rezný kotúč a skontrolujte, či nie je poškodený.
	Antivibračný prvok je chybný.	Obráťte sa na servisného zástupcu.
Teplota výrobku je príliš vysoká.	Nasávanie vzduchu alebo príruby, ktoré slúžia na zníženie teploty, sú zablokované.	Vyčistite nasávanie vzduchu alebo príruby, ktoré slúžia na zníženie teploty.
	Remeň sa pohybuje.	Skontrolujte remeň. Nastavte napnutie.
	Spojka je chybná.	Vždy reže pri plnom plyne. Skontrolujte spojku. Obráťte sa na servisného zástupcu.
Dochádza k zníženiu výkonu motora alebo jeho rýchlosti.	Vzduchový filter je upchatý.	Skontrolujte karburátor. Pozrite si časť <i>Kontrola karburátora na strane 96</i>
Počas rezania sa prach nezachytáva správne.	Nesprávna technika rezania	Pozrite si časť <i>Základné pracovné techniky na strane 85</i> .
	Hadica, ventilátor alebo vrečko na prach sú upchaté.	Odstráňte upchatie. Pozrite si časť <i>Používanie vrečka na prach na strane 90</i> alebo časť „Ventilátor nefunguje“ v tejto tabuľke.
Nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt sa nepohybujú voľne.  Nadstavec krytu rezného kotúča a prachový kryt sa nevrátia dozadu pri odobratí výrobku od obrobku.	Pohyblivé časti nadstavca krytu rezného kotúča a prachového krytu sú upchaté.	Vyčistite pohyblivé časti.
	Pružiny nadstavca krytu rezného kotúča a prachového krytu nefungujú správne.	Skontrolujte pružiny. Vyčistite pružiny.
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný cudzím predmetom.	Odstráňte veko ventilátora a cudzí predmet, ktorý blokuje ventilátor.
	Ložiská sú chybné.	Skontrolujte ložiská.
	Remeň ventilátora nemá správne napnutie.	Skontrolujte remeň ventilátora.

## Preprava, skladovanie a likvidácia

### Preprava a uskladnenie

- Počas prepravy výrobok bezpečne upevnite, aby ste zabránili poškodeniu alebo nehodám.
- Pred prepravou výrobku odstráňte rezný kotúč.
- Výrobok skladujte v uzamknutom priestore mimo dosahu detí a neoprávnených osôb.
- Rezné kotúče uskladňujte na suchom mieste, kde nemrzne.
- Nové kotúče skontrolujte, či sa počas skladovania nepoškodili.
- Pred dlhodobým uskladnením odstráňte palivo z palivovej nádrže.

- Informácie o zlikvidovaní použitého paliva získate u miestneho predajcu paliva.

## Likvidácia

- Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Všetky chemikálie, ako napr. motorový olej alebo palivo, zlikvidujte v servisnom stredisku alebo v príslušnom zariadení na likvidáciu.
- Keď už výrobok nepoužívate, pošlite ho predajcovi spoločnosti Husqvarna alebo ho zlikvidujte v recyklačnom zariadení.



## Technické údaje

### Technické údaje

<b>K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard</b>	
Objem valca, cm <sup>3</sup> (kubické palce)	74 (4,5)
Vrtanie valca, mm (palce)	51 (2)
Zdvih, mm (palce)	36 (1,4)
Voľnobežné otáčky, ot./min	2 700
Otáčky za minútu pri otvorenom plyne, bez záťaže	9 300 (+/- 150)
Výkon, kW (hp) pri ot./min.	3,7 (5,0) pri 9 000
Zapaľovacia sviečka	NGK BPMR 7A
Vzdialenosť elektród, mm (palce)	0,5 (0,02)
Objem palivovej nádrže, l (americká tekutá unca)	0,9 (30)
Hmotnosť bez paliva a rezného kotúča, kg (lb)	11,9 (26,2)
<b>Vreteno, výstupný hriadeľ</b>	
Max. otáčky vretena, ot./min	2600
Max. obvodová rýchlosť, m/s (stopy/min)	50 (10 000)
<b>Emisie hluku <sup>7</sup></b>	
Nameraná úroveň hlučnosti dB(A)	112
Zaručená úroveň hlučnosti L <sub>WA</sub> dB (A)	115
<b>Úrovně hlučnosti <sup>8</sup></b>	
Ekvivalentná úroveň akustického tlaku pri uchu používateľa, dB(A)	98
<b>Ekvivalentné stupne vibrácií, a<sub>hveq</sub> <sup>9</sup></b>	
Predná rukoväť, m/s <sup>2</sup>	3,3
Zadná rukoväť, m/s <sup>2</sup>	4,4

<sup>7</sup> Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustický výkon (L<sub>WA</sub>) v súlade so smernicou 2000/14/EC. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným akustickým výkonom spočíva v tom, že zaručený akustický výkon zahŕňa rozptýlené výsledky merania a rozdiely medzi jednotlivými kusmi rovnakého produktu v súlade so smernicou 2000/14/EC.

<sup>8</sup> Podľa normy EN ISO 19432 sa ekvivalentná hladina akustického tlaku vypočíta ako časovo vážená celková energia pre jednotlivé hladiny akustického tlaku pri rôznych pracovných podmienkach. Zaznamenané údaje pre ekvivalentnú hladinu akustického tlaku majú štandardnú odchýlku 1 dB (A).

<sup>9</sup> Podľa normy EN ISO 19432 sa ekvivalentná hladina vibrácií vypočíta ako časovo vážená celková energia pre jednotlivé hladiny vibrácií pri rôznych pracovných podmienkach. Zaznamenané údaje pre ekvivalentnú hladinu vibrácií majú štandardnú odchýlku 1m/s<sup>2</sup>.

## Odporúčaný diamantový rezný kotúč, technické údaje

Priemer rezného kotúča, mm (palce)	Max. hĺbka rezu, mm (palce)	Menovité otáčky kotúča, ot./min.	Max. obvodová rýchlosť, m/s (stopy/min.)	Max. hrúbka kotúča, mm (palce)
300 (12)	122 (4,8)	6 200	100 (19 600)	4 (0,16)

---

# ES vyhlásenie o zhode

---

## EÚ vyhlásenie o zhode

(Uplatňuje sa iba na Európu)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, zodpovedne vyhlasuje, že prenosná rozbrusovacia píla **Husqvarna K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard** s výrobnými číslami z roku 2018 a novšími (rok je zreteľne uvedený na typovom štítku nasledovaný výrobným číslom) spĺňa požiadavky SMERNICE RADY:

- zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach **2006/42/EC**,
- z 8. mája 2000 o emisiách hluku v prostredí **2000/14/EC**. Hodnotenie zhody podľa dodatku V.

Informácie týkajúce sa emisií hluku nájdete v časti *Technické údaje na strane 101*.

Boli uplatnené nasledujúce normy: **EN ISO 12100:2010**, **EN ISO 19432:2012**

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švédsko, vykonala pre spoločnosť Husqvarna AB dobrovoľnú typovú skúšku podľa smernice o strojových zariadeniach (2006/42/EC). Certifikát má číslo: SEC/10/2285.

Notifikovaný orgán, spoločnosť RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švédsko, potvrdila zhodu s prílohou V smernice Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcej sa emisií hluku v prostredí 2000/14/EC. Certifikát má číslo: 01/170/037

Partille, October 15, 2018



Edward Gulis

Globálny riaditeľ výskumu a vývoja

Stavebné vybavenie Husqvarna

(Oprávnený zástupca spoločnosti Husqvarna ABA zodpovedný za technickú dokumentáciu.)

## Obsah

Úvod.....	104	Odstraňování problémů.....	132
Bezpečnost.....	107	Přeprava, skladování a likvidace.....	133
Montáž.....	115	Technické údaje.....	135
Provoz.....	119	ES Prohlášení o shodě.....	137
Údržba.....	126		

## Úvod

### Popis výrobku

Tato rozbrušovací pila Husqvarna je přenosná ruční pila poháněná dvoudobým spalovacím motorem. Výrobek je vybaven krytem kotouče, nástavcem krytu kotouče a protiprachovým krytem, které zachycují částice a jiskry a usměrňují je od obsluhy. Výrobek pracuje s interním odsavačem prachu a vakem na prach.


### Doporučené použití

Výrobek se používá k řezání tvrdých materiálů, jako beton, cihly a kámen. K jiným činnostem výrobek

nepoužívejte. Výrobek musí používat profesionální a zkušení uživatelé.

**Povšimněte si:** Věk pro používání výrobku může být omezen místními předpisy.

### Přehled výrobku K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard



1. Řezací kotouč (není součástí balení)
2. Směr otáčení
3. Kryt kotouče
4. Přední rukojeť
5. Výstražný štítek
6. Kryt vzduchového filtru
7. Štítek s pokyny pro spuštění
8. Ovladač sytiče se zarážkou startovacího plynu
9. Pojistka spínače plynu
10. Zadní rukojeť
11. Páčka plynu
12. Stop spínač (vypínač zapalování)
13. Funkce odpojení pro systém OilGuard
14. Rukojeť startovací šňůry
15. Kryt startéru
16. Tlumič výfuku
17. Štítek pro řezací zařízení
18. Nástavec krytu kotouče
19. Protiprachový kryt
20. Směr řezání
21. Příruba, včetně, pouzdro
22. Návod k používání
23. Kombinovaný klíč
24. Vak na prach
25. Prodlužovací hadice (2 m)
26. Hadice
27. Zadní kryt řemene
28. Kryt ventilátoru
29. Typový štítek
30. Šroub napínače řemene
31. Přední kryt řemene
32. Pojistné šrouby pro seřízení řemene
33. Spojovací ohyb
34. Dekomprční ventil
35. Pomocná palivová pumpička
36. Víčko palivové nádrže

## Symbyly na výrobku



**VAROVÁNÍ!** Při nesprávném nebo neopatrném použití se produkt může stát nebezpečným nástrojem, což může obsluhu nebo dalším osobám způsobit závažná nebo smrtelná zranění.



Pečlivě si prostudujte návod k použití a před tím, než tento výrobek budete používat, se ujistěte o tom, že pokynům rozumíte.



Vždy používejte schválené osobní ochranné prostředky. Další informace naleznete v části *Osobní ochranné prostředky na strani 108*.



Tento výrobek vyhovuje platným směrnícím ES.



**VAROVÁNÍ!** Při zkracování si tvoří prach, který může při vdechování způsobit zdravotní potíže. Používejte schválenou dýchací masku. Nevdechujte výfukové plyny. Zajistěte, aby byla na daném místě dobrá ventilace.



**VAROVÁNÍ!** Zpětné vrhy mohou být náhlé, rychlé a silné a mohou způsobit životu nebezpečná zranění. Přečtěte si pokyny v návodu před použitím produktu a dodržujte je. Další informace naleznete v části *Zpětný vrh na strani 112*.



**VAROVÁNÍ!** Jiskry od řezacího kotouče mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů, jako jsou: benzín (plyn), dřevo, oděvy, suchá tráva atd.



**VAROVÁNÍ!** Zkontrolujte, nejsou-li řezné kotouče popraskány nebo jinak poškozeny.



**VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte kotouče pro kotoučové pily.



**VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte lepené brusné kotouče.



**VAROVÁNÍ!** Pouze pro řezání za sucha.



Používejte pouze diamantové kotouče.



Sytič



Pomocná palivová pumpička



Dekomprční ventil



Rukojeť startéru




Používejte palivovou směs benzínu a oleje.



Emise hluku do okolního prostředí vyhovují příslušným směrnici ES. Emise hluku jsou uvedeny v části *Technické údaje na strani 135a* na štítku.

## Štítek pro řezací zařízení



A: Průměr řezacího kotouče.

B: Maximální otáčky.

C: Maximální tloušťka kotouče.

D: Rozměr pouzdra.

**Povšimněte si:** Další symboly nebo štítky na výrobku se týkají certifikačních požadavků pro určité obchodní trhy.

## Typový štítek



Řádek 1: Značka, model (X, Y)

Řádek 2: Výrobní číslo s datem výroby (Y, W, X): Rok, týden, pořadové číslo

Řádek 3: Číslo výrobku (X)

Řádek 4: Výrobce

Řádek 5: Adresa výrobce

Řádky 6–7: Typové schválení EU nebo čínské číslo MEIN

## EU V



**VÝSTRAHA:** Manipulace s motorem vede k zneplatnění typového schválení EU tohoto výrobku.

## Odpovědnost za výrobek

Jak uvádí zákon o odpovědnosti za výrobek, neneseme odpovědnost za žádnou škodu způsobenou našim výrobkem, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven.
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

## Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



**VÝSTRAHA:** Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



**VAROVÁNÍ:** Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

**Povšimněte si:** Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

## Obecné bezpečnostní pokyny



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Rozbrušovací pila, která je používána nesprávně nebo nepozorně, se může stát nebezpečným nástrojem, který může způsobit vážné zranění nebo usmrcení uživatele nebo někoho jiného. Je velmi důležité, abyste si prostudovali tento návod k použití a abyste porozuměli jeho obsahu. Začátečnickům také doporučujeme přečíst si praktické pokyny předtím, než začnou stroj používat.
- Konstrukce produktu nesmí být za žádných okolností upravována bez svolení výrobce. Nepoužívejte výrobek, pokud se vám zdá, že jej někdo upravil, a vždy používejte originální příslušenství.
- Nepovolené úpravy a/nebo příslušenství může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění obsluhy nebo jiných osob.
- Udržujte výrobek čistý. Symboly a štítky musí být jasně viditelné.
- Produkt nikdy nedovolte používat dětem nebo osobám, které nemají zkušenosti s jeho používáním a prováděním údržby.
- Nedovolte osobám používat výrobek, nejste-li si jisti, že porozuměly obsahu návodu.
- Dlouhodobé vdechování výfukových plynů z motoru může mít nepříznivý vliv na zdraví. Po spuštění motoru obsahují výfukové plyny chemické látky, jako jsou nespálené uhlovodíky a oxid uhelnatý. Je známo, že obsah výfukových plynů způsobuje dýchací potíže, rakovinu, vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození.

Oxid uhelnatý je bezbarvý a bez chuti a vždy se vyskytuje ve výfukových plynech. Začátek otravy oxidem uhelnatým se vyznačuje mírnou závratí, kterou postižená osoba může nebo nemusí rozpoznat. Při dostatečně vysoké koncentraci oxidu uhelnatého může osoba bez varování zkolabovat a upadnout do bezvědomí. Vzhledem k tomu, že oxid uhelnatý je bezbarvý a bez zápachu, nelze jeho přítomnost zjistit. Kdyžkoli je zaznamenán pach výfukových plynů, vyskytuje se v prostředí oxid uhelnatý. Nikdy nepoužívejte rozbrušovací pilu poháněnou benzínovým motorem uvnitř budov, ve výkopech hlubokých více než 1 metr (3 stopy) nebo v jiných oblastech se špatnou ventilací. Při práci ve výkopech nebo jiných uzavřených oblastech zajistěte řádnou ventilaci.

- Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností narušovat funkci aktivních či pasivních implantovaných lékařských přístrojů. Za účelem snížení rizika možného zranění nebo smrtelného úrazu doporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji poradit se před použitím výrobku s lékařem a s výrobcem implantovaného lékařského přístroje.
- Tyto informace v návodu k používání nikdy nemohou nahradit profesionální znalosti a zkušenosti. V případě, že se dostanete do situace, kdy se necítíte bezpečně, ukončete práci a požádejte o radu odborníka. Obratě se na autorizovaný servis. Nepouštějte se do žádné práce, pro kterou se necítíte dostatečně kvalifikovaní!

## Bezpečnostní pokyny pro montáž



**VÝSTRAHA:** Před sestavením výrobku si přečtěte následující varování.

- Zkontrolujte, zda je motor vypnutý a zda je vypínač v poloze STOP.
- Při montáži výrobku vždy používejte ochranné rukavice.

## Bezpečnostní pokyny pro provoz



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Před zahájením práce s rozbrušovací pilou je nutné pochopit princip a účinky zpětného vrhu a to, jak mu předcházet. Další informace naleznete v části *Zpětný vrh na strani 112*.
- Nikdy nepoužívejte produkt, který není zcela v pořádku. Dodržujte pokyny pro kontroly, údržbu a servis popsané v této příručce. Některé úkony

údržby a opravy mohou provádět pouze vyškolení a kvalifikovaní odborníci. Další informace naleznete v části *Údržba na strani 126*.

- Nikdy produkt nepoužívejte, když jste unaveni, po požití alkoholu či jiných drog nebo když užíváte léky, které mohou ovlivnit váš zrak, odhad nebo koordinaci pohybů.
- Neuvádějte výrobek do chodu bez namontovaného řemene a krytu řemene. Spojka se může uvolnit a způsobit zranění.
- Jiskry od řezacího kotouče mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů, jako jsou: benzín, plyn, dřevo, oblečení a suchá tráva.
- Používejte řezací kotouč pouze pro materiály, k jejichž řezání je určen.
- Neřezejte azbestový materiál.

## Bezpečnost pracovního prostoru



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Bezpečnostní vzdálenost od rozbrušovací pily je 15 metrů (50 stop). Je vaší povinností zajistit, aby se v pracovní oblasti nevyskytovaly další osoby nebo zvířata. Nezačínáte řezat pokud není pracovní okruh volný a pokud vy nestojíte pevně.
- Prohlédněte své okolí a ujistěte se, že se v něm nenachází nic, co by mohlo ovlivnit vaši kontrolu nad produktem.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít ke kontaktu jakýchkoli osob nebo předmětů s řezacím zařízením nebo k jejich zasažení částmi odmrštěnými kotoučem.
- Nepoužívejte produkt za špatného počasí, jako např. v husté mlze, prudkém dešti, silném větru, silném mrazu apod. Práce za špatného počasí je namáhavá a může vést k nebezpečným okolnostem, např. ke kluzkému podloží.
- Nikdy nezačínáte pracovat s produktem, dokud není pracovní plocha prázdná a vy nezaujmete pevný postoj. Dejte pozor na všechny překážky, které se mohou náhle pohnout.
- Zajistěte, aby při řezání nemohlo dojít k uvolnění a pádu materiálu a tím k následnému zranění obsluhy. Zvláštní pozornost věnujte práci ve svažitém terénu.
- K vytvoření bezpečného pracovního prostředí se ujistěte, že je pracovní plocha řádně osvětlena.
- Zkontrolujte, zda není v pracovním prostoru nebo v materiálu určeném k řezání vedeno nějaké potrubí nebo elektrické kabely.
- Při řezání do nádoby (sudu, potrubí nebo jiné nádoby) se musíte nejprve přesvědčit, zda neobsahuje hořlavý nebo jiný těkavý materiál.

## Osobní ochranné prostředky



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při použití produktu vždy používejte schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné pomůcky nemohou vyloučit nebezpečí úrazu, ale sníží míru poranění v případě, že dojde k nehodě. Požádejte svého servisního prodejce o pomoc při výběru správného vybavení.
- Používejte schválenou ochrannou přilbu.
- Vždy používejte schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé vystavování působení hluku může vést k trvalému poškození sluchu. Pokud používáte ochranu sluchu, vnímejte varovné signály nebo pokřik. Ochranu sluchu sejměte vždy hned po zastavení motoru.
- Používejte schválenou ochranu očí, abyste snížili nebezpečí poranění vyvrženými předměty. Použijete-li obličejový štít, je nutno používat i schválené ochranné brýle. Schválené ochranné brýle musí být v souladu s normou ANSI Z87.1 v USA nebo EN 166 v zemích EU. Obličejové štíty musí být v souladu s normou EN 1731.
- Používejte odolné rukavice.
- Vždy používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Při použití výrobků jako jsou řezačky, rozbrušovačky, vrtačky, které brousí nebo formují materiál, může vznikat prach a výpary, které mohou obsahovat škodlivé chemikálie. Zkontrolujte strukturu materiálu, se kterým budete pracovat, a použijte vhodnou dýchací masku.
- Používejte přiléhavý, silný a pohodlný oděv, který dovolí plnou pohyblivost. Při řezání vznikají jiskry, které mohou zapálit oděv. Společnost Husqvarna doporučuje používat oděv z nehořlavé bavlny nebo silné džínoviny. Nenoste oděv vyrobený z materiálů, jako je nylon, polyester nebo umělé hedvábí. Takový materiál se může při vznícení roztavit a přichytit se k pokožce. Nenoste krátké kalhoty.
- Používejte boty s ocelovou špičkou a protiskluzovou podrážkou.
- Vždy mějte po ruce soupravu pro poskytování první pomoci.



- Z tlumiče nebo kotouče mohou vycházet jiskry. Vždy mějte po ruce hasicí přístroj.

## Bezpečnostní zařízení na produktu




**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nikdy nepoužívejte produkt, který má poškozené bezpečnostní vybavení! V případě, že by produkt nevyhověl při jakékoli kontrole, je nutno vyhledat autorizované servisní středisko a nechat závadu odstranit.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nejsou ochranné plechy, ochranné kryty, bezpečnostní spínače nebo dalších ochranné prostředky připevněné nebo pokud jsou vadné.


### Pojistka páčky plynu

Pojistka páčky plynu brání nechtěné aktivaci páčky plynu. Pokud dáte ruku kolem rukojeti a stisknete pojistku páčky plynu (A), uvolní se páčka plynu (B). Při uvolnění rukojeti se páčka plynu a pojistka páčky plynu vrátí zpět do svých původních poloh. Tato funkce zablokuje páčku plynu na volnoběžných otáčkách.




### Kontrola pojistky spínače plynu


1. Zkontrolujte, zda se při uvolnění dlaňové pojistky plynu zajistí páčka plynu v nastavení volnoběžných otáček.




2. Stiskněte dlaňovou pojistku plynu a zkontrolujte, zda se po uvolnění vrátí zpět.



3. Zkontrolujte, zda se páčka plynu a dlaňová pojistka plynu volně pohybují a zda vratné pružiny fungují správně.




4. Spusťte výrobek a nastavte plný plyn.
5. Uvolněte ovládání plynu a zkontrolujte, zda se řezací kotouč zastaví a zůstane v klidu. Pokud se kotouč otáčí v klidové poloze, je třeba seřídit volnoběžné otáčky. Další informace naleznete v části *Úprava volnoběžných otáček na strani 131*.



#### Kontrola vypínače

1. Nastartujte motor.

2. Stiskněte vypínač do polohy STOP. Motor se musí zastavit:




#### Kryt kotouče, nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt




**VÝSTRAHA:** Před spuštěním výrobku zkontrolujte, zda jsou kryt kotouče, nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt správně připevněny. Nepoužívejte výrobek, pokud není kryt kotouče, nástavec krytu kotouče či protiprachový kryt instalovaný nebo pokud je některý z nich prasklý či poškozený.

- Kryt kotouče, nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt odvádějí prach od obsluhy a brání zranění v případě prasknutí řezacího kotouče. Nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt jsou pod tlakem pružiny, musí se vždy pohybovat volně a musí se vždy okamžitě vrátit silou pružiny.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je nástavec krytu kotouče či protiprachový kryt upnutý nebo uvázaný v zatažené poloze.




## Kontrola řezacího kotouče, krytu kotouče a nástavce krytu kotouče


1. Zkontrolujte, zda je řezací kotouč (B) správně připravený a zda není poškozený.



2. Zkontrolujte, zda nejsou na krytu kotouče (A), nastavci krytu kotouče (D) a protiprachovém krytu (C) praskliny nebo jiná poškození.
3. Zkontrolujte, zda lze protiprachový kryt zatlačit a zda se okamžitě vrátí silou pružiny.



4. Zkontrolujte, zda lze nástavec krytu kotouče zatlačit a zda se okamžitě vrátí silou pružiny.




5. V případě poškození vyměňte řezací kotouč a kryt kotouče. Vyměňte nástavec krytu kotouče, protiprachový kryt nebo jejich pružiny, pokud jsou vadné a nevracejí se okamžitě po zatlačení.

## Antivibrační systém



**VÝSTRAHA:** Nadměrné vystavení vibracím může u osob se zhoršenou funkcí krevního oběhu vést k poruchám oběhového nebo nervového systému. V případě, že byste pocítili příznaky obtíží způsobených nadměrným vystavením vibracím, obraťte se na svého lékaře. Mezi tyto příznaky patří strnulost končetin, ztráta citu, mravenčení, píchání, bolest, zeslábnutí, změna barvy nebo vzhledu pokožky. Tyto příznaky se obvykle objevují v prstech, na rukou nebo v zápěstí. Tyto příznaky se mohou zhoršit při nízkých teplotách.

Výrobek je vybaven systémem tlumení vibrací, který je konstruován tak, aby minimalizoval vibrace a usnadňoval práci se strojem. Systém tlumení vibrací výrobku snižuje přenos vibrací mezi motorem či řezacím zařízením a rukojetí výrobku.



Při řezání žuly nebo tvrdého betonu se vytváří více vibrací než při řezání měkkého betonu. Řezání s tupým či špatným řetězem (nevhodný typ či nesprávně nabroušený) zvyší úroveň vibrací.

## Kontrola systému tlumení vibrací



**VÝSTRAHA:** Zkontrolujte, zda je motor vypnutý a zda je vypínač v poloze STOP.

1. Zkontrolujte, zda nejsou na antivibračních prvcích nějaké praskliny nebo deformace. Vyměňte antivibrační prvky, pokud jsou poškozené.
2. Zkontrolujte, zda jsou antivibrační prvky správně uchyceny k motoru a rukojeti.

## Tlumič výfuku

Tlumič výfuku je určen k omezení úrovně hluku na minimum a k usměrnění výfukových plynů směrem od obsluhy.


Nepoužívejte výrobek bez tlumiče výfuku nebo pokud je vadný. Vadný tlumič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečí požáru.



**VÝSTRAHA:** Tlumič výfuku je během provozu i po zastavení velmi horký. To platí i při volnoběhu. Dejte pozor na nebezpečí požáru, zvláště při manipulaci v blízkosti hořlavých látek nebo plynů.

### Kontrola tlumiče výfuku

1. Zkontrolujte, zda není tlumič výfuku poškozený.



2. Zkontrolujte, zda je tlumič výfuku správně připevněn.

### Zpětný vrh




**VÝSTRAHA:** Ke zpětným vrhům dochází nečekaně a mohou být velmi prudké. Rozbrušovací pila může být vymrštěna směrem nahoru a zpět k uživateli rotačním pohybem způsobujícím vážné nebo dokonce smrtelné zranění. Je bezpodmínečně nutné rozumět principu vzniku zpětných vrhů a vědět, jak jim před použitím zařízení zabránit.

Zpětný vrh je náhlý pohyb směrem vzhůru, ke kterému může dojít, když se řezné kotouče zaseknou v zóně zpětného vrhu. Zpětný vrh je většinou nepatrný a nepředstavuje velké riziko. Zpětný ráz však může být velmi prudký a může rozbrušovací pilu vymrští směrem nahoru a zpět k uživateli rotačním pohybem způsobujícím vážné nebo dokonce smrtelné zranění.

### Reaktivní síla

Při řezání je vždy přítomna reaktivní síla. Tato síla táhne výrobek opačným směrem oproti směru otáčení kotouče. Většinu času je tato síla nepatrná. Pokud dojde


k zaseknutí kotouče, tato reaktivní síla se znásobí a může dojít ke ztrátě kontroly nad rozbrušovací pilou.



S výrobkem nikdy nepohybujte, je-li řezací zařízení v pohybu. Zamýšlenému pohybu mohou bránit gyroskopické síly.


### Zóna zpětného vrhu

Nikdy k řezání nepoužívejte zónu zpětného vrhu kotouče. Pokud dojde k zaseknutí kotouče v zóně zpětného vrhu, reaktivní síla rozbrušovací pilu vymrští směrem nahoru a zpět k uživateli rotačním pohybem způsobujícím vážné nebo dokonce smrtelné zranění.




## Rotací zpětný vrh

Pokud se řezací kotouč nemůže volně pohybovat v zóně zpětného vrhu, dojde k rotačnímu zpětnému vrhu.




## Zpětný vrh způsobený stoupáním kotouče

Pokud je k řezání použita zóna zpětného rázu, reaktivní síla způsobí stoupání kotouče v řezu. Zónu zpětného vrhu nepoužívejte. K řezání použijte spodní kvadrant kotouče, abyste zabránili zpětnému vrhu způsobenému stoupáním kotouče.



## Zpětný vrh způsobený přiskřípnutím kotouče

K přiskřípnutí kotouče dochází při sevření řezu. Pokud dojde k zaseknutí kotouče, tato reaktivní síla se znásobí a může dojít ke ztrátě kontroly nad rozbrušovací pilou.



Pokud dojde k zaseknutí kotouče v zóně zpětného vrhu, reaktivní síla rozbrušovací pilu vymrští směrem nahoru a zpět k uživateli rotačním pohybem způsobujícím vážné nebo dokonce smrtelné zranění. Mějte se na pozoru před možným pohybem zpracovávaného dílu. Pokud není zpracovávaný díl řádně podepřen a při řezání se posouvá, může přiskřípnout kotouč a způsobit zpětný ráz.

## Řezání trubek




**VÝSTRAHA:** Pokud se kotouč zasekne v zóně zpětného vrhu, dojde k výraznému zpětnému vrhu.


Při řezání trubek je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pokud není trubka řádně podepřena a řez není otevřený po celou dobu řezání, může dojít k uvíznutí kotouče. Buďte ostražití zejména při řezání trubky se zvonovitým koncem nebo trubky ve výkopu, která se v případě, že není řádně podepřena, může prohnut a přiskřípnout kotouč.

Pokud se trubka může prohnut a uzavřít řez, dojde k sevření kotouče v zóně zpětného rázu, což může vyvolat silný zpětný ráz. Pokud je trubka řádně podepřena a konec trubky se pohne směrem dolů, řez se otevře a nedojde k přiskřípnutí.


1. Zajistěte trubku tak, aby se při řezání nepohybovala nebo nekuláela.



2. Řežte úsek I trubky.



3. Zajistěte, aby byl řez otevřený a nedošlo k uvíznutí.



4. Přejděte k úseku II a řežte od úseku I ke spodnímu okraji trubky.
5. Přejděte k úseku III a odřízněte zbývající část trubky, přičemž skončete u spodního okraje.

### Prevence zpětného vrhu



**VÝSTRAHA:** Vyvarujte se situací, kde hrozí nebezpečí zpětného vrhu. Při použití rozbrušovací pily dávejte pozor a zajistěte, aby kotouč nikdy neuvízl v zóně zpětného vrhu.



**VÝSTRAHA:** Při vkládání kotouče do stávajícího řezu dbejte opatrnosti.




**VÝSTRAHA:** Zkontrolujte, zda se obrobek nemůže při řezání začít pohybovat.



**VÝSTRAHA:** Zpětný vrh a nebezpečí, která představuje, můžete eliminovat pouze vy a správný pracovní postup.

- Vždy podepřete obrobek tak, aby byl řez při řezání otevřený. Pokud je řez rozevřen, nedochází k žádným zpětným vrhům. Pokud je řez uzavřený a skřípne kotouč, hrozí nebezpečí zpětného vrhu.




### Bezpečnost při manipulaci s palivem



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při doplňování paliva či míchání směsi (benzín a olej pro dvoudobé motory) zajistěte dostatečné větrání.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s palivem. Palivo a jeho výparry jsou velmi vznětlivé. Nezapomínejte na nebezpečí požáru, výbuchu a nadýchání výparů.
- V blízkosti paliva nekuřte ani neumísťujte žádné horké předměty.
- Před doplněním paliva motor vypněte a nechte jej po několik minut zchladnout.
- Před doplněním paliva otvřete uzávěr nádrže pomalu, aby se mohl zvolna uvolnit přetlak.
- Po doplnění paliva pečlivě uzavřete uzávěr palivové nádrže. Pokud není uzávěr řádně utažený, může dojít v důsledku vibrací k jeho ztrátě a k následnému úniku paliva z palivové nádrže, a hrozí tak nebezpečí vzniku požáru.
- Nikdy nedoplňujte palivo do stroje za chodu motoru.
- Před nastartováním vždy přemístěte výrobek alespoň 3 m (10 stop) od místa, kde jste doplňovali palivo, a zdroje paliva.



Po doplnění paliva nesmíte v následujících situacích nikdy startovat výrobek:

- Pokud se palivo rozlilo na výrobek: Důkladně otřete vylitou kapalinu a nechte zařízení oschnout.

- Jestliže jste potřísnili palivem sebe nebo oděv. Převlékněte se a omyjte ty části těla, které byly v kontaktu s palivem. Použijte mýdlo a vodu.
- Pokud z výrobku uniká palivo. Pravidelně kontrolujte těsnost víčka palivové nádrže a přívodu paliva.

## Bezpečnostní pokyny pro údržbu



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Uživatel smí provádět pouze takové údržbařské a servisní úkony, které jsou popsány v tomto návodu k používání. Rozsáhlejší zásahy je nutno nechat provést v autorizované servisní dílně.

- Zkontrolujte, zda je motor vypnutý a zda je vypínač v poloze STOP.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Další informace naleznete v části *Osobní ochranné prostředky na strani 108*.
- Při nesprávném nebo nepravidelném provádění údržby se zvyšuje nebezpečí poranění a poškození výrobku.
- Provádějte pouze údržbu uvedenou v tomto návodu k používání. Veškerý další servis musí provést servisní pracovník Husqvarna.
- Servis výrobku by měl provádět schválený servisní pracovník Husqvarna v pravidelných intervalech.
- Poškozené, opotřebené či prasklé součásti vyměňte.
- Vždy používejte originální příslušenství.

## Montáž

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Než začnete montovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.

### Řezací kotouče



**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte lepené brusné kotouče. Při jejich použití hrozí velké nebezpečí poranění a požáru. Používejte pouze doporučené diamantové řezací kotouče v kombinaci s dodanou přírubou.



**VÝSTRAHA:** Řezací kotouč se může rozbit a způsobit uživateli velké škody.



**VÝSTRAHA:** Výrobce řezacího kotouče vydává varování a doporučení týkající se použití a správné péče o řezací kotouč. Tato varování jsou dodávána spolu s řezacím kotoučem. Přečtěte si všechny pokyny od výrobce řezacího kotouče a dodržujte je.



**VÝSTRAHA:** Řezací kotouč je třeba kontrolovat před montáží do pily a také často během použití. Zkontrolujte, zda není prasklý, nechýbí na něm segmenty (u diamantových kotoučů) nebo z něj nejsou odlomeny části. Nepoužívejte poškozený řezací kotouč.

Řezací kotouče Husqvarna jsou vysokorychlostní kotouče schválené pro ruční motorové rozbrušovací pily.

- Řezací kotouč je třeba kontrolovat před montáží do pily a také často během použití. Zkontrolujte, zda není prasklý, nechýbí na něm segmenty (u

diamantových kotoučů) nebo z něj nejsou odlomeny části. Nepoužívejte poškozený řezací kotouč.

- Přečtěte si a dodržujte pokyny dodané s řezacím kotoučem.
- Nejekonomičtější jsou nejčastěji řezací disky o vysoké kvalitě.
- Řezací disky o nižší kvalitě mají často nižší řezací schopnost a kratší životnost, což znamená vyšší náklady ve vztahu k množství opracovaného materiálu.
- Dohlédněte na to, aby byla použita správná nábojnice k tomu řeznému disku, který je nasazen na produktu. Další informace naleznete v části *Kontrola pouzdra hřídele na strani 117*.
- Neporušenost každého nového kotouče vyzkoušejte tak, že jej spustíte na plný výkon a necháte jej běžet po dobu přibližně 1 minuty.

### Správné řezací kotouče



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si přečtěte následující varování a řiďte se jimi.

- Nikdy nepoužívejte řezací kotouč k řezání jiného materiálu než toho, pro který je určen.
- Používejte pouze diamantový kotouč určený pro řezání za sucha.
- Nikdy nepoužívejte ozubené kotouče, například kotouče k řezání dřeva, kotouče cirkulárky, kotouče s karbidovým ostřím atd. Výrazně zvyšují nebezpečí zpětného vrhu a může rovněž dojít k odtržení špičky a vymrštění vysokou rychlostí. Neopatrnost může mít za následek vážné zranění osob nebo dokonce jejich smrt.
- Nepoužívejte diamantový kotouč s nižšími jmenovitými otáčkami, než je uvedeno na rozbrušovací pile. Používejte pouze diamantové kotouče, které jsou v souladu s národními a regionálními normami, například EN13236 nebo ANSI B7.1.

- Řezací kotouč musí být schválen pro stejné nebo vyšší jmenovité otáčky než má výrobek. Jmenovité otáčky jsou uvedeny na krytu kotouče.
- Mnoho řezacích kotoučů, které lze připevnit na tento výrobek, je určeno pro pevně instalované pily. Jmenovité otáčky těchto řezacích kotoučů jsou příliš nízké pro tento výrobek.
- Zvolte řezací kotouč, jehož rozměr středového otvoru odpovídá pouzdru instalovanému na stroji.

### Vibrace v kotoučích

- Používáte-li příliš velký nátlak, může disk ztratit svou kulatost a může začít vibrovat.
- Menší nátlak může eliminovat vibraci. Jinak vyměňte disk.

### Diamantové kotouče



**VÝSTRAHA:** Nikdy nepoužívejte diamantový kotouč k řezání plastových materiálů. Vlivem tlaku vytvářeného při řezání se plast může roztavit, přilepit na kotouč a způsobit zpětný vrh.



**VÝSTRAHA:** Diamantové kotouče se při použití mohou velmi zahřát. Přehřátý kotouč je výsledkem nesprávného používání a může být příčinou deformace kotouče, která následně může způsobit škody na majetku a zranění osob.




**VÝSTRAHA:** Při řezání kovu může dojít k požáru a poškození tohoto výrobku nebo odsavače prachu.

**Povšimněte si:** Diamantové kotouče jsou v provedení o několika stupních tvrdosti.

**Povšimněte si:** Ostření kotouče provádějte pomocí měkkého materiálu, jako je např. písek nebo cihla.

- Používejte vždy jen ostrý diamantový kotouč.
- Diamantové kotouče mohou být tupé, používáte-li nesprávný podávací tlak nebo při řezání některých materiálů jako silně vyztužený beton. Práce s tupým diamantovým kotoučem způsobí přehřátí, což vede k odpadnutí diamantových segmentů.
- Diamantové kotouče se skládají z ocelového jádra opatřeného segmenty s průmyslovými diamanty.
- Diamantové kotouče je výhodné používat pro všechny typy zdiva, vyztuženého betonu a jiných složených materiálů.
- Diamantové kotouče dají nižší náklady na pracovní úkon, méně častou výměnu kotouče a konstantní hloubku řezu.
- Při použití diamantového kotouče dohlédněte na to, aby se otáčel ve směru šípky na kotouči.




### Diamantové kotouče k řezání za sucha

- Tření v řezu při řezání způsobí, že se diamantový kotouč zahřeje. Pokud dovolíte, aby se kotouč příliš zahřál, může dojít ke snížení napnutí kotouče nebo k prasknutí jádra.
- Ačkoli není pro chlazení vyžadována voda, kotouče pro suché řezání musí být chlazeny vzduchem proudícím kolem kotoučů. Z tohoto důvodu je kotouče pro suché řezání doporučeno používat pouze pro přerušované řezání. Po každých několika sekundách řezání je nutné kotouči umožnit běžet „naprázdno“ bez zatížení, aby vzduch proudící kolem kotouče mohl rozptýlit teplo.

### Diamantový kotouč – boční vůle



**VÝSTRAHA:** Určité způsoby řezání nebo nekvalitní kotouče mohou vést k nadměrnému opotřebení stran segmentů. Zkontrolujte, zda je diamantový segment (T1) širší než kotouč (T2). To brání zachycení v drážce a zpětnému vrhu. Další informace naleznete v části *Zpětný vrh na strani 112*.





**VAROVÁNÍ:** Určité typy řezání nebo opotřeбенé kotouče mohou vést ke zvýšenému opotřeбенí stran segmentů. Vyměňte kotouč, než se opotřeбенí.

### Kontrola vřetena hřídele a podložek příruby




**VAROVÁNÍ:** Používejte výhradně podložky příruby Husqvarna s minimálním průměrem 60 mm (2,36 palce).



**VÝSTRAHA:** Nesprávné podložky příruby mohou způsobit poškození nebo uvolnění kotouče. Nepoužívejte vadné, opotřeбенé nebo znečištěné podložky příruby. Používejte pouze podložky příruby stejného rozměru.

Při výměně kotouče zkontrolujte vřeteno hřídele a podložky příruby. Poškozené díly vyměňte

1. Zkontrolujte, zda nejsou závit na vřeteni hřídele poškozené.




2. Zkontrolujte, zda nejsou kontaktní plochy na řezacím kotouči a podložkách příruby poškozené.
3. Zkontrolujte, zda jsou podložky příruby čisté a mají správný rozměr.
4. Zkontrolujte, zda se podložky příruby správně otáčejí na vřeteni hřídele.

### Kontrola pouzdra hřídele

Pouzdra hřídele se používají k zarovnání stroje se středovým otvorem řezacího kotouče. Stroj je dodáván buď s pouzdem, které lze převrátit pro použití s kotouči se středovými otvory 20 mm nebo 25,4 mm (1"), nebo s pevným 20mm pouzdem.

- Na štítku na krytu kotouče je uvedeno pouzdro, které bylo namontováno při výrobě, a specifikace příslušného kotouče.




Používejte výhradně pouzdra hřídele Husqvarna.

- Zkontrolujte, zda má pouzdro hřídele správný rozměr pro řezací kotouč. Správný rozměr je vytištěn na řezacím kotouči.

### Kontrola směru otáčení řezacího kotouče

1. Vyhleďte šipku na krytu kotouče, která ukazuje směr otáčení řezacího kotouče.
2. Vyhleďte šipku na řezacím kotouči, která ukazuje směr otáčení řezacího kotouče.



3. Zkontrolujte, zda má šipka na krytu kotouče stejný směr jako šipka na řezacím kotouči.

### Montáž řezacího kotouče




**VÝSTRAHA:** Zkontrolujte, zda je motor vypnutý a zda je vypínač v poloze STOP.




**VÝSTRAHA:** Při montáži výrobku vždy používejte ochranné rukavice.

1. Při montáži řezacího kotouče zkontrolujte podložky příruby a vřeteno hřídele. Další informace naleznete v části *Kontrola vřetena hřídele a podložek příruby na strani 117.*


- Umístěte řezací kotouč na pouzdro (A) mezi vnitřní podložku příruby (B) a podložku příruby (C).



- Zajistěte řemenici.



- Dotáhněte šroub momentem 30 Nm (18,5 ft lb).



## Ostření řezacího kotouče

**Povšimněte si:** Nejlepších výsledků řezání dosáhnete s ostrým řezacím kotoučem.


- Pro naostření řezacího kotouče řezejte měkký materiál, například pískovec nebo cihlu.

## Zařízení pro sběr prachu


Výrobek je vybaven krytem kotouče, nástavcem krytu kotouče, protiprachovým krytem, vestavěným ventilátorem a vakem na prach, ve kterém se shromažďuje prach během provozu výrobku.

### Montáž vaku na prach a hadic vysavače


- Připevněte sponu na hadicové spojce ke smyčce na rukojeti výrobku.



- Zatlačte prodlužovací hadici na otevřený konec hadicové spojky. Zatlačte, dokud konec prodlužovací hadice nedosáhne dorazu hadicové spojky.



- Zatlačte prodlužovací hadici do vstupu vaku na prach. Zatlačte prodlužovací hadici do vstupu zpětného ventilu a dále až k dorazu zpětného ventilu (asi 45 mm uvnitř zpětného ventilu).



- Připojte lanko k prodlužovací hadici v blízkosti vstupu vaku na prach.

## Kontrola zařízení pro sběr prachu


1. Zkontrolujte, zda je zařízení pro sběr prachu správně připevněné a nevykazuje známky poškození.
2. Zkontrolujte, zda nejsou v hadici nebo vaku na prach otvory.
3. Před zahájením řezání vyzkoušejte zařízení pro sběr prachu. Pokud zařízení funguje správně, vak na prach se nafoukne.

## Vyjmutí vaku na prach



**VÝSTRAHA:** Používejte ochranné brýle, rukavice a schválenou ochranu dýchacích cest. Neotevírejte vak na prach, pokud není v pytli na odpadky. Při vyjímání a čištění vaku na prach se může prach rozptýlit do vzduchu.

1. Povolte hadicovou sponu a lanko.



## Provoz

### Úvod



**VÝSTRAHA:** Před použitím výrobku si pozorně přečtete kapitolu Bezpečnost a provozní pokyny.

### Hlavní principy činnosti



**VÝSTRAHA:** Nestahuje výrobek na jednu stranu. To může bránit volnému pohybu řezacího kotouče. Řezací kotouč může prasknout a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti.



**VÝSTRAHA:** Nebruste stranou řezacího kotouče. Řezací kotouč může prasknout a způsobit zranění obsluhy nebo osob v blízkosti. Používejte pouze řezací okraj.



**VÝSTRAHA:** Zkontrolujte také, zda je žezný kotouč správně namontován a nejeví známky poškození.



**VÝSTRAHA:** Před spuštěním výrobku zkontrolujte, zda jsou kryt kotouče, nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt správně

2. Demontujte z hadice vak na prach.
3. Utěsněte vak na prach lankem.

## Kontrola zpětného ventilu

1. Zkontrolujte, zda je víko zpětného ventilu zcela ve vstupu vaku na prach.
2. Zkontrolujte, zda horní část víka zpětného ventilu směřuje nahoru. Horní část víka zpětného ventilu je u 2 šroubů.
3. Zkontrolujte, zda je dolní část zpětného ventilu zcela zarovnaná se švem vstupu vaku na prach.

**Povšimněte si:** Pokud je zpětný ventil správně instalován, víko zpětného ventilu se otevře pouze v případě, že je zapnutý ventilátor. Pokud je ventilátor vypnutý, víko zpětného ventilu se zavře vlastní vahou. Pokud je zpětný ventil instalován nesprávně, víko zpětného ventilu se otevře i v případě, že je ventilátor vypnutý.

připevněny. Nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt se musí vždy pohybovat volně. Nepoužívejte výrobek, pokud není kryt kotouče, nástavec krytu kotouče či protiprachový kryt instalovaný nebo pokud je některý z nich poškozený.




**VÝSTRAHA:** Před zařízením do mezery vytvořené jiným kotoučem zkontrolujte, zda není otvor užší než současný kotouč. V takovém případě by mohlo dojít k uvíznutí a zpětnému vrhu.




**VÝSTRAHA:** Diamantový kotouč se během řezání za sucha velmi zahřívá. Kotouč je třeba pravidelně ochlazovat, aby nedošlo k přehřátí. Při přehřátí hrozí nebezpečí prasknutí jádra a kotouče nebo ztráta napnutí a kývání kotouče s nebezpečím zpětného vrhu. Kotouč můžete ochladit vzduchem tak, že jej necháte volně běžet bez zatížení.

- Neřežte pomocí zóny zpětného vrhu řezacího kotouče. Další informace naleznete v části *Zóna zpětného vrhu na straní 112*.


- Zkontrolujte, zda používáte správný řezací kotouč pro danou aplikaci. Postupujte podle pokynů v části *Správné řezací kotouče na stráni 115*.
- Je-li motor v chodu udržujte vzdálenost k řezacímu kotouči. Nepokoušejte se zastavit točící se kotouč jakoukoli tělesnou částí.
- Držte pilu oběma rukama a udržujte pevné uchopení palci a prsty obepínajícími rukojeti. Pravou rukou je nutné držet zadní rukojeť a levou rukou přední rukojeť. Toto uchopení musí používat všichni obsluhující pracovníci, praváci i leváci. Nikdy nedržte motorovou rozbrušovací pilu při práci pouze jednou rukou.




- Stůjte rovnoběžně s řezacím kotoučem. Nestůjte přímo za ním. V případě zpětného vrhu se pila pohne ve směru roviny kotouče.




- S výrobkem nikdy nepohybujte, je-li řezací zařízení v pohybu. Než položíte výrobek na zem, ujistěte se, že se kotouč zcela zastavil.
- Pokud je spuštěný motor, nikdy nenechávejte stroj bez dozoru.
- Držte dobře rovnováhu a stůjte pevně.
- Před zařízením do mezery vytvořené jiným kotoučem zkontrolujte, zda není otvor užší než současný kotouč. V takovém případě by mohlo dojít k uvíznutí a zpětnému vrhu.
- Nikdy neřežte výše než jsou vaše ramena.
- Nikdy neřežte ze žebříku. Při řezání ve výšce nad úrovní ramen používejte plošinu nebo lešení. Nenatahujte se příliš daleko.



- Stůjte v pohodlné vzdálenosti od zpracovávaného kusu.
- Při spuštění motoru zajistěte, aby se mohl řezací kotouč volně pohybovat a ničeho se nedotýkal.
- Když je motor v chodu, mějte výrobek pod dohledem.
- Pokud kotouč v řezu vázne nebo v něm přerušuje činnost, uvolněte plyn a vyčkejte, až se kotouč zastaví. Nevytahujte kotouč z řezu, pokud je kotouč v pohybu. Může dojít ke zpětnému vrhu.
- Řezání začínějte při plné rychlosti řezacího kotouče (při plných otáčkách). Plnou rychlost udržujte až do skončení řezání.
- Nechte stroj pracovat, aniž byste na řezací kotouč působili silou nebo tlačili. Pokud se kotouč začne kývat, snižte rychlost posunu. Pokud se kotouč stále kývá, zastavte řezání a vyměňte kotouč.
- Posunujte stroj ve směru řezacího disku. Někruťte kotoučem v řezu, jelikož boční tlak může způsobit uvíznutí v drážce a poškození kotouče nebo zpětný vrh.



- Při všech řezacích operacích kontrolujte, zda jsou nástavec krytu kotočce a protiprachový kryt zarovnaný s obrobkem.



Zatlačte řezací kotočce do plné hloubky řezu v horní/přední části řezu a pomalu posuňte řezací kotočce dolů/dozadu. Tím se sníží teplota řezacího kotočce a zároveň to pomáhá zachycovat prach.

## Palivo

Tento výrobek je vybaven dvoudobým motorem.



**VAROVÁNÍ:** Používání nesprávného typu paliva může vést k poškození motoru. Používejte směs benzínu a oleje pro dvoudobé motory.

## Olej pro dvoudobé motory

- Nejlepších výsledků dosáhnete s olejem pro dvoudobé motory Husqvarna.
- Není-li k dispozici olej pro dvoudobé motory Husqvarna, použijte kvalitní olej pro dvoudobé motory určený pro vzduchem chlazené motory. Správný olej vám doporučí servisní prodejce.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte olej pro dvoudobé motory chlazené vodou (olej pro lodní motory). Nepoužívejte olej pro čtyřdobé motory.

## OilGuard

**Povšimněte si:** Týká se modelu K 770 Dry Cut s instalovaným systémem OilGuard (volitelně) a naplněným směsí benzínu a oleje Husqvarna pro dvoudobé motory.

- OilGuard je vestavěný systém, který detekuje nesprávnou palivovou směs.
- Po spuštění výrobku detektor snímá palivo po dobu 10 sekund. Pokud je použita správná směs, výrobek pracuje při správných otáčkách. Pokud je použita nesprávná směs, výrobek sníží otáčky motoru na 3800 ot/min, aby nedošlo k poškození motoru.
- Chcete-li výrobek používat při správných otáčkách, vypusťte nesprávnou palivovou směs. Viz část *Míchání paliva a oleje pro dvoudobé motory na*

*strani 121.* Naplňte výrobek správnou palivovou směsí.

## Olej OilGuard

Se systémem OilGuard použijte olej Husqvarna OilGuard. Olej OilGuard má speciální barvu, která je nezbytná pro správnou činnost systému OilGuard.

## Předmíchané palivo


- Použijte předmíchané alkylátové palivo Husqvarna dobré kvality. Zajišťuje nejlepší výkon výrobku a prodlouží životnost motoru. Toto palivo obsahuje méně škodlivých chemikálií v porovnání s běžným palivem a snižuje množství škodlivých výfukových plynů. Množství zbytků po spálení je s tímto palivem menší a díky tomu jsou součásti motoru čistější.

## Míchání paliva a oleje pro dvoudobé motory

Benzín, l	Olej pro dvou-taktní motory, l
	<b>2 % (50:1)</b>
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40
US galon	US fl. oz.
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



**VAROVÁNÍ:** Při míchání pouze malého množství paliva hrozí riziko, že malá chyba v poměru významně ovlivní výslednou směs. Pečlivě odměřte množství oleje, který bude přimíchán do paliva, aby bylo zajištěno, že docílíte správného poměru.



1. Doplňte polovinu množství benzínu do čisté nádoby na palivo.

2. Přidejte celé množství oleje.
3. Směs paliva řádně protřepejte.
4. Přidejte do nádoby zbývající množství benzínu.
5. Směs paliva dobře protřepejte.



**VAROVÁNÍ:** Neskladujte směs paliva déle než 1 měsíc.

## Doplňování paliva



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte benzín s oktanovým číslem nižším než 90 RON (87 AKI). Může dojít k poškození výrobku.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte benzín s koncentrací etanolu vyšší než 10 % (E10). Může dojít k poškození výrobku.

**Povšimněte si:** Při změně typu paliva je v určitých podmínkách nezbytné seřídit karburátor.


- Pokud výrobek používáte často s průběžně vyššími otáčkami motoru, používejte benzín s vyšším oktanovým číslem.
1. Víčko palivové nádrže otevřete pomalu, aby se uvolnil tlak.
  2. Palivo doplňte pomalu z kanystru. Dojde-li k rozlítí paliva, odstraňte jej utěrkou a zbývající palivo nechte vypařit.
  3. Očistěte plochu kolem víčka palivové nádrže.
  4. Pevně dotáhněte víčko palivové nádrže. Není-li víčko palivové nádrže dotažené, hrozí nebezpečí požáru.
  5. Než výrobek spustíte, přejděte s ním minimálně 3 m (10 stop) od místa, kde jste doplňovali palivo.

## Spouštění výrobku se studeným motorem




**VÝSTRAHA:** Zkontrolujte, zda se řezací kotouč může volně otáčet. Začne se otáčet po spuštění motoru.


1. Přesvědčte se, zda je vypínač (STOP) nastaven v levé poloze.




2. Zcela vytáhněte ovládní sytiče a získáte spouštěcí polohu škrťací klapky.




3. Stisknutím dekompresního ventilu snižte tlak ve válci. Po spuštění výrobku se dekompresní ventil vrátí do počáteční polohy.



4. Stiskněte 6krát pomocnou palivovou pumpičku, dokud nebude zcela naplněná palivem.



5. Uchopte přední rukojeť levou rukou.  
6. Pravou nohu položte na spodní část zadní rukojeti a přitlačte výrobek k zemi.




**VÝSTRAHA:** Nikdy si neomotávejte startovací šňůru kolem ruky.

7. Pomalu vytáhněte startovací šňůru pravou rukou, dokud nepocítíte odpor. V tomto okamžiku došlo k zaskočení západek ve startéru. Poté rychle a plynule zatáhněte.



**VAROVÁNÍ:** Nevytahujte celou délku startovací šňůry, nepouštějte rukojeť a nenechávejte plně vytaženou šňůru samovolně navíjet. Můžete tím výrobek poškodit.

8. Když se motor spustí, stiskněte ovládání sytiče. Pokud byl vytažen sytič, motor se po několika sekundách zastaví. Pokud se motor zastaví, zatáhněte znovu za rukojeť startovací šňůry.




9. Stisknutím páčky plynu uvolníte spouštěcí nastavení škrťací klapky, výrobek poté poběží při volnoběžných otáčkách.

## Spouštění výrobku s teplým motorem




**VÝSTRAHA:** Zkontrolujte, zda se řezací kotouč může volně otáčet. Začne se otáčet po spuštění motoru.


1. Přesvědčte se, zda je vypínač (STOP) nastaven v levé poloze.




2. Zcela vytáhněte ovládání sytiče a získáte spuštěcí polohu škrtkicí klapky.



3. Stisknutím dekompresního ventilu snižte tlak ve válci. Po spuštění výrobku se dekompresní ventil vrátí do počáteční polohy.




4. Zatlačením ovládání sytiče deaktivujte sytič. Zůstane nastavena spuštěcí poloha škrtkicí klapky.



5. Uchopte přední rukojeť levou rukou.

6. Pravou nohu položte na spodní část zadní rukojeti a přitlačte výrobek k zemi.



**VÝSTRAHA:** Nikdy si neomotávejte startovací šňůru kolem ruky.

7. Pomalu vytáhněte startovací šňůru, dokud nepocítíte odpor. V tomto okamžiku došlo k zaskočení západek ve startéru. Poté rychle a plynule zatáhněte.



**VAROVÁNÍ:** Nevytahujte celou délku startovací šňůry, nepouštějte rukojeť a nenechávejte plně vytaženou šňůru samovolně navíjet. Můžete tím výrobek poškodit.


8. Stisknutím páčky plynu uvolněte spuštěcí nastavení škrtkicí klapky, výrobek poté poběží při volnoběžných otáčkách.

### Zastavení výrobku



**VÝSTRAHA:** Řezací kotouč se ještě minutu po zastavení motoru otáčí (setrvačné otáčení kotouče). Dokud se řezací kotouč zcela nezastaví, musí se volně otáčet. Nedbalost může vést k těžkému úrazu.


- Posunutím vypínače (STOP) doprava vypněte motor.



## Použití vaku na prach

Pro tento výrobek existují 2 typy vaků na prach:

- Jednorázové vaky na prach, které po naplnění zlikvidujete.
  - Vaky na prach, ze kterých prach odstraníte a můžete je použít znovu.
1. Zkontrolujte zařízení pro sběr prachu. Další informace naleznete v části *Kontrola zařízení pro sběr prachu na strani 119.*
  2. Zajistěte, aby byl během provozu vstup vaku na prach níže než výrobek.



3. Zajistěte, aby se vak na prach nenakláněl. Zajistěte, aby byl vstup vaku na prach co nejlíže zemi.


## Odstranění prachu z vaku na prach

**Povšimněte si:** Platí pouze pro vaky, které lze použít opakovaně.




**VÝSTRAHA:** Používejte ochranné brýle, rukavice a schválenou ochranu dýchacích cest. Neotevírejte vak na prach, pokud není v pytli na odpady. Při vyjímání a čištění vaku na prach se může prach rozptýlit do vzduchu. Při vyjímání a čištění vaku na prach se může prach rozptýlit do vzduchu.

1. Umístěte vak na prach do pytle na odpady.



2. Otevřete zip vaku na prach.
3. Vložte vak na prach zcela do pytle na odpady.



4. Držte vak na prach a vytřepte z něj prach.
5. V případě potřeby vyčistěte vak na prach v souladu s místními předpisy.

## Likvidace vaku na prach

**Povšimněte si:** Platí pouze pro vaky na prach, které jsou po naplnění zlikvidovány.

1. Vak na prach utěsněte pomocí šňůrky u vstupu.
2. Zlikvidujte vak na prach. Prostudujte si místní předpisy.

## Plán údržby

V plánu údržby jsou uvedeny informace o nezbytné údržbě výrobku. Intervaly jsou vypočítány na základě každodenního používání výrobku.

	Denně	Týdně	Měsíčně	Jednou ročně
Čištění	Čištění vnějších částí		Zapalovací svíčka	
	Přívod studeného vzduchu		Palivová nádrž	
Výměna				Palivový filtr
Funkční kontrola	Všeobecná kontrola	Systém tlumení vibra- cí*	Palivový systém	
	Dlaňová pojistka plynu*	Tlumič výfuku*	Vzduchový filtr	
	Vypínač*	Hnací řemen	Spojka	
	Kryt kotouče, nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt*	Karburátor		
	Řezací kotouč*	Kryt startéru		
	Zařízení pro sběr prachu**			
*Viz část <i>Bezpečnostní zařízení na produktu na strani 109.</i>				
**Viz část <i>Zařízení pro sběr prachu na strani 118.</i>				


## Čištění vnějšího povrchu

- Po každém dni provozu vyčistěte vnější povrch výrobku čistou vodou. V případě potřeby použijte kartáč.

## Čištění přívodu studeného vzduchu

**Povšimněte si:** Znečištěný nebo ucpaný přívod vzduchu způsobuje přehřívání výrobku. To může způsobit poškození pístu a válce.

- V případě potřeby vyčistěte přívod studeného vzduchu.




## Kontrola zapalovací svíčky

**Povšimněte si:** Vždy používejte doporučený typ zapalovacích svíček. Použití nesprávné zapalovací svíčky může způsobit poškození pístu či válce. Informace o doporučené zapalovací svíčce naleznete v části *Technické údaje na strani 135.*

Při použití nesprávné palivové směsi nebo příliš velkého množství oleje se mohou na zapalovací svíčke tvořit částice oleje. Částice oleje na zapalovací svíčke mohou být také následkem znečištěného vzduchového filtru. Malé částice na elektrodách zapalovací svíčky mohou způsobit problémy při startování a provozu výrobku. Pokud má výrobek nízký výkon, nelze jej snadno nastartovat nebo neběží plynule při volnoběžných otáčkách, vždy zkontrolujte zapalovací svíčku.

1. Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkontrolujte, zda nejsou koncovka kabelu zapalovací svíčky a zapalování vadné.
2. Pokud je zapalovací svíčka znečištěná, vyčistěte ji.
3. Zkontrolujte, zda je vzdálenost elektrod 0,5 mm.  
V případě potřeby vyměňte zapalovací svíčku.




### Provedení běžné kontroly


- Zajistěte, aby byly matice a šrouby na výrobku správně dotažené.

### Výměna hnacího řemene


1. Povolte 3 matice na předním krytu hnacího řemene. Uvolněte napnutí hnacího řemene pomocí seřizovacího šroubu.




2. Odmontujte šroub a matici. Sejměte přední kryt řemene.



3. Odmontujte 3 šrouby ze zadního krytu řemene. Sejměte kryt řemene.




4. Odmontujte 7 šroubů na krytu ventilátoru a demontujte kryt ventilátoru a horní část spojovacího ohybu.




5. Otáčejte ventilátorem, dokud neuvídíte 2 šrouby. Vyšroubujte 2 šrouby.

6. Sejměte řemen z přední řemenice. Demontujte ventilátor.




7. Sejměte hnací řemen.

8. Namontujte nový hnací řemen.



9. Zkontrolujte, zda je hnací řemen správně nasazen.




10. Namontujte ventilátor, 2 kryty řemenice, kryt ventilátoru a horní část spojovacího ohybu.


11. Seřídte napnutí hnacího řemene. Další informace naleznete v části *Seřízení napnutí hnacího řemene na strani 128*.

## Seřízení napnutí hnacího řemene


1. Povolte šrouby.




2. Otáčejte stavěcím šroubem (B), dokud nebude seřizovací matice (A) proti značce na krytu.



3. Dotáhněte šrouby.



Obrázek znázorňuje správné napnutí. Seřizovací matice je proti značce na krytu.



## Kryt startéru




**VÝSTRAHA:** Při výměně vratné pružiny nebo startovací šňůry buďte velmi opatrní a vždy používejte ochranu očí. Vratná pružina je napnutá, když je navinutá na krytu startéru. Může se vymrštit a způsobit zranění.

## Demontáž krytu startéru

1. Povolte 4 šrouby na krytu startéru.
2. Sejměte kryt startéru.


## Výměna poškozené startovací šňůry

1. Přidržte kladku startovací šňůry palcem. Vytáhněte startovací šňůru přibližně 30 cm a umístěte ji do zářezu startovací kladky.




2. Pomalu otáčejte kladku šňůry v opačném směru, aby se uvolnilo napětí pružiny.
3. Odstraňte zbývající startovací šňůru.
4. Zkontrolujte, zda vratná pružina funguje správně.

5. Navlékněte novou startovací šňůru do otvoru v krytu startéru a v kladce šňůry.




6. Připevněte startovací šňůru ke kladce šňůry.
7. Pevně utáhněte spojení. Volný konec startovací šňůry musí být co nejkratší.
8. Připevněte konec startovací šňůry k rukojeti startovací šňůry, jak je znázorněno na obrázku.




## Seřízení napětí vratné pružiny

1. Zahákněte šňůru do zářezu v startovací kladce. Naviňte 3 otáčky šňůry ve směru hodinových ručiček kolem středu startovací kladky.



2. Zatažením za knoflík startéru nastavte napětí vratné pružiny.
3. Zahákněte šňůru do zářezu v startovací kladce. Naviňte 4 otáčky šňůry ve směru hodinových ručiček kolem středu startovací kladky.

4. Zatažením za knoflík startéru nastavte napětí vratné pružiny.



**Povšimněte si:** Knoflík startéru přejde do správné startovací polohy po nastavení napětí vratné pružiny.


5. Zkontrolujte, zda není vratná pružina ve své koncové poloze tak, že zcela vytáhnete startovací šňůru. Otáčejte pomalu startovací kladkou pomocí palce. Zkontrolujte, zda je možné otočit startovací kladku o půl otáčky nebo více před zastavením pohybu vratné pružiny.

## Demontáž sestavy pružiny



**VÝSTRAHA:** Při demontáži pružiny vždy používejte ochranu očí. Hrozí nebezpečí zranění oka, zejména pokud je pružina poškozená.

1. Odšroubujte 2 šrouby na sestavě pružiny.



2. Zatlačte 2 držáky na zaklapávací uzávěry pomocí šroubováku.

## Čištění sestavy pružiny



**VAROVÁNÍ:** Nedemontujte pružinu ze sestavy.

1. Vyfoukejte pružinu stlačeným vzduchem, dokud nebude čistá.
2. Naneste na pružinu tenkou vrstvu oleje.

## Montáž sestavy pružiny


- Montáž proveďte v opačném pořadí, než je uvedeno v části *Demontáž sestavy pružiny na strani 130*.

## Montáž krytu startéru



**VAROVÁNÍ:** Západky startéru musí být ve správné poloze proti objímce startovací kladky.

1. Vytáhněte startovací šňůru přibližně o 0,5 m.



2. Udržte polohu startovací šňůry a umístěte startér proti výrobku.
3. Pomalu uvolněte startovací šňůru tak, aby byly západky startéru ve správné poloze.
4. Dotáhněte 4 šrouby na startéru.

## Kontrola karburátoru

**Povšimněte si:** Karburátor má pevně nastavené jehly, aby byla vždy zajištěna správná směs paliva a vzduchu ve výrobku.

1. Zkontrolujte vzduchový filtr. Viz část *Kontrola vzduchového filtru na strani 131*
2. V případě potřeby vyměňte vzduchový filtr.
3. Pokud se neustále snižuje výkon nebo rychlost motoru, obraťte se na servisního prodejce Husqvarna.

## Kontrola palivového systému

1. Zkontrolujte, zda není poškozené víčko palivové nádrže a jeho těsnění.

2. Zkontrolujte hadici přívodu paliva. Poškozenou hadici přívodu paliva je nutné vyměnit.


## Úprava volnoběžných otáček



**VÝSTRAHA:** Pokud se řezací kotouč otáčí při volnoběžných otáčkách, obraťte se na servisního prodejce. Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou správně seřízené volnoběžné otáčky.

**Povšimněte si:** Doporučené volnoběžné otáčky jsou 2700 ot/min.

1. Nastartujte motor.
2. Zkontrolujte volnoběžné otáčky. Při správném seřízení karburátoru se řezací kotouč zastaví při volnoběžných otáčkách motoru.
3. Pomocí šroubu T nastavte volnoběžné otáčky.



- a) Otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud se řezací kotouč nezačne otáčet.
- b) Otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud se řezací kotouč nepřestane otáčet.

## Palivový filtr

Palivový filtr je instalován v palivové nádrži. Palivový filtr brání vniknutí nečistot do palivové nádrže při doplňování paliva. Palivový filtr je třeba vyměnit jednou ročně nebo častěji, pokud je ucpaný.



**VAROVÁNÍ:** Nečistěte palivový filtr.


## Kontrola vzduchového filtru



**VAROVÁNÍ:** Při demontáži vzduchového filtru buďte opatrní. Částice, které vniknou do vstupu karburátoru, mohou způsobit poškození výrobku.

Pokud se snižuje výkon motoru, zkontrolujte vzduchový filtr.

1. Povolte 3 šrouby na krytu vzduchového filtru.



2. Demontujte kryt vzduchového filtru.
3. Zkontrolujte vzduchový filtr. V případě potřeby vyměňte vzduchový filtr. Další informace naleznete v části *Výměna vzduchového filtru na strani 131*.
4. Vyměňte kryt vzduchového filtru.
5. Dotáhněte 3 šrouby.

## Výměna vzduchového filtru



**VAROVÁNÍ:** Nečistěte vzduchový filtr stlačeným vzduchem. Vzduchový filtr je vyroben z papíru a může se snadno poškodit.




**VAROVÁNÍ:** Při výměně filtru může docházet k rozptýlení zdraví škodlivého prachu. Používejte schválenou ochranu dýchacích cest. Řádně zlikvidujte filtry.

**Povšimněte si:** Vyměňte provozní filtr, pouze pokud je poškozený.

**Povšimněte si:** Vzduchový filtr nesmí být čištěn nebo profukován stlačeným vzduchem. Dojde tak k jeho poškození.

1. Povolte 3 šrouby na krytu vzduchového filtru.

2. Demontujte kryt vzduchového filtru.



3. Povolte 2 šrouby na kotouči vzduchového filtru a vyměňte jej.
4. Demontujte vzduchový filtr.
5. Namontujte nový vzduchový filtr.
6. Vyměňte kotouč vzduchového filtru.
7. Dotáhněte 2 šrouby.
8. Vyměňte kryt vzduchového filtru.
9. Dotáhněte 3 šrouby.

## Odstraňování problémů

### Tabulka řešení problémů

motor vypnutý a vypínač je v poloze STOP, pokud není v pokynech uvedeno jinak.



**VÝSTRAHA:** Před prováděním údržby a odstraňováním závad se ujistěte, že je

Problém	Příčina	Možná řešení
Produkt nespouští.	Nesprávný postup spouštění.	Viz část <i>Spouštění výrobku se studeným motorem na strani 122</i> a <i>Spouštění výrobku s teplým motorem na strani 123</i> .
	Vypínač je v poloze vpravo (STOP).	Přesvědčte se, zda je vypínač (STOP) nastaven v levé poloze.
	V palivové nádrži není palivo.	Doplňte palivo.
	Zapalovací svíčka je vadná.	Vyměňte zapalovací svíčku.
	Spojka je vadná.	Obrat'te se na servisního pracovníka.
Řezací kotouč se otáčí při volnoběžných otáčkách.	Volnoběžné otáčky jsou příliš vysoké.	Seříd'te volnoběžné otáčky.
	Spojka je vadná.	Obrat'te se na servisního pracovníka.
Řezací kotouč se neotáčí, když obsluha zvýší plyn.	Řemen je příliš volný nebo vadný.	Napněte řemen, případně jej vyměňte za nový.
	Spojka je vadná.	Obrat'te se na servisního pracovníka.
	Řezací kotouč je nesprávně namontován.	Zkontrolujte, zda není řezací kotouč nesprávně namontován.
Výrobek nemá výkon, když obsluha zvýší plyn.	Vzduchový filtr je zanesený.	Zkontrolujte vzduchový filtr. V případě potřeby součást vyměňte.
	Palivový filtr je ucpaný.	Vyměňte palivový filtr.
	Vedení palivové nádrže je ucpané.	Obrat'te se na servisního pracovníka.

Problém	Příčina	Možná řešení
Hladiny vibrací jsou příliš vysoké.	Řezací kotouč je nesprávně namontován.	Zkontrolujte, zda je řezací kotouč správně namontovaný a zda není poškozený. Další informace naleznete v části <i>Správné řezací kotouče na strani 115</i> .
	Řezací kotouč je vadný.	Vyměňte řezací kotouč a zkontrolujte, zda není poškozený.
	Antivibrační prvek je vadný.	Obráťte se na servisního pracovníka.
Teplota výrobku je příliš vysoká.	Zablokovaný přívod vzduchu nebo příruby, které snižují teplotu.	Vyčistěte přívod vzduchu a příruby, které snižují teplotu.
	Řemen se pohybuje.	Zkontrolujte řemen. Seřídte napnutí.
	Spojka je vadná.	Řežte vždy na plné otáčky. Zkontrolujte spojku. Obráťte se na servisního pracovníka.
Snížený výkon nebo otáčky motoru.	Vzduchový filtr je zanesený.	Zkontrolujte karburátor. Viz část <i>Kontrola karburátoru na strani 130</i>
Při řezání není prach správně odváděn.	Nesprávná technika řezání	Další informace naleznete v části <i>Hlavní principy činnosti na strani 119</i> .
	Došlo k ucpání hadic, ventilátoru nebo vaku na prach.	Odstraňte překážky. Viz část <i>Použití vaku na prach na strani 125</i> nebo část „Ventilátor nefunguje“ v tomto plánu.
Nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt se nepohybují plynule.	Pohyblivé části nástavce krytu kotouče a protiprachový kryt jsou ucpané.	Vyčistěte pohyblivé díly.
Nástavec krytu kotouče a protiprachový kryt se nevrací zpět, když je výrobek odebrán z obrobku.	Pružiny nástavce krytu kotouče a protiprachového krytu nefungují správně.	Zkontrolujte pružiny. Vyčistěte pružiny.
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný cizím předmětem.	Odmontovte víko ventilátoru a odstraňte cizí předmět, který blokuje ventilátor.
	Ložiska jsou vadná.	Zkontrolujte ložiska.
	Řemen ventilátoru není správně napnutý.	Zkontrolujte řemen ventilátoru.

## Přeprava, skladování a likvidace

### Přeprava a skladování

- Během přepravy musí být výrobek bezpečně upevněný, aby se zabránilo jeho poškození a nehodám.
- Před přepravou výrobku demontujte řezací kotouč.
- Skladujte výrobek na uzamčeném místě, aby se zamezilo přístupům dětí a neoprávněných osob.
- Uchovávejte řezací kotouče na suchém místě, kde nehrozí mráz.
- Prohlédněte pozorně nové kotouče, zda nedošlo k jejich poškození během skladování.
- Před dlouhodobým uskladněním vypust'te palivo z palivové nádrže.
- Požádejte místního dodavatele paliva o informace, kde je možné odevzdat použité palivo.

## Likvidace

- Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Odevzdejte všechny chemikálie, například motorový olej nebo palivo, v servisním středisku nebo na příslušném sběrném místě.
- Nehodláte-li výrobek dále používat, odešlete jej prodejci Husqvarna nebo jej dopravte do recyklační stanice.



## Technické údaje

### Technické údaje

<b>K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard</b>	
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup> (cu in.)	74 (4,5)
Vrtání válce, mm (palce)	51 (2)
Zdvih, mm (palce)	36 (1,4)
Volnoběžné otáčky, ot/min	2700
Široce otevřená škrťací klapka, bez zatížení, ot/min	9300 (± 150)
Výkon, kW (hp) při ot/min	3,7 (5,0) při 9000
Zapalovací svíčka	NGK BPMR 7A
Vzdálenost elektrod, mm (palce)	0,5 (0,02)
Objem palivové nádrže, l (US fl oz)	0,9 (30)
Hmotnost stroje bez paliva a řezacího kotouče, kg (lb)	11,9 (26,2)
<b>Vřeten, výstupní hřídel</b>	
Max. otáčky vřeten, ot/min	2600
Max. obvodová rychlost, m/s (ft/min)	50 (10 000)
<b>Emise hluku<sup>10</sup></b>	
Hladina akustického výkonu, změřená dB (A)	112
Hladina akustického výkonu, zaručená L <sub>WA</sub> dB (A)	115
<b>Hladiny hluku<sup>11</sup></b>	
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v uších obsluhy, dB (A)	98
<b>Ekvivalentní hladiny vibrací, a<sub>hveq</sub><sup>12</sup></b>	
Přední rukojeť, m/s <sup>2</sup>	3,3
Zadní rukojeť, m/s <sup>2</sup>	4,4

<sup>10</sup> Emise hluku do okolí naměřené jako akustický výkon (L<sub>WA</sub>) podle normy 2000/14/EC. Rozdíl mezi zaručeným a naměřeným akustickým výkonem je v tom, že zaručený akustický výkon rovněž zahrnuje rozptyl výsledku měření a rozdíl mezi různými jednotkami téhož výrobku podle směrnice 2000/14/EC.

<sup>11</sup> Ekvivalentní hladina akustického tlaku, podle normy EN ISO 19432, se počítá jako časově vážená celková energie pro různé hladiny akustického tlaku v různých pracovních podmínkách. Zaznamenaná data pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro výrobek mají standardní odchylku 1dB (A).

<sup>12</sup> Ekvivalentní hladina vibrací, podle normy EN ISO 19432, se počítá jako časově vážená celková energie pro hladiny vibrací v různých pracovních podmínkách. Zaznamenaná data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají standardní odchylku 1m/s<sup>2</sup>.

## Doporučené diamantové řezací kotouče, specifikace

Průměr řezacího kotouče, mm (palce)	Max. hloubka řezání, mm (palce)	Jmenovité otáčky kotouče, ot/min	Max. obvodová rychlost, m/s (ft/min)	Max. tloušťka kotouče, mm (palce)
300 (12)	122 (4,8)	6200	100 (19600)	4 (0,16)

---

# ES Prohlášení o shodě

---

## Prohlášení o shodě ES

(Platí pouze pro Evropu)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švédsko, tel.: +46-36-146500, tímto zaručuje, že přenosná ruční pila **Husqvarna K 770 Dry Cut, K 770 Dry Cut OilGuard** s výrobním číslem z roku 2018 a novějším (rok je zřetelně uveden na typovém štítku a za ním následuje výrobní číslo) splňuje požadavky SMĚRNIC RADY:

- ze 17. května 2006 „týkající se strojních zařízení“ **2006/42/EC**.
- z 8. května 2000 „týkající se emisí hluku v okolním prostředí“ **2000/14/EC**. Posouzení shody dle přílohy V.

Informace o emisích hluku najdete v části *Technické údaje na straní 135*.

Byly uplatněny následující normy: **EN ISO 12100:2010**, **EN ISO 19432:2012**

Společnost RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švédsko, provedla jménem společnosti Husqvarna AB typovou zkoušku ES podle směrnice pro strojní zařízení (2006/42/EC). Certifikát má toto číslo: SEC/10/2285.

Ohlašovací úřad, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švédsko, certifikoval shodu s přílohou V směrnice Rady 2000/14/EC ze dne 8. května 2000, jež se týká emisí hluku do okolního prostředí. Certifikát má toto číslo: 01/170/037

Partille, October 15, 2018



Edward Gulis

Global R&D Director

Construction Equipment Husqvarna

(Autorizovaný zástupce společnosti Husqvarna AB a osoba odpovědná za technickou dokumentaci.)







[www.husqvarnacp.com](http://www.husqvarnacp.com)

Eredeti útmutatás  
Originalne instrukcije  
Pôvodné pokyny  
Původní pokyny

1141099-50



2018-11-30 Rev 2